

3. לאחר שסיימתם:

- לחצו פעמיים על MODE
- השעה נשמרת

✦ חשוב: אם לא לוחצים פעמיים על – MODE השעה לא תישמר.

כיוון התראה

🕒 כך מכוונים התראה:

1. לחצו פעמיים ברצף על הכפתור MODE

2. השעון עובר למצב התראה

3. לחצו על:

○ HR כדי לבחור את שעת ההתראה

○ MIN כדי לבחור את דקות ההתראה

4. לחצו פעמיים על MODE כדי לשמור

✓ ההתראה תפעל בזמן שנבחר

שליטה בעוצמת הקול

- השתמשו בכפתור ימינה או שמאלה (HI-LO) VOLUME
 - HI קול חזק (מומלץ)
 - LO קול חלש
-

טיפים חשובים

- ✓ השתמשו בעיקר בכפתור הגדול למעלה
- ✓ כווננו לאט, שלב אחרי שלב
- ✓ בדקו את השעה ע"י השמעה קולית
- ✓ מומלץ להשאיר עוצמת קול על HI

למידע ותמיכה ניתן להתקשר אלנו 02-5003646

למוצרים נוספים הכנסו לאתר WWW.CHAIC.CO.IL
