



BlindShell
Classic3

4	دليل مستخدم 3 BlindShell Classic	1
5	بدء الاستخدام	2
5	محتويات العبوة:	1.2
5	وصف الهاتف	2.2
6	نزع الغطاء الخلفي	3.2
6	إدخال شرائح الاتصال وبطاقة ذاكرة SD والبطارية	4.2
8	الشحن	5.2
8	تشغيل الهاتف	6.2
9	أساسيات التحكم في الهاتف	3
9	الصوت	1.3
9	التنقل	2.3
11	أزرار الإجرآت	3.3
12	المفاتيح العددية	4.3
12	كتابة النصوص	5.3
13	التحكم الصوتي (مساعد الصوت لونا)	6.3
14	قارئ الشاشة	7.3
15	الشاشة اللمسية	8.3
16	زر الطوارئ SOS	9.3
16	لوحة المفاتيح الخارجية	01.3
17	نقل الملفات من الكمبيوتر إلى BlindShell	11.3
18	وظائف BlindShell	4
18	الشاشة الرئيسية	1.4
18	المكالمة	2.4
21	الرسائل	3.4
23	جهات الاتصال	4.4
25	التطبيقات	5.4
47	إعدادات	6.4
63	الدليل	7.4
63	إغلاق الهاتف	8.4
63	الإشعارات المفقودة ومعلومات حول حالة الهاتف	9.4
64	القائمة السريعة	01.4
64	التطبيقات المفضلة	11.4
65	المواصفات الفنية	5
65	الاتصال	1.5

65	الأجهزة	2.5
66	المستشعرات	3.5
66	الشهادات	4.5
67	الاستخدام المنتظم ومعلومات السلامة	6
67	الاستخدام بشكل منتظم ومعلومات السلامة	1.6
71	معلومات تنظيمية	7
71	معلومات إعادة التنظيم	1.7
72	المعلومات القانونية	8
72	المعلومات القانونية	1.8

1 دليل مستخدم 3 BlindShell Classic

BlindShell Classic 3 هو هاتف مزود بأزرار مخصوص للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر. يتم التحكم في الهاتف عبر لوحة المفاتيح المادية أو شاشة اللمس أو عن طريق الأوامر الصوتية. يتم توفير التعليقات من خلال الصوت الصناعي المدمج، والاهتزازات، وإشارات صوتية إضافية.

إشعار مهم: إذا تركت بطارية هاتفك تفرغ بالكامل، فقد يبدو أن الهاتف غير قادر على الشحن على الإطلاق. في هذه الحالة، اترك الهاتف متصلًا بالشاحن لعدة ساعات. بعد ذلك، يجب أن يبدأ الهاتف في الشحن مرة أخرى. ترك بطارية فارغة في الهاتف لفترة طويلة قد يؤدي إلى تلف البطارية. مثل هذه الحالة لا تغطيها ضمان الهاتف. نوصي بإزالة البطارية من الجهاز عندما لا تستخدمه لأكثر من أسبوع.

2 بدء الاستخدام

1.2 محتويات العبوة:

- هاتف 3 BlindShell Classic
- البطارية - جسم مسطح ومستطيل الشكل.
- سماعات الأذن - في أحد طرفي السماعات يوجد موصل 3.5 مم (جاك)، وفي الطرف الآخر سماعتان للأذن.
- شاحن حائط USB - شاحن USB قياسي، مدخل AC 50/60Hz 100V~240V، مخرج 4.2A 5.3V DC 0-2A.
- كابل USB - كابل من نوع USB Type-C، مع موصل USB Type-A قياسي في الطرف الآخر.
- قاعدة شحن - حامل لشحن الهاتف. تحتوي أيضاً على وسادة لاصقة تتيح تثبيت القاعدة في مكان معين.
- الحبل - حزام يمكن ربطه بالهاتف. يأتي مع خطاف صغير يساعدك على تمرير الحبل من خلال فتحة الحبل.

2.2 وصف الهاتف

الجانب الأمامي للهاتف

يتكون الجانب الأمامي للهاتف من الأجزاء التالية، حيث سنذكرها وفقاً لموقعها بواجهة الهاتف الأمامية من أعلى إلى أسفل:

- سماعة الأذن - نتوء على شكل خط يستخدم كمكبر صوت أثناء المكالمات الهاتفية.
- شاشة LCD - المنطقة الملساء في الهاتف التي تُستخدم لعرض المعلومات.
- لوحة المفاتيح - الأزرار المستخدمة للتحكم في الهاتف وكتابة النصوص.
- الميكروفون - يوجد بين أزرار لوحة المفاتيح، ويُستخدم لإدخال الصوت إلى الهاتف.
- مكبر الصوت - شق على شكل خط يستخدم لإخراج الأصوات المختلفة من الهاتف.

الجانب الخلفي للهاتف

يتكون جانب الهاتف الخلفي من الأجزاء التالية، وجميعها تقع في الجزء العلوي من الجانب الخلفي:

- الكاميرا - وهي مُحاطة بحافة ملموسة، وُتُستخدم لالتقاط الصور في تطبيقات الهاتف.
- مصباح يدوى للكاميرا - هو الشق الدائري بجوار الكاميرا، ويساعد في تحسين أدائها في الإضاءة المنخفضة.
- زر SOS - الزر الدائري الموجود أسفل الكاميرا، ويُستخدم عند الطوارئ للاتصال بجهة اتصال يتم تحديدها مسبقاً.

حواف الهاتف

في الحافة العلوية، يوجد:

- موصل سماعات الأذن.
- فلاش LED ومستشعر الضوء.

في الحافة السفلية من اليسار إلى اليمين، يوجد:

- فتحة الجبل.
- موصل USB Type-C - يستخدم لشحن الهاتف وربط الهاتف بالكمبيوتر.
- شق الفتح - يستخدم لإزالة الغطاء الخلفي للهاتف.

على الحافة اليسرى، توجد أزرار التحكم في الصوت المستخدمة لضبط مستوى الصوت والمخرجات الصوتية.

على الحافة اليمنى، يوجد زر التشغيل الجانبي المستخدم لفتح قائمة التطبيقات المفضلة واستدعاء التحكم الصوتي.

3.2 نزع الغطاء الخلفي

لإزالة الغطاء الخلفي، ضع أظفكرك في الفتحة المخصصة لرفع الغطاء، الموجودة على أسفل الحافة اليمنى للهاتف، وابداً في سحبه بعيداً عن الجهاز. توجد أماكن لبطاقات SIM وبطاقة ذاكرة SD في هذه المساحة أيضاً. عند إعادة تركيب الغطاء الخلفي للهاتف، تأكد من أن جميع حوافه تتتسق مع جوانب الهاتف.

4.2 إدخال شرائح الاتصال وبطاقة ذاكرة SD والبطارية

للبدء في إدخال شريحة الاتصال SIM أو بطاقة ذاكرة SD أو بطارية، انزع الغطاء الخلفي أولاً. عندما تقوم بذلك، تكون المساحة الموجفة المستطيلة في الهاتف هي حجرة البطارية. توجد مواضع تثبيت البطاقات داخل هذا التجويف أيضاً.

إدخال شريحة الاتصال

يحتوي الهاتف على موضعين لشريحتي اتصال من النوع micro، يوجدان في الجزء العلوي من حجرة البطارية. وبجوارهما على الجانب الأيمن، توجد فتحة لبطاقة ذاكرة SD. لإدخال بطاقة SIM في مقرّ شريحة الاتصال، ضعها بحيث تكون الحافة المشطوفة للشريحة متوجهة إلى الزاوية اليمنى العليا، ثم ابدأ في دفعها لأعلى لستقر في مكانها.

إزالة بطاقة SIM

لإزالة بطاقة SIM من موضعها، ضع طرف إصبعك على حافة البطاقة، وابدأ بدفعها برفق إلى أسفل، واستمر في الإنزلاق بأصبعك معها حتى تخرج تماماً من مقرها.

إدخال بطاقة ذاكرة SD

يوجد التجويف الخاص بتركيب بطاقة الذاكرة SD في الجهة اليمنى من الجزء العلوي بحجرة البطارية. لإدخال بطاقة ذاكرة SD، ضعها بحيث تكون حافة توصيلها متوجهة لأسفل ثم حركها إلى داخل التجويف، ثم ادفع البطاقة للتغلب على المقاومة البسيطة. سيدلك صوت نقرة خفيفة على أن البطاقة قد استقرت في موضعها بشكل صحيح.

إخراج بطاقة ذاكرة SD

لإزالة بطاقة ذاكرة SD، ادفع البطاقة خارج التجويف حتى يشير صوت النقر إلى إزالتها من موضعها، ثم اسحبها إلى الخارج تماماً.

إدخال البطارية

لإدخال البطارية، أولاً، حدد الشق الملمس الموجود على حافة البطارية. امسك البطارية بحيث يكون هذا الشق متوجه نحوك ويشير إلى أعلى. بعد ذلك قم بإدخال البطارية إلى التجويف المخصص بها في الجهاز بحيث تبدأ بدفعها من الأعلى إلى الأسفل، حتى تستقر بالكامل بشكل سلس ودون مقاومة.

إزالة البطارية

لإزالة البطارية، ضع أصبعك في التجويف الموجود في الزاوية اليمنى العليا من حجرة البطارية، واسحب البطارية لأعلى.

5.2 الشحن

يمكن شحن الهاتف عبر كابل USB أو عبر قاعدة الشحن. لاستخدام قاعدة الشحن، قم بتوصيل كبل USB من النوع C بمقبس القاعدة الموجود في الجزء الخلفي السفلي منها. ضع الهاتف في القاعدة. يجب أن تكون فتحة الشحن بالهاتف متوجهة لأسفل، وأن يستقر الجانب الخلفي للهاتف على القاعدة.

6.2 تشغيل الهاتف

لتشغيل الهاتف، اضغط مطولاً على زر الرجوع. زر الرجوع هو الزر الأحمر على شكل شريط وال موجود على اليمين في الصف الثاني من الأزرار. سوف يقوم الهاتف بتشغيل لحن بدء بعد فترة من الزمن. يصبح الهاتف جاهزاً عندما يبدأ في الكلام. قد تستغرق عملية التسجيل على شبكة الهاتف المحمول ما يصل إلى دقيقة بعد تشغيل الهاتف.

3 أساسيات التحكم في الهاتف

1.3 الصوت

توجد أزرار الصوت على الحافة اليسرى للهاتف. يعمل زر رفع الصوت على زيادة مستوى الصوت الحالي الصادر من الهاتف، في حين يقوم زر خفض الصوت على تقليله.

2.3 التنقل

توجد أزرار التنقل في الجزء العلوي من لوحة المفاتيح. يتم استخدامها في التحرك عبر القوائم بالهاتف وعناصرها المختلفة.

التنقل عبر القائمة أو قائمة العناصر

تم تصميم القوائم أو قوائم العناصر كقوائم دورية. هذا يعني أنه إذا تم الوصول إلى العنصر الأخير، فإن الانتقال إلى العنصر التالي يقفز إلى العنصر الأول من القائمة. والعكس صحيح، عند التواجد على العنصر الأول، فإن الانتقال إلى العنصر السابق يقفز إلى العنصر الأخير من القائمة. تنبهك نغمة صفير أنك في العنصر الأول أو الأخير. في أسفل الشاشة، يتم عرض إشارة توضح موقعك في القائمة. يتم التنقل في القائمة أو قائمة العناصر على النحو التالي:

- للانتقال إلى العنصر التالي، اضغط على زر النزول.
- للانتقال إلى العنصر السابق، اضغط على زر الصعود.
- للدخول إلى عنصر القائمة أو تحديد العنصر، اضغط على زر التأكيد.
- لمغادرة القائمة الحالية أو قائمة العناصر، اضغط على زر الرجوع.

نصيحة: اضغط مطولاً على زر الصعود للقفز إلى العنصر الأول في القائمة. للقفز إلى العنصر الأخير، اضغط مطولاً على زر النزول. من الممكن القفز إلى موقع معين في القائمة عن طريق الضغط على الأرقام المناسبة على لوحة المفاتيح. يُقبل إدخال أرقام متعددة.

خاصية البحث

قد تحتوي بعض القوائم الطويلة على عنصر للبحث بداخلها، وعادةً ما يكون هو العنصر الأخير. للوصول بشكل سريع إلى عنصر البحث هذا، يمكن الضغط على الزر الأعلى أثناء التواجد على أول عنصر بالقائمة.

الزر الأسفل

يوجد الزر الأسفل في الجزء العلوي من لوحة المفاتيح، في منتصف الصف الثاني من الأزرار تحديداً، وهو عبارة عن زر على شكل خط، ويقوم بالوظائف التالية:

- الضغط مرة واحدة للانتقال إلى العنصر التالي في القائمة أو التطبيق.
- أثناء كتابة رسالة أو أي نص آخر، يمكن ضغطه للانتقال إلى الحرف التالي.
- أثناء التواجد على الشاشة الرئيسية، يمكن الضغط عليه لفتح القائمة الرئيسية.

الزر الأعلى

يوجد الزر الأعلى في الجزء العلوي من لوحة المفاتيح، في منتصف الصف الأول من الأزرار تحديداً، وهو عبارة عن زر على شكل خط، ويقوم بالوظائف التالية:

- الضغط مرة واحدة للانتقال إلى العنصر السابق في القائمة أو التطبيق.
- أثناء كتابة رسالة أو أي نص آخر، يمكن ضغطه للانتقال إلى الحرف السابق.
- أثناء التواجد على الشاشة الرئيسية، يمكن الضغط عليه لفتح القائمة الرئيسية.

زر التأكيد

زر التأكيد هو الزر الأخضر الكبير الذي يتخذ شكل نقطة، ويوجد على اليسار في الصف الثاني من الأزرار. يقوم زر التأكيد بما يلي:

- يمكن ضغطه للدخول إلى عنصر قائمة، أو لتفعيل خيار ما، أو لتأكيد الإجراءات، أو لقبول المكالمات.
- أثناء التواجد على الشاشة الرئيسية، يمكن الضغط عليه لفتح القائمة الرئيسية.

زر الرجوع

زر الرجوع هو الزر الأحمر على شكل شريحة الذي يقع على اليمين في الصف الثاني من الأزرار. يقوم زر الرجوع بالوظائف التالية:

- اضغط للعودة إلى القائمة، لإلغاء إجراءات، لرفض المكالمات أو إنهائها.
- أثناء كتابة رسالة أو إدخال نص آخر، اضغط لحذف الحرف السابق. اضغط مطولاً لحذف النص بالكامل.

- في أي مكان آخر، اضغط مطولاً على زر الرجوع للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
- إذا تم الضغط عليه لفترة طويلة تصل إلى خمسة عشر ثانية، سيقوم الهاتف بإعادة التشغيل.

3.3 أزرار الإجراءات

أزرار الإجراءات تقوم بنفس الوظيفة في أي مكان في الهاتف.

زر الإجراء الأيسر

زر الإجراء الأيسر هو زر على شكل نقطة يقع على اليسار في الصف الأول من أزرار لوحة المفاتيح.

الضغط القصير على زر الإجراء الأيسر

اضغط لفتح قائمة الحالة حيث يمكنك العثور على معلومات حول حالة الهاتف، مثل الوقت والتاريخ، مستوى البطارية، معلومات عن الشبكات، أو الإشعارات المفقودة.

الضغط المطول على زر الإجراء الأيسر

اضغط مطولاً لفتح قائمة سريعة حيث يمكنك الوصول بسهولة إلى إعدادات ووظائف متنوعة. عندما يكون ذلك ممكناً، يتتوفر خيار نسخ النص.

نسخ/الصق النص

عندما يكون من الممكن نسخ نص من الشاشة، تحتوي القائمة السريعة على خيار نسخ النص. لنسخ النص، حدد هذا الخيار ثم يمكنك تحرير النص الذي ترغب في نسخه. قم بالتأكيد لنسخ النص. للصق النص، اضغط مطولاً على زر الإجراء الأيسر أثناء الكتابة واختر خيار لصق النص.

زر الإجراء الأيمن

زر الإجراء الأيمن هو الزر على شكل النقطة الذي يقع على اليمين في الصف الأول من أزرار لوحة المفاتيح. اضغط لتكرار آخر جملة أو لإيقاف الصوت أثناء القراءة. اضغط مطولاً لتهجئة آخر جملة.

زر الإجراء الجانبي

زر الإجراء الجانبي هو الزر المستطيل الموجود على الجانب الأيمن للهاتف، ويُستخدم لتنفيذ الإجراءات التالية:

- ضغطة واحدة لفتح قائمة التطبيقات المفضلة.
- الضغط المطول لاستدعاء نظام الأوامر الصوتية.
- أثناء كتابة رسالة أو أي نص آخر، اضغط مطولاً لاستدعاء الإملاء الصوتي للنص.

4.3 المفاتيح العددية

يتطابق تخطيط لوحة المفاتيح الرقمية مع التخطيطات التي تم استخدامها في الهواتف التقليدية ذات الأزرار المشابهة. هناك أربعة صفوف من الأزرار المحدبة التي يمكن تمييز مواضعها بسهولة، في كل صف منها ثلاثة أزرار. يحتوي الصف الأول من اليسار إلى اليمين على الأرقام: واحد، اثنين، ثلاثة. وتحتوي الصف الثاني على الأرقام: أربعة، خمسة، ستة. وتحتوي الصف الثالث على الأرقام: سبعة، ثمانية، تسعة. في حين يحتوي الصف الرابع والأخير على الأزرار: النجمة وصف وعلامة الرقم أو المربع.

زر النجمة

عند الضغط مطولاً على زر النجمة، الموجود في أسفل الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح، في أي مكان أثناء استخدام الهاتف، سيتم إغلاق الشاشة. يمكن إعادة فتح الشاشة مجدداً بالضغط مطولاً مرة أخرى على زر النجمة. يمكن تفعيل و تعطيل هذه الميزة من الإعدادات الخاصة بالهاتف.

زر المربع

عند الضغط مطولاً على زر المربع الموجود في أسفل الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح، ستظهر لك قائمة لاختيار أحد الأوضاع التشغيلية للهاتف، كالوضع العام أو الصامت أو نمط الطيران.

5.3 كتابة النصوص

استخدام لوحة الأرقام لكتابة النصوص

في وضع إدخال النصوص، يتم استخدام أزرار لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال الحروف والأرقام والرموز. يحتوي كل زر على مجموعة من الأحرف، باستثناء زر المربع الذي يغيّر لغة الكتابة. يمكنك التنقل بين مجموعة الأحرف بالضغط على الزر المناسب عدة مرات حتى تصل إليه.

على سبيل المثال: رقم 2 يحتوي على الأحرف باء وباء وباء مربوطة وباء والرقم 2. لإدخال حرف التاء، اضغط على الزر مرتين. لإدخال الرقم 2، اضغط على الزر خمس مرات أو اضغط عليه ضغطة واحدة مطولة.

- رقم 1 يحتوي على علامات الترقيم.
- علامة النجمة تحتوي على بقية الرموز الخاصة كالعلامات الرياضية.
- الرقم 0 يحتوي على الرقم صفر والمسافة، وعلامات التشكيل.
- أما مفتاح المربع فيتيح لك التبديل بين لوحة المفاتيح الرقمية ولوحة المفاتيح الأبجدية، وعند الكتابة باللغة الإنجليزية يتيح لك أيضاً خاصية كتابة الأحرف الكبيرة.
- أما عند الضغط مطولاً على زر المربع، فستتمكن من الاختيار بين لوحة المفاتيح الإنجليزية والعربية، كما ستتمكن من عرض قائمة بالرموز التعبيرية. لاختيار أي رمز تعبيري من القائمة قم بتحديده بزر الأعلى والأسفل وتأكد الاختيار بزر التأكيد.
- للتحرك في النص، اضغط على الزر الأسفل أو الأعلى. لل اختيار بين التنقل بالحرف أو بالكلمة، اضغط على زر الإجراء الأيسر.

معلومات: يمكن إنتهاء كتابة حرف معين بالضغط على الزر الأسفل. يسمح هذا بكتابة حرف آخر من نفس الزر على الفور (دون انتظار صوت النقر، الذي يشير إلى إنتهاء إدخال الحرف).

كتابة النصوص عبر الإملاء الصوتي

يمكن استخدام وظيفة الإملاء الصوتي كبديل عن إدخال النص عبر كتابته على لوحة المفاتيح. أثناء وجودك في أي حيز للكتابة، اضغط مطولاً على زر الإجراء الجانبي، وابدأ في إملاء النص بعد سماع الإشارة الصوتية. قم بإملاء النص في جمل قصيرة أو بكلمات قليلة وواضحة للحصول على أفضل نتيجة. بعد كل جزء تُملئه، سيهتز الهاتف قليلاً. في هذه اللحظة، يمكنك إما الاستمرار في إملاء النص أو إنتهاء الإملاء الصوتي بالضغط على أي من زر التأكيد أو الرجوع أو زر الإجراء الجانبي. إذا لم تنهي وظيفة الإملاء الصوتي يدوياً، فسيتم إنتهاؤها تلقائياً بعد بضع ثوانٍ من عدم الإملاء.

إدخال الوقت

أثناء إدخال أي قيمة زمنية في تطبيقات مثل المنبه أو التقويم أو ضبط وقت الهاتف، استخدم أزرار لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال أربعة أرقام زمنية. يمثل الزوج الأول من الأرقام الساعات ويمثل الزوج الثاني من الأرقام الدقائق.

6.3 التحكم الصوتي (مساعد الصوت لونا)

يمكن التحكم في الهاتف باستخدام الأوامر الصوتية عبر مساعد الصوت لونا. يمكنك أن تطلب من لونا فتح التطبيقات المثبتة على هاتفك، أو الاتصال بجهة اتصال، أو إرسال رسالة نصية.

إذا كانت ميزات الذكاء الاصطناعي مفعولة، فإن لونا توفر ميزات موسعة في التفاعل مع الهاتف والتطبيقات، وتمكنها الإجابة على أسئلة عامة أو البحث لك في متصفح الإنترنت. سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي عند بدء تشغيل لونا لأول مرة (يتطلب الموافقة) أو يمكنك تفعيلها لاحقاً من إعدادات الهاتف.

- لتشغيل لونا، اضغط مطولاً على زر الحركة الجانبي. بعد نغمة الصوت، ابدأ بإملاء الأمر أو السؤال.
- عندما تجري محادثة مع لونا، يمكنك التنقل في الإجابات المستلمة وأوامرك باستخدام مفاتيح التنقل.
- لإعادة سماع إجابة لونا الكاملة أو للحصول على تفاصيل المحادثة الأخرى، اضغط على زر التأكيد.
- لطرح سؤال آخر، اضغط مطولاً على زر الحركة الجانبي مرة أخرى.

لونا بدون ميزات الذكاء الاصطناعي توفر الوظائف التالية:

- فتح أي تطبيق ببساطة عن طريق قول اسمه. على سبيل المثال، لفتح تطبيق الرسائل، استدعي لونا وقل "الرسائل".
- الاتصال بجهة اتصال من قائمة الأسماء. على سبيل المثال، للاتصال بميخائيل، استدعي لونا وقل "اتصل بميخائيل".
- كتابة رسالة إلى جهة اتصال من قائمة الأسماء. على سبيل المثال، لكتابة رسالة إلى ميخائيل، استدعي لونا وقل "أرسل رسالة إلى ميخائيل". بعد ذلك، يمكن إدخال النص باستخدام لوحة الأرقام أو الإملاء الصوتي.

لونا مع ميزات الذكاء الاصطناعي توفر الوظائف الإضافية التالية:

- تفاعل معزز مع التطبيقات المثبتة. على سبيل المثال، لإنشاء ملاحظة جديدة، استدعي لونا وقل "أريد إنشاء ملاحظة جديدة". ستقوم لونا بإرشادك خلال عملية إنشاء الملاحظة. أو يمكنك طلب البحث عن مصطلح في متصفح الإنترنت.
- الإجابة على أسئلة المعلومات العامة. على سبيل المثال، يمكنك أن تسأل "ما هو أعلى جبل في أوروبا؟"
- والمزيد. استكشف كيف يمكن أن يكون المساعد لونا مفيداً !!

ملاحظة: يحتاج لونا إلى اتصال بالإنترنت إذا لم يكن تمكين التعرف على الصوت بدون اتصال بالإنترنت. يجب أن يدعم اللغة التعرف على الصوت بدون اتصال. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في قسم الإعدادات. يتطلب الاتصال بالإنترنت لاستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي.

7.3 قارئ الشاشة

قارئ الشاشة هو وظيفة تتيح لك التنقل في التطبيقات الخارجية على هاتف BlindShell، سواء من خلال لوحة المفاتيح أو شاشة اللمس. يقوم قارئ الشاشة بالتركيز على عناصر التطبيق وقراءتها

بصوت عالٍ. قد تكون هذه العناصر حقول نصية، أو أزرار، وما إلى ذلك. للتنقل بين هذه العناصر، استخدم أزرار التنقل أو ميزة الاستكشاف باللمس

- الزر 1 - التنقل الافتراضي
- الزر 2 - التنقل حسب العناوين
- الزر 3 - التنقل حسب عناصر التحكم
- الزر 4 - التنقل حسب الروابط
- الزر 5 - التنقل حسب الكلمات - استكشف كلمة واحدة في كل مرة
- الزر 6 - التنقل حسب المعالم والحاويات
- الزر 7 - التمرير اليدوي للأعلى
- الزر 8 - تبديل القراءة التلقائية
- الزر 9 - التمرير اليدوي للأسفل
- الزر 0 - قراءة عنوان النافذة أو التطبيق
- الزر # - فتح قائمة المساعدة

8.3 الشاشة اللمسية

تكون الشاشة اللمسية مفعلاً في التطبيقات التابعة لجهات خارجية حيث يتم تشغيل قارئ الشاشة، وأيضاً في التطبيقات الأخرى من BlindShell التي تدعم هذه الميزة. يتم شرح التحكم في دليل التطبيق إذا كان يدعم التحكم بالشاشة اللمسية. بالنسبة للتطبيقات التابعة لجهات خارجية، يتم تفعيل التحكم بالشاشة اللمسية بشكل افتراضي كوسيلة تحكم إضافية بجانب لوحة المفاتيح الفيزيائية. تساعد هذه الميزة على التحكم في هذه التطبيقات بشكل مريح من خلال الإيماءات ووظيفة الاستكشاف باللمس.

الإيماءات

- للتمرير، استخدم إصبعين للسحب عبر الشاشة. إذا وصلت إلى بداية أو نهاية الصفحة، سيصدر صوت نغمة عالية، مشابه للصوت الذي يصدر عند استخدام الأزرار. عند التمرير نحو الشاشة، ستشير نغمات قصيرة إلى الحركة. كلما قمت بالتمرير للأسفل، تصبح النغمات أعمق. وكلما قمت بالتمرير للأعلى، تصبح النغمات أعلى. إذا كان هناك تمرير أفقي في التطبيق، اسحب جانباً بإصبعين للتنقل.
- لتأكيد اختيار عنصر، انقر نقرًا مزدوجًا على الشاشة.

الاستكشاف باللمس

تتيح لك ميزة الاستكشاف باللمس فهم تخطيط التطبيق والتنقل بسرعة إلى عناصر التحكم داخل التطبيق. لاستكشاف الشاشة والتنقل بين العناصر، ضع إصبعاً واحداً على الشاشة وحرك إصبعك. يقوم مخرج الصوت بإعلان العنصر المحدد بواسطة قارئ الشاشة. لتحديد عنصر، انقر نقرًا مزدوجًا على الشاشة.

9.3 زر الطوارئ SOS

زر الطوارئ SOS موجود بالجهة الخلفية من الهاتف أسفل الكاميرا. سيؤدي الضغط المطول على هذا الزر إلى بدء مكالمة طوارئ لجهة اتصال تم تعينها مسبقاً. يجب تأكيد هذه المكالمة عن طريق الضغط على زر التأكيد. إذا لم تكن هناك جهة اتصال محددة للطوارئ مسبقاً، فسيطلب منك الهاتف اختيار جهة اتصال لتعيينها كرقم للطوارئ.

10.3 لوحة المفاتيح الخارجية

يمكن التحكم في الهاتف بدلًا من ذلك بواسطة لوحة مفاتيح خارجية متصلة عبر موصل USB-C بالهاتف. يمكن تغيير نمط لوحة المفاتيح الخارجية في إعدادات لوحة المفاتيح.

التنقل عبر لوحة المفاتيح الخارجية

- مفتاح السهمين لأعلى ولأسفل لهما نفس وظيفة زر الأعلى والأفسل بالهاتف.
- مفتاح Enter له نفس وظيفة زر التأكيد.
- مفتاح الهروب و مفتاح التراجع لهما نفس وظيفة زر الرجوع بالهاتف.
- مفتاح الأوامر أو مفتاح النواذف لهما نفس وظيفة الزر الجانبي بالهاتف.
- مفتاح القائمة ولوحة المفاتيح له نفس وظيفة زر الإجراء الأيسر.
- اضغط على مفتاح Ctrl لقراءة النص الحالي.
- اضغط على مفتاح التبديل لتهجئة النص الحالي.
- اضغط على مفاتحي رفع الصوت وخفض الصوت لزيادة أو خفض مستوى صوت الهاتف.

الكتابة على لوحة المفاتيح الخارجية

- اضغط على مفتاح الإدخال لإدخال سطر جديد.
- اضغط على مفاتحي التحكم زائد الإدخال في نفس الوقت لتأكيد النص.

- مفتاح F1 له نفس وظيفة زر النجمة.
- مفتاح F2 له نفس وظيفة زر المربع.
- عند تمكين لوحة الأرقام، يمكن استخدام لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال الأرقام.

BlindShell 11.3 نقل الملفات من الكمبيوتر إلى

الأجهزة العاملة بنظام ويندوز

سيتعرف النظام تلقائياً على الهاتف كجهاز خارجي. بعد ذلك، يمكن نسخ الملفات عبر أي تطبيق مستكشف ملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف. إذا لم يتعرف الكمبيوتر على الجهاز، يرجى تثبيت آخر التحديثات والتحقق من وجود برنامج تشغيل MTP.

الأجهزة العاملة بنظام الماك

لنسخ الملفات من جهاز Mac إلى الهاتف يتطلب وجود برنامج Android File Transfer. يمكن تنزيل هذا البرنامج من هنا: [./https://www.android.com/filetransfer](https://www.android.com/filetransfer)

الأجهزة العاملة بنظام لينيكس

سيتعرف الكمبيوتر على الهاتف تلقائياً بمجرد توصيله، حينئذ قم بنسخ الملفات إلى الهاتف باستخدام تطبيق مستكشف الملفات.

BlindShell 4 وظائف

1.4 الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة الانطلاق دائمًا عند بدء استخدام الهاتف، حيث تحتوي على الوقت الحالي ومعلومات موجزة حول عدد الإشعارات الفائتة - إن وجدت - مثل الرسائل غير المقرؤة والمكالمات الفائتة وما إلى ذلك. يمكن القيام بالإجراءات التالية من الشاشة الرئيسية:

- لفتح القائمة الرئيسية، اضغط على زر التأكيد أو الزر الأعلى أو الزر الأسفل.
- للاتصال برقم ما، ابدأ مباشرةً في كتابة الأرقام، وقم بإجراء الاتصال بالضغط على زر التأكيد.
- لتنشيط الاتصال السريع، اضغط مطولاً على الرقم ذي الصلة على لوحة المفاتيح الرقمية. إذا لم يتم تعيين اتصال سريع للرقم، فإن الضغط لفترة طويلة يفتح قائمة لتعيين اتصال سريع.
- لفتح سجل المكالمات، اضغط لفترة طويلة على زر التأكيد.

للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي مكان في الهاتف، اضغط مطولاً على زر الرجوع.

2.4 المكالمة

يتيح لك خيار "المكالمات" إجراء مكالمات هاتفية إلى الأرقام أو جهات الاتصال في قائمة جهات الاتصال. كما يحتوي على سجل المكالمات وإعدادات المكالمات.

الرد على مكالمة واردة

- للرد على مكالمة واردة، اضغط على زر التأكيد.
- لرفض أو إنهاء المكالمة، اضغط على زر الرجوع.

إعلان اسم المتصل

لإعلان عن اسم المتصل، اضغط على زر الإجراء الأيمن. يمكن تشغيل الإعلان التلقائي عن اسم المتصل من إعدادات الصوت بالهاتف. في حال استخدام شريحتين، سيتم الإعلان عن الشريحة التي تتلقى عليها المكالمة.

الاتصال بجهة اتصال

يفتح هذا العنصر قائمة جهات الاتصال الموجودة على هاتفك. تنقل عبر القائمة واضغط على زر التأكيد لطلب جهة الاتصال المحددة. أثناء تصفح قائمة جهات الاتصال، اكتب الحرف على لوحة المفاتيح للانتقال إلى جهات الاتصال التي تبدأ بهذا الحرف.

الاتصال برقم

يفتح هذا العنصر مكاناً حيث يمكنك إدخال الأرقام. اكتب رقم الهاتف واضغط على زر التأكيد لبدء المكالمة.

سجل المكالمات

يحتوي العنصر سجل المكالمات على جميع المكالمات الواردة والصادرة وتفاصيلها. سيؤدي اختيار أي منها بالضغط على زر التأكيد إلى إظهار قائمة الخيارات التالية:

- الاتصال بجهة الاتصال أو الرقم
- إرسال رسالة نصية
- معلومات حول مدة المكالمة
- حفظ الرقم في جهات الاتصال (إذا لم يكن محفوظاً بالفعل).
- إضافة الرقم إلى جهة اتصال موجودة (إذا لم يتم حفظه بالفعل).
- حجب الرقم.
- حذف المكالمة من قائمة سجل المكالمات.
- سيؤدي تحديد خيار حذف السجل بالكامل إلى محو كل المكالمات في السجل.

إعدادات المكالمات

إحصائيات المكالمات

يفتح خيار "إحصائيات المكالمات" قائمة بإحصائيات المكالمات للشهر الماضي. يتيح لك آخر عنصر في القائمة تحديد يوم بدء الدورة الشهرية، وهو اليوم الذي يبدأ من الشهر الذي تُسجل فيه الإحصائيات.

الأرقام المحظورة

يفتح خيار "الأرقام المحظورة" قائمة بالجهات الاتصال وأرقام الهواتف التي تم منعها من إجراء المكالمات إلى جهازك. لإضافة رقم أو جهة اتصال جديدة إلى القائمة المحظورة، اختر خيار "إضافة"

رقم محظوظ". لإلغاء حظر الرقم أو جهة الاتصال، اضغط على زر التأكيد على الرقم أو جهة الاتصال المحددة.

الردود السريعة

يمكن إرسال الردود السريعة عند رفض مكالمات. لاستخدام هذه الوظيفة، تحتاج إلى تفعيل هذا الخيار في إعدادات المكالمات. بعد رفض مكالمة، ستحصل على خيار إرسال رد سريع. يمكنك اختيار رد سريع قمت بإنشائه أو الردود المحددة مسبقاً. اختر رد نصي سريع عند رفض مكالمة - يمكنك تفعيل أو تعطيل هذا الخيار هنا. الردود السريعة - يمكنك إنشاء رد سريع جديد أو اختيار من الردود السريعة المحددة مسبقاً عن طريق اختيار خيار "إعادة تعيين إلى الإعدادات الافتراضية". يمكن تعديل هذه الردود السريعة أو حذفها بالضغط على زر التأكيد.

تسجيل مكالمة هاتفية

لتتسجيل مكالمة هاتفية، اضغط على زر التأكيد أثناء المكالمة الهاتفية النشطة، ثم اختر بدء تسجيل المكالمة. لإيقاف التسجيل، اضغط على زر التأكيد ثم اختر إيقاف تسجيل المكالمات. يتم حفظ المكالمة الهاتفية المسجلة في مجلد Recordings / BlindShell ويمكن العثور عليها في قائمة التسجيلات الخاصة بتطبيق مسجل الصوت.

تشغيل مكبر الصوت أثناء مكالمة هاتفية

لتشغيل مكبر الصوت أثناء مكالمة هاتفية، اضغط على زر التأكيد أثناء المكالمة الهاتفية النشطة، ثم اختر تشغيل مكبر الصوت. لإيقاف تشغيل مكبر الصوت، اضغط على زر التأكيد واختر إيقاف تشغيل مكبر الصوت. يمكن تفعيل تشغيل مكبر الصوت تلقائياً من إعدادات الصوت بالهاتف.

كتم صوت الميكروفون أثناء مكالمة هاتفية

لكتم صوت الميكروفون، اضغط على زر التأكيد أثناء المكالمة الهاتفية النشطة، ثم اختر كتم صوت الميكروفون. لإلغاء كتم صوت الميكروفون، اضغط على زر التأكيد واختر إلغاء كتم صوت الميكروفون.

قراءة الرسائل الأخيرة

لقراءة الرسالة الأخيرة أثناء مكالمة هاتفية ، اضغط على زر التأكيد أثناء مكالمة هاتفية نشطة، ثم حدد عنصر قائمة الرسائل.

الرد على مكالمة ثانية

في حالة تلقيك مكالمة ثانية أثناء مكالمة نشطة، سيتم إعلامك بها عبر أصوات تنبيه متكررة. اضغط على زر الإجراء الأيمن للإعلان عن اسم المتصل للمكالمة الواردة الثانية. اضغط على زر التأكيد للرد على المكالمة الثانية مع الإبقاء على المكالمة الحالية. واضغط على زر الرجوع لإنهاء المكالمة النشطة.

مكالمة المؤتمر

تيح لك مكالمات المؤتمر إنشاء مكالمة جماعية. أثناء إجراء مكالمة نشطة، اضغط على زر التأكيد للدخول إلى قائمة المكالمات. بالإضافة مكالمة أخرى إلى المؤتمر، انتقل إلى خيار "إجراء مكالمة أخرى". عند الاتصال برقم آخر، سيتم وضع المكالمة السابقة في الانتظار. بالإضافة الرقم الجديد إلى مكالمة المؤتمر، اختر من القائمة خيار "إضافة المكالمة إلى المؤتمر". ستضيف هذه الخطوة المكالمة إلى المؤتمر.

3.4 الرسائل

تيح لك قائمة الرسائل كتابة رسائل إلى الأرقام أو جهات الاتصال في قائمة جهات الاتصال. كما تحتوي على المحادثات السابقة (الرسائل الواردة والصادرة)، وقوالب الرسائل النصية، والمسودات، وإعدادات الرسائل. يدعم BlindShell استقبال رسائل MMS التي تحتوي على نص فقط (مثل رسائل MMS الجماعية).

ملاحظة: أثناء كتابة رسالة، اضغط على زر العمل الأيمن لقراءة الرسالة كاملة وعدد الأحرف المتبقية للرسالة التالية.

كتابة رسالة نصية إلى جهة الاتصال

لكتابة رسالة نصية إلى جهة الاتصال، افتح خيار "كتابة رسالة نصية" ثم اختر "اختيار جهة الاتصال". تفتح قائمة "اختيار جهة الاتصال" قائمة جهات الاتصال. انتقل عبر القائمة واضغط على زر التأكيد لاختيار جهة الاتصال. اكتب نص الرسالة ثم أرسلها بالضغط على زر التأكيد.

كتابة رسالة نصية إلى رقم

لكتابة رسالة نصية إلى رقم، افتح خيار "كتابة رسالة نصية" ثم اختر "إدخال الرقم". يفتح عنصر قائمة "إدخال الرقم" نموذجاً يحتوي على العناصر التالية:

- الرقم - أدخل رقم هاتف المستلم.
- النص - أدخل نص الرسالة.
- إرسال الرسالة - اختر هذا الخيار لإرسال الرسالة.

إرسال رسالة نصية إلى أكثر من مستلم

سيؤدي تحديد إرسال رسالة نصية لأكثر من مستلم إلى فتح قائمة بها العناصر التالية:

- المستلمون: حدد إما جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، أو الرقم الذي تريده إرسال الرسالة إليه. سيتم إضافة العنصر الذي تختاره إلى قائمة المستلمين. يمكنك الاستمرار في إضافة جهات اتصال وأرقام هواتف إضافية حتى تقوم بإدخال جميع المستلمين للرسالة. بعد ذلك، ارجع إلى القائمة السابقة باستخدام زر الرجوع. لحذف عنصر من قائمة المستلمين، حدده واختر حذف العنصر باستخدام زر التأكيد.
- نص الرسالة: أدخل نص الرسالة واضغط زر التأكيد عند الانتهاء.
- إرسال: بعد إدخال أرقام المستلمين ونص الرسالة، حدد عنصر القائمة هذا لإرسال الرسالة.

المحادث

يحتوي عنصر المحادثات على جميع الرسائل الواردة والصادرة، والتي يتم تجميعها حسب جهات الاتصال أو الأرقام التي تم استقبال أو إرسال الرسائل إليها. سيؤدي اختيار جهة اتصال معينة أو رقم هاتف إلى عرض قائمة بجميع الرسائل التي تم إرسالها واستقبالها مرتبة ترتيباً زمنياً. إذا قمت بعد ذلك بضغط زر التأكيد على إحدى تلك الرسائل، فسيتم عرض الخيارات التالية:

- رد: يمكنك من كتابة رسالة مبادرة وإرسالها إلى جهة الاتصال أو الرقم بالضغط على زر التأكيد.
- إعادة توجيه: إعادة إرسال نفس نص الرسالة إلى جهة اتصال أخرى أو رقم هاتف آخر.
- اتصال: إجراء مكالمة مع جهة الاتصال تلك أو رقم الهاتف.
- حذف: لحذف الرسالة الحالية فقط.
- حذف المحادثة: حذف جميع الرسائل الواردة والصادرة من جهة الاتصال أو رقم الهاتف.
- حفظ جهة اتصال جديدة: في حالة عدم وجود رقم الهاتف في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، يمكنك حفظه بها عن طريق اختيار هذا العنصر.
- إضافة إلى جهة اتصال: في حالة عدم وجود رقم الهاتف في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، يمكنك إضافته إلى إحدى جهات الاتصال لديك عن طريق اختيار هذا العنصر.
- الأرقام في هذه الرسالة - سيتم عرض الأرقام الواردة في نص الرسالة. اضغط على زر التأكيد لتنفيذ إجراء خاص بالرقم المحدد.

قوالب الرسائل النصية

تيتح لك قائمة قوالب الرسائل النصية إرسال رسائل محددة مسبقاً إلى جهة اتصال أو رقم. يمكن إنشاء الرسائل المحددة مسبقاً في إعدادات الرسائل.

المسودات

يفتح عنصر المسودات قائمة الرسائل المحفوظة كمسودات. المسودة هي رسالة غير مكتملة ولم يتم إرسالها. اضغط على زر التأكيد على المسودة المحددة لإنهائها أو إرسالها أو حفظها كمسودة مرة أخرى.

إعدادات الرسائل النصية

تفتح قائمة إعدادات الرسائل النصية القائمة لضبط الإشعارات حول تسليم الرسائل، تحرير قوالب الرسائل النصية، أو تشغيل وإيقاف إرسال الرسائل مع التشكيل.

4.4 جهات الاتصال

تيتح لك عنصر القائمة الرئيسية المسمى جهات الاتصال الوصول إلى جهات الاتصال وتعديلها وإضافتها، كما يمكنك نسخ جهات الاتصال احتياطياً واستيرادها، وأيضاً تعين خاصية الاتصال السريع.

قائمة جهات الاتصال

تحتوي قائمة جهات الاتصال على جميع جهات الاتصال التي قمت بتخزينها على ذاكرة الهاتف وشريحة الاتصال الخاصة بك. يمكنك الانتقال في قائمة جهات الاتصال باستخدام زر الأعلى والأسفل، أو باستخدام عنصر البحث، أو الانتقال إلى جهات الاتصال باستخدام لوحة المفاتيح عبر كتابة الأحرف الأولى من جهة الاتصال التي تريد الوصول لها. وعند ضغط زر التأكيد على إحدى جهات الاتصال، ستظهر لك الخيارات التالية:

- اتصال: لإجراء مكالمة مع جهة الاتصال.
- كتابة رسالة نصية: يفتح مربع كتابة، يسمح لك بكتابة رسالة نصية إلى جهة الاتصال المحددة، وإرسالها بالضغط على زر التأكيد.
- إرسال بريد إلكتروني: يفتح نافذة إرسال بريد إلكتروني جديد، وسيتم تعيينة حقل المستلم تلقائياً، لكن يجب أن تكون بيانات جهة الاتصال المحددة تحتوي على بريد إلكتروني.

- تعديل جهة الاتصال: يتيح لك تحرير الاسم أو اللقب أو أرقام الهاتف أو البريد الإلكتروني لجهة الاتصال المحددة.
- تخصيص نغمة رنين: يفتح قائمة بالنغمات المتوفرة والقابلة للتخصيص كنغمة رنين. سيؤدي اختيار إحداها إلى تعينها لجهة الاتصال تلك، بحيث يتم تشغيلها عند ورود مكالمة منه.
- إرسال جهة الاتصال كبطاقة أعمال: يفتح قائمة لتحديد جهة اتصال أو رقم هاتف تريد إرسال جهة الاتصال الأصلية إليه. بعد اختيار من تريد إرسال جهة الاتصال إليه، سيتم الإرسال كبطاقة أعمال.
- حذف جهة الاتصال : لإزالة جهة الاتصال من القائمة.

إضافة جهة اتصال جديدة

يمكن إضافة جهة اتصال جديدة إلى قائمة جهات الاتصال من خلال عنصر القائمة إضافة جهة اتصال جديدة . يمكنك تخزين المعلومات التالية حول جهة الاتصال: الاسم، واللقب، ورقم الهاتف المحمول، ورقم المنزل، ورقم العمل، ورقم هاتف آخر، والبريد الإلكتروني، والعنوان البريدي. عند ملء جميع الحقول المطلوبة، يمكنك حفظ جهة الاتصال عن طريق اختيار العنصر حفظ جهة الاتصال.

إعدادات جهات الاتصال

تفتح قائمة إعدادات جهات الاتصال الخيارات التالية:

- فرز جهات الاتصال: تغيير ترتيب جهات الاتصال، يمكن فرز قائمة جهات الاتصال أبجدياً حسب الاسم الأول أو الاسم العائلي.
- ترتيب العرض: تغيير ترتيب قراءة عناصر جهة الاتصال، يمكن الإعلان عن الاسم الأول أو الاسم العائلي أولًا.
- الاتصال بزر واحد: يتيح الاتصال بزر واحد تعين جهة اتصال للاتصال السريع لكل رقم على لوحة المفاتيح. يستخدم الاتصال السريع للاتصال السريع بما يصل إلى 10 جهات اتصال محددة. لتعيين جهة اتصال للاتصال السريع لرقم معين، انتقل عبر قائمة الأرقام (0-9) واضغط على زر التأكيد على الرقم المختار. لإزالة الاتصال السريع لرقم معين، اختر الرقم المعين. يمكن أيضًا تعيين جهة اتصال طارئة لزر SOS هنا. أثناء التواجد على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على الرقم على لوحة المفاتيح للاتصال السريع بجهة الاتصال المعينة.
- استيراد جهات الاتصال من ملف: تتيح قائمة استيراد جهات الاتصال من ملف استيراد جهات الاتصال من الملف إلى قائمة جهات الاتصال في الهاتف. لاستيراد جهات الاتصال، انسخ ملف vcf إلى المجلد الرئيسي لبطاقة الذاكرة SD، إن وجدت، أو إلى المجلد الرئيسي لذاكرة الهاتف الداخلية. يجب أن يكون الملف باسم Contacts.vcf. إذا كان الملف موجودًا في كل من وسائل التخزين، سيتم استخدام الملف الموجود على بطاقة الذاكرة SD.

- جهاز الاتصال الموجودة في ملف Contacts.vcf والمطابقة لجهات الاتصال المخزنة بالفعل في قائمة جهات الاتصال سيتم تجاوزها أثناء الاستيراد. بعد انتهاء الاستيراد، يتم إعادة تسمية الملف إلى Contacts-imported.vcf.
- نسخ احتياطي لجهات الاتصال إلى ملف: تتيح قائمة النسخ الاحتياطي لجهات الاتصال إلى ملف إجراء نسخة احتياطية لجهات الاتصال في ملف Contacts.vcf. إذا كانت بطاقة الذاكرة SD موجودة في الهاتف، يتم إنشاء الملف Contacts.vcf في المجلد الرئيسي لبطاقة الذاكرة SD. إذا لم تكن بطاقة الذاكرة SD موجودة، يتم إنشاء الملف Contacts.vcf في المجلد الرئيسي لذاكرة الهاتف الداخلية.
 - نسخ جهات الاتصال من شريحة SIM.
 - حذف جميع جهات الاتصال.

5.4 التطبيقات

On-line

متصفح الإنترنٌت

يتيح متصفح الإنترنٌت تصفح صفحات الويب.

قائمة متصفح الإنترنٌت

- لبدء تصفح الإنترنٌت، حدد إما عنصر القائمة "إدراج عنوان URL" أو عنصر القائمة "بحث".
- للعودة إلى القائمة أثناء التصفح، اضغط على زر الرجوع.
- للعودة إلى صفحة الويب المفتوحة بالفعل، حدد عنصر القائمة "استعراض الصفحة".
- لإعادة تحميل الصفحة أو الرجوع أو التقدم أثناء التصفح، حدد عنصر القائمة "التنقل".
- لحفظ الصفحة كإشارة مرجعية أو تطبيق مفضل أو صفحة رئيسية، حدد عنصر القائمة "إجراءات الصفحة".

التصفح

- للتنقل عبر عناصر الصفحة، اضغط على الزر لأسفل أو لأعلى.
- للنقر فوق العنصر المحدد، اضغط على زر التأكيد.

لجعل التصفح أكثر فعالية، تحتوي أزرار لوحة المفاتيح الرقمية على الوظائف التالية:

- 1 - التبديل إلى التنقل حسب العناصر الافتراضية.
- 2 - التبديل إلى التنقل حسب العناوين.
- 3 - التبديل إلى التنقل عن طريق عناصر التحكم.
- 4 - التبديل إلى التنقل عن طريق الروابط.
- 5 - التبديل إلى التنقل عن طريق الكلمات.
- 6 - التبديل إلى التنقل عن طريق معالم ARIA.
- 7 - الانتقال إلى أعلى الصفحة.
- 8 - تشغيل/إيقاف التنقل التلقائي عبر العناصر.
- 9 - الانتقال إلى أسفل الصفحة.
- * - العودة إلى التصفح.
- 0 - نطق عنوان الصفحة الحالية ووضع التنقل.
- # - فتح قائمة السياق التي تحتوي على إجراءات سريعة ومساعدة.

تخدم معالم ARIA (تطبيقات الإنترنت الغنية التي يمكن الوصول إليها) غرض التنقل بشكل أسرع وتدل دللياً على غرض مناطق معينة على الصفحة، مثل أشرطة التنقل أو اللافتات أو أشرطة البحث أو النماذج أو أقسام المحتوى الرئيسي.

تعتمد إمكانية الوصول إلى الويب على ميزات إمكانية الوصول لصفحة الويب التي تزورها. إذا كانت الصفحة تحتوي على دعم ضعيف أو غير صحيح لإمكانية الوصول، فقد تواجه مشكلات في التفاعل معها.

البحث في الصفحة

- للبحث عن نص في الصفحة الحالية، افتح قائمة السياق بالضغط على الزر #، ثم حدد عنصر القائمة البحث في الصفحة.
- للتنقل عبر نتائج البحث في الصفحة، اضغط على الزر لأسفل أو لأعلى.
- لإلغاء البحث والتنقل عبر العناصر الافتراضية، اضغط على الزر رقم 1.

الإعدادات

- إعدادات Earcon - تحدد الأحداث التي سيتم الإعلان عنها بواسطة earcon (الصوت) أثناء تصفح صفحة الويب.
- الصفحة الرئيسية - تحدد الصفحة الرئيسية وما إذا كان يجب فتحها تلقائياً عند بدء التشغيل.
- إعدادات الخصوصية - تكوين ملف تعريف الخصوصية، بما في ذلك سلوك ملفات تعريف الارتباط وحماية مكافحة التتبع.
- محرك البحث - يحدد محرك البحث المستخدم عند البحث على الإنترنت.
- إظهار تراكب النص - يعرض تراكبًا شفافًا فوق الصفحة مع النص الكبير للعنصر المحدد.

- الوضع الخاص - عند تحديده، لن يتم حفظ الصفحات التي تمت زيارتها في السجل.
- استخدام التطبيق لمشاهدة مقاطع فيديو YouTube - عند تحديده، سيتم فتح مقاطع فيديو YouTube في تطبيق BlindShell.
- تنظيف ملفات المتصفح - يحذف ذاكرة التخزين المؤقت وملفات المتصفح المؤقتة.

أدوات المساعدة البصرية

أدوات التعقب

تساعد أدوات التعقب على اكتشاف الأشياء الشخصية مثل المفاتيح والحقائب والمحافظ والملابس وما إلى ذلك، ما عليك سوى وضع الأداة على الشيء واستخدام هاتف BlindShell لمناداتها والاستماع إلى صفيرها عند الحاجة.

تطلب هذه الوظيفة جهاز صغير نطلق عليه أداة التعقب، ويمكن شراؤه بشكل منفصل من موزع BlindShell الخاص بك. لتشغيل أداة التعقب للمرة الأولى (أو بعد إدخال البطارية)، اضغط مطولاً على الزر الموجود على الأداة. تصدر الأداة صفيرًا عدة مرات عند تشغيلها. لإعداد الأداة، افتح تطبيق Beepers على هاتف BlindShell. استخدم هذا التطبيق للعثور على أدوات التعقب التي تمتلكها أو لتحرير خصائصها.

إضافة أو إقران أدوات التعقب

لإقران أداة التعقب بالهاتف، اختر عنصر إضافة أداة تعقب، ثم اضغط على الزر الموجود على أداة التعقب بشكل متكرر. عندما تتصل الأداة بالهاتف، سيطلب منك إدخال اسم مخصص لها.

العثور على أداة التعقب

للعثور على أداة التعقب وجعلها تصدر صوت الرنين من خلال الهاتف، اختر عنصر العثور على أداة التعقب، واختر الأداة التي ترغب في مناداتها من القائمة. عندما يتصل الهاتف بالأداة، ستبدأ في سماع صوت رنين الصافرة. لإيقاف الرنين، اضغط على زر التأكيد.

تحرير أدوات التعقب

لحذف أو إلغاء اقتران أداة تعقب ما، أو لتغيير اسمها، قم باختيارها من قائمة أدوات التعقب واختر الإجراء المناسب.

كاشف الألوان

يستخدم تطبيق كاشف الألوان للتعرف على ألوان الأشياء من حولك. يعتمد التطبيق على كاميرا الهاتف الموجودة على الجانب الخلفي من الهاتف أسفل زر الطوارئ SOS. أمسك الهاتف على بعد بضعة سنتيمترات من الكائن الذي ترغب في التعرف على لونه، وابداً التعرف عليه بالضغط على زر التأكيد. سيتم الإعلان عن اللون المكتشف بعد ذلك.

ملاحظة مهمة: تطبيق كاشف الألوان يعتمد بشكل كبير على الإضاءة المحيطة ولا يعمل بشكل جيد في ظروف الإضاءة المنخفضة، ففي مثل هذه الظروف، قد لا يكون اللون المعلن عنه مطابقاً لللون الحقيقي.

معلومة: لزيادة الدقة كرر العملية عدة مرات واعتمد اللون الذي تم الإعلان عنه أكثر مرة أثناء عمليات الكشف.

الموقع

تطبيق محدد الموقع يقوم بجمع البيانات من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وشبكات الوايفاي وشبكة الجوال لتقدير العنوان الفعلي الأقرب لك وموقعك على GPS ودقته. قد تستغرق العملية الكاملة لتقدير موقعك ما يصل إلى 30 ثانية.

لإرسال هذا الموقع التقريبي عبر الرسائل القصيرة SMS، تحرك خلال قائمة المعلومات التي تم جلبها، واختر عنصر إرسال رسالة قصيرة بالموقع الحالي.

ملاحظة هامة: قد تختلف دقة تقدير الموقع. لا يجب أن تعتمد على النتيجة بشكل مطلق، ولكن ضع الدقة في الاعتبار.

ملاحظة هامة: من أجل الاستفادة من تطبيق الموقع، يجب أن تكون متصلةً بالإنترنت عبر الوايفاي أو شبكة الجوال.

العدسة المكبرة

يسمح لك هذا التطبيق بتكبير الأشياء بالاستعانة بالكاميرا.

- لتكبير شيء ما، وجه كاميرا الهاتف نحوه. للتكبير ، اضغط على الزر لأسفل. للتصغير ، اضغط على الزر لأعلى.
- اضغط على زر التأكيد لفتح قائمة بالخيارات التالية: تشغيل أو إيقاف تشغيل الشاشة مؤقتاً، تشغيل أو إيقاف تشغيل الألوان المعكوسة، تشغيل أو إيقاف تشغيل المصباح اليدوي.

تمييز الأشياء عبر ملصقات NFC

يساعد تطبيق ملصقات NFC على تمييز الأشياء التي يصعب تمييزها عن طريق اللمس - مثل الأكياس أو الصناديق التي تحتوي على توابيل ومستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف المنزلية

والزجاجات والعلب وما إلى ذلك. ما عليك سوى وضع ملصق NFC على الكائن ومسحها ضوئياً بالهاتف.

تطلب هذه الوظيفة ملصقات NFC المضمنة في عبوة الهاتف. يمكن أيضاً شراء الملصقات بشكل منفصل من موقع BlindShell الخاص بك.

تمييز شيء ما

- لوضع علامة على شيء ما، ضع ملصق NFC عليه.
- اختر إضافة ملصق، ثم قم بتقريب الملصق من الجزء الخلفي للهاتف. ثم اكتب أو سجل وصف الكائن.

قراءة الملصقات

لقراءة ملصق ما، اختر عنصر "قراءة الملصقات" من القائمة، ثم قم بلمس الجزء الخلفي لهاتفك على الملصق.

تحرير بيانات ملصق ما

لتحرير أو إزالة أحد الملصقات، اختر الملصق من قائمة الملصقات.

الأدوات

المنبه

تتيح لك ميزة المنبه استخدام العديد من المنبهات في آن واحد. يمكنك ضبط الوقت البدء وأيام الأسبوع التي يجب أن يعمل فيها المنبه. لإنهاء المنبه النشط، اضغط إما على زر التأكيد أو زر الرجوع.

منبه جديد

لإنشاء منبه جديد ، اختر عنصر منبه جديد من قائمة البرنامج، لظهور لك العناصر التالية:

- ضبط الوقت: يقبل 4 أرقام كصيغة للوقت. يمثل الزوج الأول من الأرقام الساعات، ويمثل الزوج الثاني من الأرقام الدقائق.
- ضبط التكرار: يتحكم في أيام الأسبوع التي ينطلق فيها هذا المنبه. إذا لم تقم بتحديد أي يوم، فسيعمل التنبيه يومياً. خلاف ذلك سوف يرن المنبه فقط في الأيام المحددة.
- حفظ المنبه: يحفظ المنبه وينشطه.

تحرير المنبه

اختر المنبه المرغوب من القائمة لفتح لائحة تضم الخيارات التالية:

- تنشيط / إلغاء تنشيط المنبه - يتم تخزين المنبه غير النشط في الهاتف ولكن لن ينطلق لأنه لم يعد منبهًا تشطّاً.
- تغيير المنبه - يفتح نافذة تغيير وقت وأ أيام المنبه.
- حذف المنبه - لإزالته تماماً من الهاتف.

الآلية الحاسبية

تيتح الحاسبة إجراء العمليات الحسابية الأساسية - الجمع والطرح والضرب والقسمة.

- لتنفيذ العملية الحسابية، اضغط على زر التأكيد.
- لاختيار أحد الرموز الرياضية، اضغط على زر علامة النجمة.
- لإدخال الفاصلة العشرية، اضغط على زر المربع.

التقويم

يتيح لك تطبيق التقويم إنشاء جدول أعمالك وتتبعه. يمكنك إنشاء مواعيد تستمر طوال اليوم، أو أحداث تستمر من وقت معين إلى وقت معين، أو حدث ممتد على مدار عدة أيام.

إضافة حدث جديد

عند اختيار عنصر إضافة حدث من قائمة البرنامج، سيتم فتح قائمة جديدة يمكن من خلالها تحديد تفاصيل الحدث الذي ترغب في إضافته. يمكن ملء البيانات التالية أثناء إنشاء الحدث:

- العنوان: وهو عنوان الحدث، وهو مربع إلزامي يجب ملأه.
- الموقع: هو موقع الحدث. يمكنك استخدام هذا الحقل لإضافة المزيد من المعلومات أيضًا حول الموعد المضاف.

- تاريخ البدء: وهو اليوم الأول لبدء الحدث. يمكنك إما إدخال التاريخ يدوياً عبر خيار أدخل تاريخاً، أو استخدام خيار اختيار تاريخ لإظهار 7 أيام من الأسبوع القادم لاختيار منها ما يناسبك. هذا أيضاً هو حقل إلزامي يجب ملأه.
- وقت البدء: إذا كان القصد من الحدث أن يستمر طوال اليوم، فاترك هذا فارغاً. وإلا أدخل وقت بدء الحدث.
- تاريخ الانتهاء: في حال كان الحدث يمتد خلال يوم واحد فقط، يجب أن يكون تاريخ الانتهاء هو نفسه تاريخ البدء. وإلا أدخل اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الحدث.
- وقت الانتهاء: أدخل وقت نهاية الحدث. إذا قمت بإدخال وقت سابق عن وقت البدء، فسيتم تعين وقت البدء على ساعة واحدة قبل وقت الانتهاء الذي اخترته.
- التكرار - اختر ما إذا كان يجب تكرار الحدث بشكل دوري. عيّن عدد التكرارات، أو تاريخ انتهاء التكرارات، أو التكرار بشكل غير محدود.
- تذكير: إذا كنت تريده أن يتم إعلامك قبل بدء الحدث، فحدد مقدار الوقت في هذا الخيار.
- حفظ الحدث: يحفظ الحدث بالتفاصيل التي أدخلتها.

استعراض جدول الأعمال

يتم عرض جميع الأحداث المستقبلية تحت داخل عنصر جدول الأعمال. عند تصفح قائمة الأحداث، يتم نطق عنوان الحدث والإطار الزمني له. إذا كنت ترغب في تعديل الحدث أو حذفه، فاضغط على زر التأكيد للوصول إلى هذه الخيارات.

استعراض التقويم

لتتصفح التقويم بالأسابيع أو الأيام ، اختر عنصر تصفح التقويم. اختر السنة، ثم الشهر، ثم الأسبوع الذي تريده عرض أحداثك. يمكنك بعد ذلك عرض جميع الأحداث للأسبوع الذي تم اختياره عن طريق اختيار كل الأسبوع، أو يمكنك تضييق نطاق الأحداث المعروضة حسب اليوم.

البحث عن حدث

للبحث عن حدث ، حدد عنصر القائمة "بحث" وأدخل اسم الحدث.

أ أيام الأسماء

يسمح عنصر قائمة "أ أيام الأسماء" بتصفح أسماء الأيام في الأيام السبعة التالية، أو البحث عن التاريخ بالاسم، أو العثور على الاسم حسب التاريخ. ملاحظة، أسماء الأيام هو نوع من أجزاء التقويم المستخدم في أوروبا، وهو غير معروف في عالمنا العربي.

العطلات الرسمية

لإظهار أيام العطلات الرسمية على جدول الأعمال، اختر عنصر الإعدادات وقم بتفعيل خيار عرض الإجازات العامة. لاستخدام هذه الوظيفة، يلزم الاتصال بالإنترنت لتنزيل قائمة أيام العطلات الرسمية.

الكشاف

تطبيق بسيط يقوم بتشغيل مصباح الضوء LED. يقع مؤشر LED على الجانب الخلفي من هاتفك بجوار عدسة الكاميرا.

المؤقت

برنامج المؤقت هو عداد تنازلي للثوانی، يقوم بتشغيل نغمة إشعار بعد فترة زمنية محددة. يعمل المؤقت في الخلفية، لذا فإنك لست بحاجة إلى إبقاء الشاشة نشطة أثناء استخدامه. لإيقاف نغمة التنبية، اضغط إما على زر التأكيد أو زر الرجوع.

ضبط مدة المؤقت وتشغيله

- لضبط المؤقت ، اضغط على زر التأكيد.
- اختر العنصر ضبط الوقت لضبط الساعات وال دقائق والثوانی للعد التنازلي.
- اختر العنصر "تنشيط" لتنشيط المؤقت.

إيقاف وإلغاء المؤقت

- أثناء عمل المؤقت، اضغط على زر التأكيد.
- من القائمة، يمكنك اختيار إيقاف مؤقت، حيث سيتم تجميد المؤقت عند الوقت الحالي، أو إلغاء، حيث سيتم إعادة ضبط المؤقت إلى وقته الأول.
- لاستئناف المؤقت الذي تم إيقافه مؤقتاً، اضغط على زر التأكيد واختر استئناف.

الملاحظات

يتيح لك هذا التطبيق تدوين ملاحظاتك بسهولة، إما عبر لوحة المفاتيح أو الإملاء الصوتي. لتحرير أو إرسال أو حذف ملاحظة موجودة، اختر الملاحظة من قائمة الملاحظات واختر الإجراء المناسب من القائمة. كما يمكنك إنشاء ملاحظة جديدة من قائمة البرنامج الرئيسية.

ساعة الإيقاف

تمكنك ساعة الإيقاف من قياس الفترات الزمنية التي ترغب بها. تعمل ساعة الإيقاف في الخلفية، لذا فإن بإمكانك أيضًا استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء تشغيلها.

- لبدء ساعة الإيقاف ، اضغط على زر التأكيد لفتح القائمة، واختر بدء ساعة الإيقاف.
- لإيقاف ساعة الإيقاف ، اضغط على زر التأكيد أثناء تشغيل ساعة الإيقاف.
- لاستئناف ساعة الإيقاف، اضغط على زر التأكيد لفتح القائمة، واختر استئناف ساعة الإيقاف.
- لإعادة تشغيل ساعة الإيقاف من الصفر، اضغط على زر التأكيد لفتح القائمة وحدد إعادة تشغيل ساعة الإيقاف.
- لإعادة ضبط العداد وضبط الوقت على الصفر، اضغط على زر التأكيد لفتح القائمة، واختر تصفير ساعة الإيقاف.

محول الوحدات

يسهم هذا التطبيق بالتحويل بين الوحدات المادية. للتحويل بين الوحدات، قم باختيار وحدة الإدخال ووحدة الإخراج، وأضف القيمة التي ترغب في تحويلها، ثم اختر زر تحويل.

مسجل الصوت

يسهم لك تطبيق مسجل الصوت بتسجيل مذكرات صوتية أو تسجيل المحادثات أو ما شابه ذلك.

- لحفظ التسجيل، اضغط على زر التأكيد أثناء التسجيل.
- لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اضغط على زر الرجوع أثناء التسجيل. لاستئناف التسجيل، اضغط على زر التأكيد. لحفظ التسجيل، اضغط على زر الرجوع أثناء توقف التسجيل مؤقتاً.
- لتشغيل التسجيل أو إعادة تسميتها أو مشاركته أو حذفه ، اختر التسجيل من قائمة التسجيلات.

الطقس

يعرض تطبيق الطقس حالة الطقس الحالية للموقع الحالي وتوقعات الطقس للأيام الثلاثة القادمة. ملحوظة: هذه الوظيفة تتطلب اتصالاً بالإنترنت.

الطقس المحلي

يُظهر الطقس للموقع الذي تتوارد فيه حالياً. وتكون التوقعات متاحة لمدة ثلاثة أيام قادمة.

- توقعات على مدار الساعة - يمكن العثور على توقعات كل ساعة بشكل يومي عن طريق تحديد اليوم المطلوب استعراض الطقس خلاله. يمكن رؤية معلومات مثل درجة الحرارة وسرعة الرياح أو الرطوبة لكل ساعة.
- التفاصيل - نظرة عامة أكثر تفصيلاً عن الطقس في يوم معين. مثل شروق الشمس وغروبها ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية أو مؤشر جودة الهواء.

مؤشر الأشعة فوق البنفسجية

مؤشر الأشعة فوق البنفسجية، الذي يوضح شدة الإشعاع الشمسي. كلما ارتفع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية، كلما كان عليك استخدام واقي للشمس أقوى أثناء تواجدك تحت أشعتها.

مؤشر جودة الهواء

يوضح مدى نظافة أو تلوث الهواء في موقعك. كلما انخفض مؤشر جودة الهواء، كان الهواء الخارجي أكثر صحة. مؤشر جودة الهواء متاح فقط لليوم الحالي، لأنه لا يمكن التنبؤ به ويتم أخذ البيانات "قياساً حديثاً".

البحث عن مدينة

للبحث عن مدينة، حدد عنصر القائمة "بحث عن مدينة"، الذي يفتح شريط البحث. يمكن العثور على أي مدينة في أي بلد. يمكن أيضاً حفظ المدينة التي تم البحث عنها في المفضلة.

المفضلة

يمكن العثور على قائمة بالمدن المحفوظة وحدها.

البارومتر

وظيفة لقياس الضغط الجوي الحالي باستخدام مستشعر هاتف BlindShell. الضغط المقاس هو الضغط الذي يتم قياسه في موقعك الحالي وارتفاعك الفعلي. يتم قياسه بواسطة مستشعر البارومتر في الهاتف الذكي. ضغط سطح البحر هو الضغط الجوي المتوسط عند مستوى سطح البحر. هذا هو الضغط الجوي الذي يتم عادة ذكره في تقارير الطقس. يتم حسابه من الضغط المقاس وارتفاعك.

الإِعْدَادُاتُ

اضبط وحدات درجة الحرارة وسرعة الرياح والضغط حسب رغبتك.

- درجة الحرارة - يمكن التبديل بين درجة الحرارة المئوية والفهرنهايت.
- سرعة الرياح - يمكن تحديد خيارات مثل الكيلومترات في الساعة، والأمتار في الثانية، والأميال في الساعة، والعقدة.
- الضغط - يمكن اختيار مليبار، هيكتوباسكال، ملليمتر من الزئبق أو بوصة من الزئبق.

مدير الملفات

مدير الملفات هو أداة للتصفح والعمل مع الملفات والمجلدات على هاتفك. يمكن الوصول إلى كل من الذاكرة الداخلية وبطاقة SD.

تصفح ملفات

في هذا الوضع، يمكن تصفح الذاكرة الداخلية وبطاقة SD. يحتوي كل عنصر على معلومات توضح ما إذا كان مجلداً أو ملفاً. يمكن فتح الملفات مباشرةً من مدير الملفات في التطبيق المناسب إذا كان النوع مدعوماً. يمكن نسخ أو نقل الملفات أو المجلدات إلى موقع آخر تختاره. يمكن أيضاً إعادة تسمية المجلدات أو حذفها. جميع هذه الوظائف متاحة في القائمة عن طريق اختيار المجلد أو الملف المناسب.

نسخ ونقل ملف أو مجلد

يمكن إجراء عمليات النسخ أو النقل مع كل ملف أو مجلد. لنسخ ملف أو مجلد أو نقله ، افتح المجلد أو قائمة الملفات وحدد نسخ أو نقل. ثم يتم حفظ الملف أو المجلد في الحافظة. ثم انتقل إلى المكان الذي تريده نسخ أو نقل الملف أو المجلد وحدد نسخ هنا أو الانتقال هنا من قائمة المجلدات. إذا اخترت النسخ ، فسيظل الملف الأصلي بدون تغيير عند لصقه في الموقع الجديد. إذا تم تحديد خيار النقل ، فسيتم نقل الملف أو المجلد من الموقع القديم إلى الموقع الجديد.

إنشاء مجلد جديد أو مستند نصي جديد

يمكن إنشاء مستند نصي جديد أو مجلد فارغ جديد في المجلد عن طريق تحديد عنصر قائمة المزيد من الخيارات.

مدير الأرشيف

يعد مدير الأرشيف جزءاً من مدير الملفات ويسمح بالعمل مع ملفات الأرشيف (ملفات ZIP). يمكن استخراج ملف أرشيف إلى مجلد. للقيام بذلك ، افتح ملف الأرشيف واختر فتح في مدير

الأرشيف. من الممكن أيضًا إنشاء ملف أرشيف جديد من مجلد أو ملف. حدد ملفًا أو مجلدًا ثم اختر فتح في مدير الأرشيف أو حدد عنصر قائمة مدير الأرشيف على التوالي.

معدل النص

يحتوي مدير الملفات على محرر نصوص بسيط. يمكنك كتابة مستندات نصية بسيطة وتعديلها في محرر النصوص. لفتح الملف في معدل النصوص ، حدد موقع المستند النصي وافتحه واختر فتح في معدل النص.

إعدادات

يحتوي مدير الملفات على إعدادات تعمل على تعديل العمل مع الملفات.

- فرز الملفات والمجلدات - يضبط الترتيب الذي سيتم به فرز المجلدات والملفات (بالاسم، حسب آخر تعديل، بالحجم). بشكل افتراضي ، يتم فرز الملفات والمجلدات حسب الاسم.
- إظهار امتداد الملف - يحدد أي الملفات الإمتدادية الذي ينبغي تشغيله.

ملاحظة: إذا تم تمكين إظهار امتداد الملف ، فيمكن تعديل امتداد الملف بعد ذلك. قد يؤدي تغيير امتداد الملف إلى حدوث مشكلة عند فتح الملف. بشكل افتراضي ، لا يتم عرض الامتدادات.

التواصل

البريد الإلكتروني

تطبيق البريد الإلكتروني هو عميل بريد إلكتروني يتيح لك تسجيل الدخول وإدارة حسابات بريد إلكتروني متعددة. يمكنك التبديل بسهولة بين جميع الحسابات المسجلة.

تسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني

لتسجيل الدخول إلى بريدك الإلكتروني، يجب عليك أولاً إدخال عنوان بريدك الإلكتروني. استناداً إلى العنوان المدخل، سيحاول التطبيق تحديد البيانات الازمة لاستقبال وإرسال الرسائل تلقائياً (خوادم IMAP و SMTP، بما في ذلك المنفذ). إذا لم يمكن استرجاع هذه المعلومات تلقائياً، ستظهر قائمة إضافية تتيح لك إدخال تفاصيل SMTP و IMAP يدوياً (الخادم، المنفذ، نوع الأمان). إذا تم استرجاع المعلومات بنجاح، ما عليك سوى إدخال كلمة المرور وتسجيل الدخول. إذا كانت

تفاصيل تكوين SMTP و IMAP مفقودة، يمكنك العثور عليها على الموقع الرسمي لمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك. بعض المزودين (مثل Gmail و Outlook وما إلى ذلك) يتطلبون تسجيل الدخول باستخدام OAuth2 (OAuth2 هو معيار أمان للتفويض يسمح للتطبيقات بالوصول إلى حسابات المستخدمين على منصات أخرى دون تخزين كلمات مرور المستخدمين). في هذه الحالة، بعد إدخال عنوان بريدك الإلكتروني، سيتم إعادة توجيهك إلى متصفح الويب حيث ستكملي عملية تسجيل الدخول على موقع المزود. بعد ذلك، سيقوم المتصفح بالرجوع إليك تلقائياً إلى تطبيق البريد الإلكتروني. يمكنك إضافة حساب بريد إلكتروني آخر في قسم الإعدادات - قائمة الحسابات.

بعض النطاقات، قمنا بإعداد دليل تسجيل دخول أكثر تفصيلاً في قسم "النصائح والهيل" على موقعنا الإلكتروني.

العمل مع البريد الإلكتروني

تصفح الرسائل الإلكترونية

إذا تم إعداد عدة حسابات في جهاز BlindShell، يجب عليك أولاً اختيار الحساب الذي ترغب في العمل معه بعد فتح التطبيق. بمجرد تحديد الحساب، سيتم تحميل كافة المجلدات الخاصة بذلك الحساب، ويمكنك تصفح الرسائل الإلكترونية داخلها. عند فتح رسالة إلكترونية معينة، يمكنك قراءة محتواها يدوياً أو الضغط على المفتاح 8 لبدء قراءة الرسالة بشكل مستمر. من القائمة، يمكنك أيضاً الرد على الرسالة الإلكترونية، الرد على جميع المستلمين، إعادة توجيهها، فتح المرفقات (إن وجدت)، فتح الرسالة في متصفح ويب (يمكن استخدامه إذا تم تحميل الرسالة بشكل غير صحيح أو كانت تبدو فارغة)، استخدام المعلومات من النص، مشاركتها، إضافة المرسل إلى جهات الاتصال الخاصة بك، أو حذف الرسالة الإلكترونية.

بريد إلكتروني جديد

بعد فتح حساب البريد الإلكتروني، الخيار الأول هو "بريد إلكتروني جديد". هنا، يجب عليك تحديد مستلم واحد أو أكثر، إدخال الموضوع، وإضافة النص أو المرفق. يمكن أن تشمل المرفقات صورة، تسجيل صوتي، أو أي ملف آخر مخزن على هاتفك.

إعدادات

قائمة الحسابات

في هذا القسم، يمكنك إدارة الحسابات الحالية أو إضافة حساب جديد. بالنسبة لكل حساب، يمكنك:

- تعديل تكوينه (مثل خوادم SMTP/IMAP، المنافذ، الأمان)
- تعيين اسم المرسل
- اختيار ما إذا كنت تريد حفظ نسخ من الرسائل المرسلة في مجلد "المرسلة" (يمكن إيقاف هذا الخيار إذا كان مزود البريد الإلكتروني يقوم تلقائياً بحفظ الرسائل المرسلة لتجنب التكرار)
- حذف الحساب من الهاتف

التحقق من الرسائل الإلكترونية الجديدة في الخلفية

في هذا الخيار، يمكنك تحديد ما إذا كان يجب على التطبيق التتحقق تلقائياً من الرسائل الواردة الجديدة، وتحديد الفاصل الزمني لذلك. إذا قمت بتعيين فاصل زمني منتظم، سيتم إشعارك بإشعار كلما وصلت رسالة إلكترونية جديدة.

التاندم

تطبيق التاندم يمكن التواصل مع مستخدمين آخرين من خلال الدردشة، المكالمات، المكالمات بالفيديو والمساعدة عن بعد. جميع الاتصالات مشفرة. يمكنك التواصل مع مستخدمين آخرين لهاتف BlindShell وكذلك مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS. ما عليك سوى إرسال دعوة إليهم، ويمكنهم تثبيت تطبيق التاندم.

إضافة جهة اتصال جديدة

لمباسرة التواصل مع الآخرين، تحتاج إلى إضافة جهة اتصال جديدة. يمكنك القيام بذلك بطريقتين:

قبول الدعوة:

- قم بقبول الدعوة المستلمة عبر الرسائل النصية القصيرة من مستخدم آخر.
- افتح الدعوة من الرسالة النصية المستلمة (في القائمة "استخدام المعلومات من النص <- الرابط <- "فتح في تطبيق التاندم") أو من الإشعار الذي يظهر بعد استلام الدعوة.

إنشاء دعوة:

قم بإنشاء دعوة وإرسالها عبر الرسائل النصية القصيرة إلى رقم هاتف أو إلى جهة اتصال في دفتر العناوين الخاص بك. خطوات إنشاء الدعوة:

- افتح القائمة الرئيسية واختر "إضافة جهة اتصال جديدة".
- اختر جهة اتصال أو أدخل رقم هاتف.
- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على الدعوة إلى جهة الاتصال المختارة. بعد إنشاء الدعوة الجديدة وإرسالها في تطبيق التاندم، عليك الانتظار حتى يقبل الطرف الآخر الدعوة. بمجرد قبولهم، يمكنك بدء استخدام جميع خيارات التواصل مع هذه الجهة.

قائمة الاتصال

تحتوي قائمة الاتصال على جميع الجهات التي تم إنشاؤها عن طريق إرسال أو قبول الدعوات. يمكن أن تكون جهة الاتصال في واحدة من ثلاثة حالات:

- في انتظار قبول الدعوة: تم إرسال الدعوة، ولكن جهة الاتصال لم تقبلها بعد. حتى يقبلوا الدعوة، لا يمكنك التواصل معهم.
- نشط: بعد قبول الدعوة، يمكنك التواصل مع جهة الاتصال: بدء محادثة إجراء مكالمة أو مكالمة فيديو. بدء التحكم عن بعد.
- تم فصل جهة الاتصال: تحدث هذه الحالة إذا قام الطرف الآخر بإزالة الاتصال. لا يمكنك إرسال رسائل جديدة أو التواصل بأي طريقة. يمكنك فقط عرض سجل المحادثات أو حذف جهة الاتصال.

المحادثة

في قسم المحادثة، يمكنك إرسال واستقبال الرسائل النصية والصوتية مع جهة الاتصال الخاصة بك. لبدء محادثة:

- اختر جهة الاتصال من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.
- اختر خيار المحادثة.
- من القائمة، اختر "رسالة جديدة".

المكالمات

لإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو، استخدم وظيفة "المكالمة" أو "مكالمة الفيديو". لبدء مكالمة:

- اختر جهة الاتصال من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.
- اختر إما "مكالمة" أو "مكالمة فيديو".

- انتظر حتى يقبل الطرف الآخر المكالمة. أثناء المكالمة، يمكنك ضبط الإعدادات التالية (اضغط على زر التأكيد):
 - التبديل بين سماعة الأذن ومكبر الصوت.
 - تشغيل أو إيقاف الكاميرا.
 - كتم أو إلغاء كتم الميكروفون.

التحكم عن بعد

تيح لك وظيفة التحكم عن بعد أن يتحكم مستخدم آخر في هاتفك عن بعد، أو العكس، يمكنك التحكم في هاتفهم. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إعدادات الهاتف أو وظائف معينة. عند بدء التحكم عن بعد، يتم التحكم في هاتفك من قبل مستخدم آخر. لبدء التحكم عن بعد:

- اختر جهة الاتصال من قائمة الاتصال الخاصة بك.
- اختر خيار "التحكم عن بعد".
- انتظر حتى يقبل الطرف الآخر الطلب.
- يمكن للطرف الآخر الآن التحكم في هاتفك عن بعد. لإنهاء التحكم عن بعد، اضغط على زر الرجوع وقم بتأكيد إنهاء.

إدارة جهات الاتصال

في قسم إدارة جهات الاتصال، يمكنك القيام بالإجراءات التالية:

- إعادة التسمية: تغيير الاسم الذي يظهر لهذه الجهة.
- الحذف: حذف جميع البيانات المرتبطة بهذه الجهة، بما في ذلك سجل المحادثات.
- إعادة إرسال الدعوة: متاح فقط إذا لم يقم جهة الاتصال بقبول دعوتك بعد.

الإعدادات

في قسم الإعدادات، يمكنك حذف جميع البيانات المخزنة في التطبيق.

الكتب

قارئ الكتب

يدعم تطبيق قارئ الكتاب قراءة الكتب الصوتية بعدة صيغ تشمل MP3, M4A, M4B بالإضافة إلى كتب EPUB و Daisy في ملفات txt. لإدراج كتاب في قارئ الكتب، قم بتنزيله من تطبيق

المكتبة، أو انسخ ملفات الكتاب إلى هذا المسار: BlindShell / Books . سيتم التعرف على أي مجلد أو ملف في هذا المسار ككتاب واحد في قارئ الكتب.

- لقراءة كتاب، اختر الكتاب المرغوب من قائمة الكتب، ثم اختر قراءة من البداية، أو متابعة القراءة إذا كان الكتاب قد تمت قراءته بالفعل.
- لإيقاف التشغيل مؤقتاً ، اضغط على زر الرجوع.
- لاستئناف التشغيل ، اضغط على زر التأكيد أثناء الإيقاف المؤقت.
- في الكتب الصوتية، للانتقال إلى الفصل التالي أو السابق، أو إلى أي جزء آخر من الكتاب، اضغط على الزر الأسفل أو الأعلى.
- في الكتب النصية، للانتقال إلى وحدة النطق التالية أو السابقة، اضغط على الزر الأسفل أو الأعلى.

قائمة التشغيل

لفتح قائمة التشغيل ، اضغط على زر التأكيد أثناء تشغيل الكتاب. تحتوي قائمة التشغيل على الخيارات التالية:

- الانتقال إلى النسبة المئوية من الكتاب - يسمح لك بإدخال النسبة المئوية من الكتاب (0-99) التي سيقفز إليها القارئ.
- تشغيل الفصل التالي - يقوم بتشغيل الفصل / الجزء التالي من الكتاب، إن وجد.
- تشغيل الفصل السابق - يقوم بتشغيل الفصل / الجزء السابق من الكتاب، إن وجد.
- إضافة إشارة مرجعية - لإنشاء إشارة مرجعية للموضع الحالي من الكتاب. سيطلب منك إدخال اسم الإشارة المرجعية عند إنشائها. إذا لم تقم بإدخال أي شيء، فسيتم استخدام الموضع الزمني الحالي من الكتاب كاسم للإشارة المرجعية.
- الانتقال في الكتاب (فقط في الكتب الصوتية) - يغير وظيفة الزرين الأعلى والأسفل. سيؤدي الضغط عليها إلى نقلك للأمام أو للخلف في الكتاب بمقدار 10 ثوانٍ. إذا لم تضغط على أي من الزرين لمدة 10 ثوانٍ ، فستعود وظيفة الزرين الأعلى والأسفل إلى حالتها الأصلية.
- سرعة الكلام (في الكتب النصية فقط) - لتعديل سرعة نطق قارئ الكتب عند قراءة الكتاب.
- سرعة التشغيل (فقط للكتب الصوتية): تغيير سرعة تشغيل الصوت.
- لغة النطق (فقط في الكتب النصية) - يغير اللغة التي يقرأ بها الكتاب.

لتحسين تجربة القراءة، تحتوي أزرار لوحة المفاتيح الرقمية على الوظائف التالية: 4- تشغيل الفصل السابق أو جزء من الكتاب، إن وجد. 5- تشغيل أو إيقاف قراءة الكتاب. 6- تشغيل الفصل التالي أو جزء من الكتاب، إن وجد. 7- خفض سرعة التشغيل أو سرعة الصوت. 8- ضبط سرعة التشغيل الإفتراضية أو سرعة الصوت. 9- زيادة سرعة التشغيل أو سرعة الصوت. 0- إضافة علامة مرجعية.

الوسائل

الكاميرا

يحتوي الهاتف على وظيفة كاميرا بسيطة يمكن استخدامها لالتقاط الصور باستخدام الكاميرا المدمجة بالهاتف.

- ستسمع نقرات دورية متصلة ترشدك إلى أن الكاميرا تعمل وعلى الاستعداد للالتقاط.
- وجه الكاميرا نحو الكائن أو المشهد الذي تريد التقاطه، واضغط على زر التأكيد للتقط الصورة.
- سيدلك صوت الكاميرا إلى أن الصورة قد تم التقاطها. بعد ذلك اختر حفظ أو عرض الصورة.
- سيطلب منك تسجيل وصف قصير عند حفظ الصورة. يُستخدم هذا الوصف للتعریف بالصورة في معرض الصور.

راديو FM

يحتوي الهاتف على جهاز استقبال FM متكامل. للتشغيل الصحيح لهذه الخاصية، يجب توصيل سماعات الأذن والتي تعمل كمستقبل هوائي للإشارة، والتي بدونها ستكون إشارة الراديو صاحبة.

- لتشغيل محطة راديو، اختر عنصر تشغيل الراديو.
- لضبط محطة الراديو التالية / السابقة تلقائياً، اضغط على الزر الأسفل / الأعلى.
- لإضافة محطة الراديو إلى المفضلة، اضغط على زر التأكيد أثناء التشغيل واختر حفظ في المفضلة. اتخاذ نفس الخطوات لإزالتها من المفضلة.
- لضبط التردد بدقة، اضغط على زر التأكيد أثناء التشغيل واختر الضبط اليدوي. سيقوم الزر الأسفل والأعلى الآن بتحريك التردد بمقدار 1.0 ميجاهرتز. اتخاذ نفس الخطوات للعودة إلى الضبط التلقائي.
- لإدخال تردد معين، اضغط على زر التأكيد أثناء التشغيل واختر إدخال التردد.

الصور

يتيح لك هذا التطبيق تصفح الصور الملقطة بواسطة تطبيق الكاميرا أو المخزنة في الهاتف.

- لتصفح الصور الملقطة بواسطة الكاميرا، اختر عنصر صور الكاميرا.
- لتصفح الصور المنسوبة أو التي تم تنزيلها على الهاتف، اختر عنصر "صور أخرى".
- يتم تشغيل الوصف الصوتي أثناء تصفح الصور.

- لتكبير الصورة، اضغط على زر التأكيد أثناء تصفح الصور واختر تكبير. اتخاذ نفس الخطوات للتصغير. يمكن التكبير عن طريق الضغط على زر المربع، والتصغير بواسطة زر النجمة.
- لمشاهدة معلومات الصورة، أو لتغيير الوصف المسجل، أو لحذف الصورة، اضغط على زر التأكيد أثناء تصفح الصور وحدد العنصر المناسب.

مشاركة الصورة

لمشاركة صورة، اضغط على زر التأكيد أثناء تصفح الصور واختر مشاركة الصورة. ستظهر قائمة بالخيارات التالية:

- مشاركة الصورة عبر البريد الإلكتروني: يفتح هذا الخيار بريدياً إلكترونياً جديداً وسيتم حفظ الصورة تلقائياً كمرفق بهذا البريد. يمكن لمستلم الرسالة فتح الصورة وحفظها.
- مشاركة الصورة عبر رسالة نصية: يتيح لك هذا الخيار مشاركة صورة التققطتها مع شخص آخر سيكون قادرًا على مشاهدتها. سيتم تشفير الصورة وتحميلها على خوادم BlindShell. سيتلقى المستلم بعد ذلك رسالة نصية تحتوي على رابط يمكن استخدامه لعرض هذه الصورة.

الرسوم والخصوصية:

- نحن لا نستخدم رسائل الوسائل المتعددة لتشغيل هذه الخاصية. قد تضطر لتحمل الرسوم القياسية للرسائل النصية القصيرة من قبل مزود الخدمة لديك، ولنقل البيانات إذا كنت تستخدم بيانات الهاتف.
- جميع الصور المرسلة من خلال هذه الوظيفة يتم تشفيرها من طرف إلى طرف باستخدام التشفير الآمن (AES). يتم تضمين مفتاح فك التشفير في الرسالة النصية ويتم إرساله فقط إلى المستلم الذي تختاره ولا يتم نقله إلى أي مكان آخر. على الرغم من تخزين بيانات الصور المشفرة على خوادمنا ، لا يمكن لأي شخص (بما في ذلك شركة BlindShell) عرض محتوى الصور المشتركة بدون مفتاح التشفير.
- سنقوم بتخزين بيانات الصور المشفرة لمدة 14 يوماً على الأقل بعد التحميل.

راديو الإنترنٌت

يسمح لك تطبيق راديو الإنترنٌت بالاستماع إلى محطات الراديو عبر الإنترنٌت من حول العالم.

- لتشغيل محطة راديو، قم باختيارها من قائمة المحطات.
- لإضافة محطة راديو إلى المفضلة، اضغط على زر التأكيد أثناء التشغيل واختر حفظ في المفضلة. اتخاذ نفس الخطوات لإزالتها من المفضلة.

ملاحظة: تتطلب هذه الوظيفة اتصالاً بالإنترنٌت.

مشغل الموسيقى

يسهم مشغل الموسيقى بتشغيل ملفات الصوت المخزنة في وحدة التخزين الداخلية للهاتف أو بطاقة ذاكرة SD. ضع ملفات الصوت في مجلد الموسيقى بالهاتف أو بطاقة الذاكرة لإدراجها في مشغل الموسيقى.

- لتشغيل ملف صوتي ما، قم باختياره من قائمة الأغاني.
- لتشغيل ملف الصوت التالي أو السابق، اضغط على الزر الأسفل أو الأعلى توالياً.
- لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على زر الرجوع.
- للعودة إلى قائمة الأغاني، اضغط على زر الرجوع أثناء التوقف المؤقت.
- لتقديم الصوت إلى الأمام، اضغط على الزر الأسفل مطولاً أثناء التشغيل.
- لإرجاع الصوت للخلف، اضغط على الزر الأعلى مطولاً أثناء التشغيل.
- لإضافة ملف الصوت إلى المفضلة، اضغط على زر التأكيد أثناء التشغيل واختر حفظ في المفضلة. اتخاذ نفس الخطوات لإزالة ملف ما من المفضلة.
- لحذف ملف الصوت، اضغط على زر التأكيد أثناء التشغيل واختر حذف الأغنية.

يوتيوب

يتيح لك تطبيق يوتيوب تشغيل المحتوى السمعي البصري المتاح مجاناً على موقع YouTube الشهير.
تنوية:

- جميع مقاطع فيديو يوتيوب هي أعمال مؤلفين مستقلين. BlindShell غير مرتبط بمنصة يوتيوب أو منشئي المحتوى بأي شكل من الأشكال ولا يمكن تحميله المسؤولية عن أي شيء تم نشره على الموقع.
- يتم الوصول إلى يوتيوب في وضع مجهول. لا يتطلب أو يدعم BlindShell تسجيل دخول المستخدم. محتوى YouTube Premium أو المحتوى المقيد بالفئة العمرية غير متاح.
- قوائم مقاطع الفيديو أو السجل أو القنوات المفضلة لديك المخزنة في BlindShell غير متزامنة مع الأجهزة الأخرى أو حسابك على YouTube.
- قد تستخدم بعض مقاطع الفيديو أو مجموعات البث المباشر تنسيقات فيديو غير متوافقة لا يمكن تشغيلها على هاتفك.

تشغيل الفيديو

- للبحث عن مقطع فيديو أو قناة، اختر العنصر "بحث".
- لتصفح مقاطع الفيديو التي تم عرضها مؤخراً، اختر عنصر سجل المشاهدة.

- لتصفح مقاطع الفيديو المفضلة، اختر عنصر المفضلة.
- لتصفح أحدث مقاطع الفيديو حسب الفئات المختلفة، اختر عنصر الفئات.
- لفتح خيارات الفيديو، اختر الفيديو من القائمة.
- لتشغيل الفيديو، اختر تشغيل من البداية أو استئناف التشغيل من خيارات الفيديو.

الإعدادات

وضع الفيديو - يضبط اتجاه صورة الفيديو. العرض الرأسي هو الاتجاه الافتراضي للهاتف ، ويتم توسيط الفيديو على الشاشة. يقوم العرض الأفقي بتدوير صورة الفيديو 90 درجة في اتجاه عقارب الساعة وجعلها في وضع ملء الشاشة. يقوم خيار الصوت فقط بتعطيل تنزيل بيانات صورة الفيديو لتقليل كمية البيانات التي يتم تنزيلها.

مشغل الفيديو

يسمح مشغل الفيديو بتشغيل ملفات الفيديو المخزنة في وحدة التخزين الداخلية للهاتف أو بطاقة ذاكرة SD. ضع ملفات الفيديو في مجلد الفيديوهات بالهاتف أو بطاقة الذاكرة لإدراجها في مشغل الفيديو. لتصنيف ملفات الفيديو الخاصة بك وترتيبها، يمكنك إنشاء مجلدات فرعية لها (على سبيل المثال، فيديوهات عائلية أو فيديوهات موسيقية).

تشغيل مقاطع الفيديو

- اختر "جميع مقاطع الفيديو" لاستعراض جميع مقاطع الفيديو.
- حدد عنصر الألبومات لعرض جميع المجلدات التي تحتوي على ملفات فيديو، ثم حدد ألبوماً معيناً لعرض ملفات الفيديو من هذا الألبوم.
- اختر عنصر المفضلة لعرض مقاطع الفيديو المفضلة.
- لتشغيل الفيديو، حدده من قائمة مقاطع الفيديو.
- أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على زر التأكيد لفتح قائمة السياق للفيديو الجاري تشغيله.

إعدادات

وضع الفيديو - يضبط اتجاه صورة الفيديو. الوضع الرأسي هو الاتجاه الافتراضي للهاتف، ويتم توسيط الفيديو على الشاشة. أما في الوضع الأفقي فسيتم تدوير صورة الفيديو 90 درجة في اتجاه عقارب الساعة وجعلها في وضع ملء الشاشة. أما خيار الصوت فقط، سيشغل صوت ملفات الفيديو فقط.

تحميل وإدارة التطبيقات

هنا يمكنك العثور على جميع أنواع التطبيقات الجديدة وتحميلها على هاتفك، بالإضافة إلى عرض قائمة التطبيقات المحمولة على هاتفك وإدارتها أو إلغاء تحميلها. يمكنك أيضًا العثور على الإعدادات المتعلقة بتحديثات التطبيقات هنا.

كتالوج تطبيقات BlindShell

يحتوي كتالوج تطبيقات BlindShell على التطبيقات التي تم تطويرها خصيصاً لهواتف BlindShell، حيث يتناسب التحكم والواجهة مع بيئة هاتف BlindShell. في الكتالوج، يمكنك تصفح الحزم الموصى بها لك، أو البحث عن حزم محددة، أو التحقق من التطبيقات المضافة حديثاً إلى الكتالوج، أو استعراض جميع الحزم المصنفة ضمن فئات.

تطبيقات الطرف الثالث

في قسم تطبيقات الطرف الثالث، يمكنك العثور على التطبيقات التي طورتها شركات أخرى غير BlindShell. التطبيقات التابعة لطرف ثالث غير معتمدة أو موثقة من قبل BlindShell، وبالتالي فإن BlindShell غير مسؤولة عن أي مشاكل ناتجة عن استخدام هذه التطبيقات ويتم تثبيتها على مسؤوليتك الخاصة. يتم عرض التطبيقات الشائعة التابعة لطرف ثالث الخاصة بموقعك الجغرافي في العنصر المقابل من القائمة، ويمكن العثور على تطبيقات أخرى وتثبيتها من خلال عنصر القائمة "البحث عن تطبيق تابع لطرف ثالث". سيتم حفظ التطبيقات التي تم تنزيلها في فئة تطبيقات الطرف الثالث.

الحزم المحمولة

في قسم الحزم المحمولة، في قسم الحزم المثبتة، يمكنك العثور على التطبيقات المثبتة سواء من كتالوج تطبيقات BlindShell أو تطبيقات الطرف الثالث. يمكنك أيضًا فتح التطبيقات هنا، وقراءة معلومات عن الحزمة، وعرض السجل أو التغييرات، أو إدارة الخيارات المتقدمة، حيث يمكنك حذف البيانات المؤقتة أو حذف بيانات التطبيق.

- حذف البيانات المؤقتة: يتيح لك هذا الخيار مسح البيانات الداخلية التي حفظها التطبيق، باستثناء بيانات المستخدم. هذا الخيار مفيد في حال كان التطبيق يعمل بشكل غير طبيعي.
- حذف بيانات التطبيق: يتيح لك هذا الخيار إزالة جميع بيانات التطبيق، وإعادة التطبيق إلى حالته الأصلية كما كان بعد التثبيت الأول.

ملاحظة: لا يمكن إلغاء تحميل التطبيقات المثبتة مسبقاً، ولكن يمكن تعطيلها في الخيارات المتقدمة للحزمة. عندما يتم تعطيل الحزمة، لن تظهر في قائمة التطبيقات على الهاتف.

تحديث

في هذا القسم، يمكنك رؤية التحديثات المتاحة للتطبيقات المحمولة، تحديث جميع الحزم دفعة واحدة، أو استعراض سجل التطبيقات التي تم تحديثها مؤخرًا.

الإعدادات

يمكنك تفعيل التحديثات التلقائية هنا. يمكنك اختيار تحديث التطبيقات تلقائيًا إما فقط عبر WiFi أو عبر WiFi وبيانات الجوال. يمكنك أيضًا اختيار عدم تفعيل التحديثات التلقائية - في هذه الحالة، يجب تحديث التطبيقات يدوياً من خلال عنصر قائمة التحديث. يمكنك أيضًا تشغيل أو تعطيل الإشعارات المتعلقة بتحديثات التطبيقات هنا. كما يمكنك تلقي إشعارات حول التطبيقات الجديدة في كتالوج BlindShell.

6.4 إعدادات

الأصوات

الملفات الشخصية

الملف الشخصي النشط

يتيح لك عنصر قائمة "الملف الشخصي النشط" ضبط ملف الصوت المستخدم للمكالمات الواردة، الرسائل، والإشعارات الأخرى. للوصول بسرعة إلى هذه الإعدادات، يمكنك الضغط المطول على زر الشباك.

الملفات الشخصية المتاحة هي:

- نغمة ورنين مع الاهتزاز.
- اهتزاز فقط.
- نغمة رنين بدون اهتزاز.
- صامت بدون اهتزاز.
- وضع الطيران - يعلق تقنيات الإشارات اللاسلكية للهاتف (البلوتوث، الهاتف، والـWi-Fi).

الوضع الليلي

يتيح لك عنصر قائمة "الوضع الليلي" ضبط الملفات الشخصية للييل والنهار، والتي تتبدل في وقت محدد.

- قم بتبديل حالة الوضع الليلي بالضغط على زر التأكيد
- لتحديد وقت البدء والانتهاء للوضع الليلي، اختر عنصر القائمة "وقت البدء" أو "وقت الانتهاء".
- لاختيار ملف شخصي ليلي، اختر عنصر القائمة "الملف الشخصي الليلي".
- لاختيار ملف شخصي نهاري، اختر عنصر القائمة "الملف الشخصي النهاري".
- لا يزال بإمكانك تغيير الملف الشخصي النشط يدوياً باستخدام عنصر القائمة "الملف الشخصي النشط" أو بالضغط المطول على زر الشباك من الشاشة الرئيسية.

مستوى الصوت

يتيح لك هذا العنصر من القائمة ضبط مستوى صوت نغمات المكالمات الواردة والإشعارات والمنبه وأصوات الاستجابة الأخرى للهاتف.

النغمات

يسمح لك هذا العنصر بتغيير النغمات المستخدمة للمكالمات الواردة والإشعارات والمنبهات. إذا أردت استخدام نغمتك الخاصة، قم بنسخ ملف النغمة إلى ذاكرة الهاتف. لنغمات المكالمات الواردة، قم بالنسخ إلى مجلد Ringtones، وللإشعارات قم بالنسخ إلى مجلد Notifications وللمنبه قم بالنسخ إلى مجلد Alarms.

إخراج الصوت

يتيح لك عنصر قائمة "إخراج الصوت" ضبط خصائص إخراج الصوت في الهاتف. يمكن تغيير أو ضبط الخصائص التالية:

- سرعة الكلام.
- نوع الصوت (فقط إذا كان مدعوماً من اللغة).
- اكتشاف اللغة - عند التفعيل، يتم نطق إخراج الصوت باللغة المكتشفة. فقط إذا كان مدعوماً من اللغة
- كتم إخراج الصوت - عند التفعيل، يتم تعطيل إخراج الصوت.

التعليقات

يتيح لك عنصر قائمة "التعليقات" ضبط التعليقات الإضافية من الصوت والاهتزازات. تُكمل هذه التعليقات إخراج الصوت أثناء تشغيل الهاتف.

- الصوت والاهتزاز
- صوت فقط
- اهتزازات فقط
- لا أصوات، لا اهتزازات

إعلانات

- إعلان المتصل عند المكالمات الواردة - عند تفعيله، يتم الإعلان عن اسم المتصل تلقائياً أثناء المكالمة الواردة. خلاف ذلك، اضغط على زر الإجراء الأيمن للإعلان عن اسم المتصل.
- إعلان لوحة المفاتيح المقلدة - عند تفعيله، يعلن الهاتف أنه مغلق عندما يتم الضغط على أي زر عدة مرات أثناء قفل الهاتف.
- إشارة موقع القائمة - عند تفعيله، يتم تعزيز إخراج الصوت بمعلومات عن الموقع الحالي في القائمة وعدد عناصر القائمة (مثلا، "اثنان من خمسة").
- إعلان مستوى البطارية على الشاشة الرئيسية.
- الإعلان عند نفاد طاقة البطارية.
- الإخطار عند شحن البطارية بالكامل.

التذكير بالإشعارات

عندما تستلم رسالة أو يفوتك اتصال، يكون هناك إشعار فائق و يتم تشغيل صوت يدل على الإشعار. إذا قمت بتفعيل خيار التذكير بالإشعارات، ستسمع صوت نغمة قصيرة وغير مزعجة كل خمس دقائق لتبينهك بشأن الإشعار الفائق. ستختفي هذه النغمة القصيرة الدورية بمجرد تصفحك للأحداث الفائقة.

تشغيل مكبر الصوت تلقائياً

يسمح لك هذا العنصر بتشغيل أو إيقاف تشغيل مكبر الصوت بشكل تلقائي أثناء المكالمة الهاتفية. عند تشغيله، يتحول مخرج الصوت تلقائياً إلى السماعة الخارجية عندما يتم إبعاد الهاتف عن الأذن أثناء المكالمة.

صوت الشاشة الرئيسية

يمكن تفعيل أو تعطيل صوت المقدمة على الشاشة الرئيسية هنا.

لوحة المفاتيح

قفل لوحة المفاتيح

هذا العنصر من القائمة يمكنك من التحكم في قفل لوحة مفاتيح الهاتف. ويهدف قفل لوحة المفاتيح إلى منع الضغط غير المرغوب فيه على أزرار الهاتف، حيث يمكنك تعين أحد تلك الخيارات:

- قفل لوحة المفاتيح يدوياً - يمكن قفل لوحة المفاتيح يدوياً فقط عن طريق الضغط لفترة طويلة على مفتاح النجمة. لفتح لوحة المفاتيح، اضغط مطلقاً على مفتاح النجمة مرة أخرى.
- قفل لوحة المفاتيح تلقائياً أو يدوياً - يتم قفل لوحة المفاتيح تلقائياً بعد انقضاء مهلة الشاشة أو يدوياً عن طريق الضغط لفترة طويلة على مفتاح النجمة.
- لا يوجد قفل للوحة المفاتيح - يتم تعطيل قفل لوحة المفاتيح.

معلومة: لقراءة الوقت الحالي عندما تكون لوحة المفاتيح مغلقة، اضغط على زر التأكيد، ستتم قراءة الوقت وستظل لوحة المفاتيح مغلقة.

قراءة الحروف التي يتم حذفها

هذا العنصر يخص حذف الأحرف أثناء الكتابة، ويحتوي على الخيارات التالية:

- نطق الحرف الموجود قبل الحرف المحذوف - عند حذف الأحرف باستخدام مفتاح الرجوع سيتم نطق آخر حرف متبقى بعد عملية الحذف.
- قراءة الحرف المحذوف - عند حذف الأحرف باستخدام مفتاح الرجوع سيتم قراءة الحرف المحذوف للتو.

تكرار الحروف التي يتم كتابتها

أثناء كتابة نص ما، يمكنك اختيار طريقة نطق ما يتم كتابته على النحو التالي:

- نطق آخر كلمة مكتوبة بعد الضغط على مسافة - لنطق آخر كلمة تمت كتابتها بعد إدخال مسافة أو علامة ترقيم.
- نطق كافة النص المكتوب بعد الضغط على مسافة - لنطق النص بالكامل في كل مرة تقوم فيها بكتابة مسافة أو علامة ترقيم.
- عدم تكرار النص - لا يتم نطق أي شيء عند إدخال مسافة أو علامة ترقيم، ولكن بإمكانك الضغط على زر الإجراء الأيمن لنطق النص بالكامل في أي وقت.

طريقة الإعلام عن الأحرف الكبيرة

هذا الخيار يتحكم في طريقة الإعلان عن الأحرف اللاتينية الكبيرة في وضع الكتابة، حيث تتوفر الخيارات التالية:

- الإعلام بالنطق - سيقوم الهاتف بنطق كلمة "Capital" قبل قراءة الحرف الكبير.
- الإعلام بنبرة صوت مرتفعة - سيتم قراءة الحرف الكبير المكتوب بحدة صوت مختلفة.
- عدم الإعلام - لن يتم الإعلام بالأحرف الكبيرة أثناء الكتابة.

قراءة الأحرف أثناء الكتابة

يتيح العنصر قراءة الأحرف أثناء الكتابة في الإعدادات، تعين ما إذا كان سيتم قراءة الأحرف أثناء الكتابة. تتوفر الخيارات التالية:

- قراءة كل الأحرف - لقراءة جميع الحروف أثناء الكتابة.
- عدم قراءة الأحرف الهجائية - سيتم قراءة أي رمز آخر باستثناء الأحرف الهجائية.
- لا تقرأ أي حرف - ستكون قراءة الأحرف أثناء الكتابة معطلة.

قائمة الرموز التعبيرية

تحرير قائمة الرموز التعبيرية - يمكن حذف الرموز التعبيرية أو نقلها لأعلى أو لأسفل في القائمة. إضافة - ابحث لإضافة رمز تعبيري. حذف الكل - ستؤدي هذه العملية إلى حذف جميع الرموز التعبيرية. إعادة تعين إلى الإعدادات الافتراضية - بعد إعادة التعين إلى الإعدادات الافتراضية، ستتم إعادة تعين قائمة الرموز التعبيرية إلى الإعدادات الافتراضية.

وضع الإملاء

تتيح لك قائمة وضع الإملاء اختيار التعرف على الكلام عبر الإنترنت أو أوفلاين. الخيارات المتاحة هي كالتالي:

- استخدام التعرف على الكلام عبر الإنترنت عند توفر الشبكة: يستخدم التعرف على الكلام عبر الإنترنت عند توفره، إلا يتم استخدام التعرف على الكلام أوفلاين.
- استخدام التعرف على الكلام أوفلاين دائمًا: يتم تعطيل التعرف على الكلام عبر الإنترنت.

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط للغات التي تدعم التعرف على الكلام أوفلاين. اللغات المدعومة: الألمانية، الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الإيطالية، الهولندية، البرتغالية، الروسية.

نمط لوحة المفاتيح الخارجية

يسمح عنصر نمط لوحة المفاتيح الخارجية بتحديد لغة لوحة المفاتيح الخارجية المستخدمة.

ملاحظة: يتتوفر عنصر القائمة هذا فقط عند توصيل لوحة مفاتيح خارجية.

العرض

إعداد السطوع

تيح لك قائمة إعداد السطوع تغيير سطوع الشاشة. مستوى سطوع أعلى يعني شاشة أكثر إشراقاً ولكنها يؤدي إلى تقليل عمر البطارية. إذا تم تقليل سطوع الشاشة بالكامل، فإن الشاشة ستطفئ - مما قد يدمر الخصوصية ويطيل عمر البطارية.

مهلة الشاشة

يسمح لك هذا الخيار بتحديد المدة الزمنية لبقاء الشاشة قيد التشغيل أثناء عدم استخدام الهاتف، والتي يتحول الهاتف بعدها إلى وضع السكون للحفاظ على البطارية. يمكنك الضغط على أي زر للخروج من هذا الوضع. إذا قمت بتفعيل قفل لوحة المفاتيح تلقائياً، سيتم قفل لوحة المفاتيح أيضاً بعد انتهاء مهلة الشاشة. يمكنك حينئذ الضغط على زر النجمة لمدة طويلة لفتح الهاتف.

مخطط الألوان

تيح لك قائمة مخطط الألوان اختيار مخططات لونية مختلفة لبيئة الهاتف. اللون الأول يدل على لون النص، واللون الثاني هو لون الخلفية. الخيارات المتاحة هي كالتالي:

- الأبيض على الأسود.
- الأسود على الأبيض.

- الأبيض على الأزرق.
- الأسود على الأصفر.
- الأصفر على الأسود.
- الأزرق على الأبيض.
- الأصفر على الأزرق.
- الأزرق على الأصفر.
- الأحمر على الأسود.
- الأسود على الأحمر.
- الرمادي على الأسود.
- الأسود على الرمادي.

نمط القائمة الرئيسية

يسمح لك هذا العنصر باختيار مظهر القائمة الرئيسية، حيث تتوفر الخيارات التالية:

- الأيقونات والنصوص.
- نص فقط.
- أيقونات فقط.

حجم النص

يسمح لك هذا الخيار بتكبير حجم الخط المستخدم في القوائم، حيث تتوفر الخيارات التالية:

- حجم خط عادي.
- حجم خط ضخم. انتبه إلى أن ذلك سوف يؤثر على التفاف الكلمة وبالتالي فالكلمة الواحدة قد تظهر على أكثر من سطر.

التنبيه عن الإشعارات بالضوء

يسمح العنصر التنبيه عن الإشعارات بالضوء، بتحديد ما إذا كان يجب استخدام ضوء LED الموجود في مقدمة الهاتف للإشارة إلى وجود إشعارات فائنة. تميز ألوان إضاءة LED أنواعاً مختلفة من الإشعارات:

- يُشار إلى المكالمات الفائتة بضوء أحمر.
- يُشار إلى رسائل SMS الفائتة بضوء أزرق.
- يُشار إلى الأحداث الفائتة الأخرى بضوء أخضر.

الشبكات

الواي فاي

يسمح لك العنصر واي فاي، بالاتصال بشبكات الإنترن特 اللاسلكية.

- لتمكين الاتصال بشبكات الإنترنط اللاسلكية، اختر عنصر تفعيل الواي فاي.
- للاتصال بشبكة واي فاي، اختر الشبكة التي ترغب في الاتصال بها من قائمة الشبكات، ثم اختر الاتصال بالشبكة. إذا كانت شبكة الواي فاي محمية بكلمة مرور، فأدخل كلمة المرور ثم اضغط على زر التأكيد للمتابعة للاتصال.
- للاتصال بشبكة واي فاي مخفية، اختر عنصر الاتصال بشبكة مخفية. ثم أدخل SSID (الاسم) وكلمة المرور.
- للاتصال بشبكة WiFi تتطلب تسجيل الدخول ، انتقل إلى متصفح الإنترنط واملأ تفاصيل تسجيل الدخول.

نقطة اتصال WiFi

تيتح لك نقطة اتصال WiFi مشاركة بيانات الهاتف المحمول عبر WiFi.

- لتفعيل نقطة اتصال WiFi، اختر خيار تشغيل نقطة اتصال WiFi.
- سيتم قطع الاتصال بشبكة WiFi الحالية عند تفعيل نقطة اتصال WiFi.
- لإيقاف تشغيل نقطة اتصال WiFi، اختر خيار إيقاف نقطة اتصال WiFi.
- لتغيير تفاصيل تسجيل الدخول لشبكة نقطة اتصال WiFi، اختر خيار الإعدادات.

ملاحظة: هذه القائمة متاحة فقط عندما تكون بطاقة SIM موجودة في الهاتف.

الاتصال بالواي فاي عبر ملف نصي

يمكنك توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر بواسطة كابل وإنشاء ملف نصي ووضعه في المجلد الرئيسي من ذاكرة الهاتف.

- أزشع ملف باسم wifi.txt حيث يمكنك كتابته بحروف كبيرة أو صغيرة، وانسخه إلى المجلد الجذري لذاكرة الهاتف الداخلية.
- السطر الأول به اسم شبكة الواي فاي، ولا يجب فيه مراعاة حالة الأحرف.

- والسطر الثاني به كلمة المرور لهذه الشبكة، ويجب فيه مراعاة حالة الأحرف.
- في كل مرة تحاول فيها الاتصال بشبكة مخفية من قائمة Blindshell، سيقوم الجهاز بالتأكد من وجود ملف نصي يحتوي على بيانات الشبكة والتأكد من صيغته، إذا وجده وتطابق اسم الشبكة، فسيتم استخدام كلمة المرور مباشرةً.

البلوتوث

يتيح لك هذا العنصر الاتصال وإدارة أجهزة وملحقات البلوتوث المختلفة.

كيفية إقران جهاز جديد

- قم بتمكين وضع الاقتران في جهازك الذي ترغب بتوصيله بالهاتف. بعض الأجهزة تكون على وضع الاقتران افتراضياً عند تشغيلها وعندما تكون غير مقترنة بأي جهاز. بعض الأجهزة الأخرى يتم إدخالها في وضع الاقتران بالضغط على زر أو أكثر، ويمكنك معرفة ذلك بالرجوع لدليل الاستخدام الخاص بالجهاز.
- بعد ذلك، قم بتشغيل البلوتوث في الهاتف، ثم اختر عنصر البحث عن أجهزة من القائمة. قد يستمر البحث لمدة نصف دقيقة قبل أن تظهر لك قائمة بجميع الأجهزة القريبة منك.
- اختر من القائمة جهازك الذي تريد إقرانه بالهاتف ثم اضغط على زر التأكيد لبدء عملية الاقتران والتي قد تستغرق بضع ثوان.
- بعض الأجهزة قد تتطلب إدخال رمز تأكيدي، إذا حدث ذلك ستحتاج إلى إدخال الرمز الذي ستحصل عليه من BlindShell إلى جهازك الخارجي.
- لإلغاء اقتران جهاز، اختر الجهاز من قائمة الأجهزة المقتربة ثم اختر إلغاء إقران الجهاز.

الاتصال بجهاز أو قطع الاتصال به

يتم الاتصال تلقائياً بالجهاز الذي تم إقرانه حديثاً. لتوصيل أو لفصل جهاز يدوياً، اختر الجهاز المرغوب من قائمة الأجهزة المقتربة، ثم اختر إما توصيل الجهاز أو قطع الاتصال بالجهاز.

ملاحظات حول البلوتوث

- قبل الاتصال بجهاز مقترب، تحتاج في العادة إلى تشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل الموجود في الجهاز الذي ترغب بتوصيله بالهاتف، وذلك لأن بعض الأجهزة تقوم بإغلاق نفسها بعد فترة من عدم النشاط.
- يتوفّر في الأسواق عدد كبير من أجهزة البلوتوث، ولكن BlindShell لا يضمن أن يكون متوفّقة مع كل جهاز متاح في الأسواق. يمكن لوكيل BlindShell الخاص بك أن يقدم لك نصيحة أو يرشدك إلى شراء طراز مُجرب مع BlindShell.

- بسبب التداخل الرديوي المحتمل وبسبب طبيعة بروتوكول البلوتوث نفسه، ليس هناك ما يضمن أن الجهاز سيتم العثور عليه خلال قيام BlindShell بالبحث عن الأجهزة. إذا كنت غير قادر على رؤية جهازك في القائمة أو إقرانه، تأكد أنه ما يزال في وضع الاقتران ثم حاول القيام بالإجراء مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، تأكد أنه لا يوجد مصدر قوي للتداخل في نطاقك، مثل جهاز بلوتوث آخر أو جهاز توجيه الواي فاي (راوتر) أو أي جهاز لاسلكي آخر بالقرب منك.

الشبكة المحمولة

البيانات المحمولة

تتيح لك إعدادات البيانات المحمولة إدارة اتصال الهاتف بالبيانات الخلوية. يستخدم الجهاز أفضل نوع اتصال متاح حالياً. لمعلومات حول نوع الاتصال الحالي، يمكنك مراجعة معلومات حالة الهاتف (اضغط على زر العمل الأيسر).

- يتيح تبديل البيانات المحمولة تشغيل أو إيقاف تشغيل البيانات المحمولة.
- تتيح إعدادات نقطة الوصول APN تكوين نقاط الوصول لشبكة المحمول.
- يقدم استخدام البيانات المحمولة معلومات مفصلة حول استخدام البيانات المحمولة.

ملاحظة: يتتوفر هذا العنصر في القائمة فقط عندما تكون بطاقة SIM موجودة في الهاتف.

رمز Pin

تتيح لك قائمة إعدادات رمز Pin تفعيل أو تعطيل أو تغيير رمز التعريف الشخصي. عند تفعيله، سيُطلب إدخال رمز PIN عند بدء تشغيل الهاتف.

إشعار هام: إذا قمت بإدخال رمز PIN بشكل غير صحيح ثلاث مرات متتالية، سُتحظر بطاقة SIM مؤقتاً وسيُطلب منك إدخال رمز PUK. إذا قمت بإدخال رمز PUK بشكل غير صحيح عشر مرات متتالية، سُتحظر بطاقة SIM بشكل دائم.

ملاحظة: يتتوفر هذا العنصر في القائمة فقط عندما تكون بطاقة SIM موجودة في الهاتف.

تحويل المكالمات

في إعدادات تحويل المكالمات، يمكنك اختيار الحالات التي ترغب فيها في تحويل المكالمات إلى بطاقة SIM أخرى. يمكنك اختيار تحويل المكالمات إلى رقم آخر في حال كنت مشغولاً أو عندما لا يتم الرد على المكالمة.

إعدادات المكالمات المتقدمة

في إعدادات المكالمات المتقدمة، يمكنك إعداد مجموعة متنوعة من الخيارات. يمكنك اختيار بطاقة 1 SIM أو 2 لتعيين البريد الصوتي أو انتظار المكالمات.

اختبار الاتصال

يسمح لك عنصر قائمة اختبار الاتصال بإجراء اختبار اتصال بالإنترنت. توفر النتيجة معلومات حول جودة اتصال الإنترنت وتتوفر خادم BlindShell.

بطاقات SIM

يمكنك عبر هذا العنصر اختيار بطاقة SIM التي تفضل استخدامها في إجراء المكالمات وإرسال الرسائل أو استخدام بيانات الهاتف.
ملحوظة: سيكون هذا الخيار متاحاً فقط حينما يكون هناك بطاقتان SIM موجودتان بالهاتف بالفعل.

التطبيقات المفضلة

يسمح لك عنصر قائمة التطبيقات المفضلة بإدارة قائمة التطبيقات المفضلة. يمكن الوصول إلى هذه القائمة بسرعة عن طريق الضغط على زر العمل الجانبي. لإضافة تطبيق إلى المفضلة، اختر عنصر قائمة إضافة تطبيق مفضل. لإزالة تطبيق من المفضلة أو لتغيير موقعه في القائمة، حدد التطبيق بالضغط على زر التأكيد
نصيحة: للتبديل بين التطبيقات، استخدم الزر الجانبي. على سبيل المثال، إذا كان لديك بريدك الإلكتروني وتطبيق آخر محفوظ في المفضلة، يمكنك الانتقال بسرعة من البريد الإلكتروني إلى التطبيق الآخر والعودة إلى التطبيق الأصلي باستخدام زر العودة.

قارئ الشاشة

إعلان العناصر في القائمة - يعلن ترتيب العناصر الموجودة في تطبيقات الطرف الثالث كما يلي كمثال: 1 من 3، 2 من 3، 3 من 3.
إعلان العناصر في الشبكة - يعلن الصنوف والأعمدة لبعض العناصر في تطبيقات الطرف الثالث، مثل الصور في الألبوم.

مساعد الصوت لونا

يسمح لك هذا العنصر في القائمة بـتغيير خصائص مساعد الصوت لونا. لونا مع ميزات الذكاء الاصطناعي - إذا تم تفعيله، سيستخدم لونا الذكاء الاصطناعي لتقديم ميزات موسعة في التفاعل مع الهاتف والتطبيقات، مثل الإجابة على الأسئلة العامة أو البحث عنك في متصفح الإنترنت. لتفعيل هذه الميزة، سُيُطلب منك الموافقة على الشروط والأحكام.

تنسيق بطاقة SD

- تنسيق بطاقة SD يعني إعدادها للاستخدام عن طريق مسح جميع البيانات الحالية وإعداد نظام ملفات جديد. هذه العملية تجعل البطاقة جاهزة لتخزين ملفات جديدة.
- قبل التنسيق، تأكد من نسخ أي ملفات مهمة إلى جهاز آخر، حيث أن التنسيق سيحذف كل شيء على البطاقة.

ما يمكن استخدام تنسيق بطاقة SD لأجله:

- لحذف جميع البيانات: التنسيق يحذف تماماً جميع الملفات على بطاقة SD.
- لإصلاح الأخطاء: إذا كانت بطاقة SD لديك تحتوي على أخطاء أو لا تعمل بشكل صحيح، فإن التنسيق يمكن أن يصلح هذه المشكلات.

ملاحظة: هذا العنصر في القائمة متاح فقط إذا كانت بطاقة SD مدخلة.

إعدادات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية

يسمح لك هذا العنصر بتشغيل أو تعطيل الضبط التلقائي للوقت والتاريخ، وتغيير تنسيق الوقت والمنطقة الزمنية.

- لتفعيل ضبط الوقت والتاريخ التلقائي، اختر عنصر الوقت والتاريخ. عند تفعيله، يتم ضبط الوقت والتاريخ تلقائياً عبر شبكة المحمول. يجب أن يحتوي الهاتف على شريحة اتصال ليتوفر هذا الخيار.
- لضبط الوقت والتاريخ يدوياً، قم بتعطيل الوقت والتاريخ التلقائي أولاً.

اللغة

يتيح هذا العنصر تغيير اللغة الافتراضية للهاتف.

تحديث النظام

يتيح لك عنصر القائمة "تحديث النظام" تحميل برنامج الهاتف. تجلب التحديثات ميزات جديدة، وتحسن الميزات الحالية، وتصلح الأخطاء. يتم الإعلان عن التحديث الجديد عبر إشعار. للتأكد يدوياً من وجود تحديثات، اختر عنصر القائمة "التحقق من التحديث". إذا كان هناك تحديث متاح، اختر "تنزيل التحديث" ثم "تثبيت التحديث". يتطلب تثبيت التحديث اتصالاً بالإنترنت. ملاحظة هامة:

- تستغرق عملية التحديث عدة دقائق. ستم إبلاغك بتقدم التحديث. خلال التحديث، يتحدث الهاتف بصوت آلي.
 - لا تقم بإيقاف الهاتف أو إجراء أي إجراءات أخرى خلال عملية التحديث. القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف برنامج الهاتف، مما يجعل من الضروري إرسال الهاتف للإصلاح.
- ال الخيار الأخير هو عرض تاريخ التغييرات. يحتوي هذا القسم على معلومات حول إصدارات البرنامج والتغييرات.

حول الهاتف

في هذا القسم تستطيع الحصول على بعض المعلومات الفنية حول هاتفك، مثل إصدار نظام التشغيل ومساحة التخزين المتوفرة. يوجد أيضاً عنصر خاص بالذهاب إلى قائمة الخدمة، والتي يمكن استخدامها للقيام بإجراءات متقدمة مثل النسخ الاحتياطي واستعادة ضبط المصنع.

إصدارات البرنامج

تُخزن معلومات حول إصدار النظام، وإصدار ROM، أو GIT هنا.

تفاصيل الشبكة

تُخزن معلومات حول SIM، وعنوان IP لشبكة WiFi، وعنوان MAC بلوتوث هنا.

قائمة الصيانة

قائمة الصيانة هي ميزة تقوم بتسهيل بعض عمليات الصيانة. في قائمة الخدمات يقوم الجهاز بإعادة التشغيل في وضع خاص خارج نظام التشغيل العادي. قائمة الخدمات ليست جزءاً من نظام BlindShell ولن يكون بإمكانك تلقي المكالمات أو تشغيل هاتفك بالطريقة المعتادة في هذا الوضع. لمغادرة قائمة الصيانة، اختر عنصر Restart phone.

نسخ احتياطي للبيانات

وظيفة النسخ الاحتياطي ستقوم بإنشاء ملف يحتوي على بيانات المستخدم الداخلية. لا تحفظ وظيفة النسخ الاحتياطي البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة SD إذا كانت موجودة.

- لعمل نسخة احتياطية للبيانات، أدخل بطاقة ذاكرة SD أو محرك فلاش USB-C في الهاتف. إذا كانت كلاهما موجودة، سيتم حفظ ملف النسخ الاحتياطي على بطاقة الذاكرة SD.
- اختر عنصر قائمة النسخ الاحتياطي للبيانات.
- اختر نوع النسخ الاحتياطي، الخيارات المتاحة هي: النسخ الاحتياطي الكامل سيحفظ تفضيلات المستخدم للتطبيقات وإعدادات الهاتف، بما في ذلك الوسائط المخزنة في الذاكرة الداخلية للهاتف. النسخ الاحتياطي الكامل بدون وسائط يقوم بنفس الشيء باستثناء الوسائط المخزنة في الذاكرة الداخلية للهاتف.
- سيتم إنشاء ملف النسخ الاحتياطي مع الطابع الزمني وامتداد "النسخ الاحتياطي".

استعادة البيانات

تسمح وظيفة استعادة البيانات باستعادة بيانات المستخدم من ملف نسخ احتياطي تم إنشاؤه سابقاً باستخدام وظيفة النسخ الاحتياطي للبيانات. يجب أن يكون ملف النسخ الاحتياطي مخزنًا على بطاقة ذاكرة SD أو محرك فلاش USB-C تم إدخاله في الهاتف.

ملاحظة مهمة: سيتم الكتابة فوق بياناتك بواسطة عملية استعادة البيانات.

استعادة ضبط المصنع

يقوم خيار Factory reset بما يعرف بعملية استعادة ضبط المصنع لهاتفك. خلال هذه العملية ستتم إزالة جميع بيانات المستخدم وسيعود الهاتف إلى حالته الأصلية الافتراضية. ينطبق هذا الإجراء أيضاً على أي تحديثات قام بها المستخدم. بعد استعادة ضبط المصنع، سيعود جهاز BlindShell إلى نسخته الأساسية عندما قمت بشرائه.

نسخ احتياطي لبيانات الهاتف والتطبيقات

تتيح لك ميزة النسخ الاحتياطي إنشاء نسخ احتياطية من بيانات التطبيقات واستعادتها. يتم حفظ النسخ الاحتياطية على بطاقة SD، حيث يمكن استعادتها لاحقاً. يمكن أيضاً نقلها عبر بطاقة SD إلى هاتف 3 BlindShell Classic آخر لاستعادتها.

إنشاء النسخ الاحتياطية

- إذا كانت ميزة النسخ الاحتياطي مفعّلة، يتم إنشاء النسخ الاحتياطية تلقائياً في الخلفية مرة واحدة تقريرياً يومياً.
- لإنشاء نسخة احتياطية يدوياً:
 - قم بتأكيد خيار "النسخ الاحتياطي اليدوي" في القائمة.
 - لنسخ جميع التطبيقات احتياطياً، اختر "نسخ كل شيء احتياطياً".
 - لنسخ تطبيق معين، حدد خيار "تحديد تطبيق" من القائمة.

قائمة حزم النسخ الاحتياطي

- لعرض أو إدارة حزم النسخ الاحتياطي، قم بتأكيد خيار "قائمة حزم النسخ الاحتياطي" في القائمة.
- بعد اختيار حزمة النسخ الاحتياطي من "قائمة حزم النسخ الاحتياطي"، يمكنك:
 - عرض النسخ الاحتياطية الفردية في الحزمة من خلال تأكيد خيار "المحتويات" في القائمة.
 - استعادة جميع النسخ الاحتياطية في الحزمة من خلال تأكيد خيار "استعادة" في القائمة.
 - عرض هيكل التخزين وأحجام النسخ الاحتياطية في الحزمة من خلال اختيار خيار "استخدام التخزين" في القائمة.

استعادة النسخ الاحتياطية

- لاستعادة نسخة احتياطية لتطبيق:
 - اختر خيار "المحتويات" في القائمة.
 - حدد الحزمة المطلوبة.
 - قم بتأكيد الحزمة واختر خيار "استعادة النسخة الاحتياطية".
- لحذف نسخة احتياطية لتطبيق:
 - اختر خيار "المحتويات" في القائمة.
 - حدد الحزمة المطلوبة.
 - قم بتأكيد الحزمة واختر خيار "حذف النسخة الاحتياطية".

نقل البيانات

نقل البيانات هو عملية تُجرى مرة واحدة مصممة لنقل بيانات المستخدم من جهاز BlindShell Classic 2 إلى جهاز 3 BlindShell Classic جديد. تتضمن العملية إنشاء نسخ احتياطية على جهاز 2 BlindShell Classic، ونقلها مع قائمة التطبيقات المثبتة، ثم استعادة البيانات على جهاز 3 BlindShell Classic .Wi-Fi Direct. يتم نقل البيانات باستخدام تقنية

عند بدء عملية النقل، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريدين نقل محتويات مجلدات الوسائط في وحدة التخزين الداخلية للهاتف (مثل الموسيقى، الأفلام، المستندات، البودكاست). يمكن أيضًا نقل بيانات الوسائط بشكل منفصل (مثل استخدام الكمبيوتر عبر MTP أو مدير الملفات لنقل الملفات إلى بطاقة SD). إدراج بيانات الوسائط في حزمة النقل يزيد بشكل كبير من حجمها، مما يتطلب مساحة خالية أكبر على كلا الجهازين ويزيد من وقت النقل.

ملاحظات هامة

- يجب أن يكون جهاز 3 BlindShell Classic متصلًا بالإنترنت لإنجاح عملية النقل. لا يتطلب جهاز 2 BlindShell Classic اتصالاً بالإنترنت.
- يجب شحن كلا الجهازين بنسبة لا تقل عن 25٪ أو توصيلهما بالشاحن لبدء عملية النقل.
- استعادة النسخ الاحتياطية للتطبيقات من 2 BlindShell Classic ستؤدي إلى الكتابة فوق أي بيانات موجودة لهذه التطبيقات على 3 BlindShell Classic.
- يلزم وجود مساحة خالية لإنشاء حزمة النقل. إذا تم إدخال بطاقة SD، فسيتم استخدامها لهذا الغرض.
- إذا كان لديك العديد من التطبيقات ذات البيانات الكبيرة أو تم تضمين وسائل التخزين الداخلية، فقد تستغرق العملية وقتاً أطول. في الحالات القصوى، قد تستغرق عملية النقل ما يصل إلى ساعة.
- سيتم نقل بيانات التطبيقات التي لا يتجاوز حجمها 150 ميجابايت فقط.
- يتم نقل البيانات باستخدام تقنية Wi-Fi Direct على نطاق 5 جيجاهرتز. قد تختلف سرعة النقل حسب التداخل المحلي في شبكة Wi-Fi والظروف البيئية.
- لن يتم تثبيت تطبيقات الطرف الثالث (باستثناء التطبيقات الشائعة) تلقائياً على 3 BlindShell Classic. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الخارجي يدعم وظيفة النسخ الاحتياطي، فستُدرج بياناتة في حزمة النقل. يمكن استعادة هذه النسخ يدوياً بعد إعادة تثبيت التطبيق على 3 BlindShell Classic.

تنفيذ عملية نقل البيانات

1. ضع جهازي 2 BlindShell Classic و 3 BlindShell Classic بجانب بعضهما.
2. على جهاز 3 BlindShell Classic:
 - قم بتوصيل الجهاز بالإنترنت (عبر شبكة Wi-Fi أو شريحة SIM مزودة ببيانات محمولة).
 - يُفضل استخدام اتصال Wi-Fi أو خطة بيانات غير محدودة، حيث قد تتجاوز تنزيلات التطبيقات حدود خطة البيانات.
 - افتح خيار "نقل البيانات من 2 BlindShell Classic" من قائمة "إعدادات" وقم بتأكيد رغبتك في المتابعة.
3. على جهاز 2 BlindShell Classic

- اطلب الرقم #123 من الشاشة الرئيسية وحدد خيار "نقل البيانات إلى BlindShell".
- قم بتأكيد رغبتك في المتابعة.
- 4. تابع إنشاء حزمة النقل على جهاز BlindShell Classic 2. سيتم عرض تقدم النقل لكل تطبيق بشكل منفصل.
- 5. سيتم توصيل الأجهزة تلقائياً وسيبدأ نقل البيانات.
- 6. راقب عملية نقل حزمة النقل من جهاز BlindShell Classic 2 إلى جهاز BlindShell Classic 3.
- 7. عند اكتمال النقل، سيتم تشغيل صوت نجاح على جهاز 2.
- 8. على جهاز 3:BlindShell Classic
 - تابع استخراج حزمة النقل إلى مساحة تخزين الجهاز.
 - راقب عملية تنزيل التطبيقات وتنبيتها.
 - تابع استعادة بيانات التطبيقات.
- 9. بعد اكتمال عملية النقل، سيعاد تشغيل جهاز 3 ويكون جاهزاً للاستخدام.

7.4 الدليل

تحتوي قائمة الدليل على هذا المستند مرتبة في أقسام.

- افتح دليل BlindShell - يمكن العثور على الدليل بالكامل هنا. بعد الضغط على زر التأكيد، ستظهر خيارات مثل المحتويات والبحث.
- تصفح أدلة التطبيقات - يمكن العثور على أدلة لتطبيق معين هنا.
- البحث العالمي - البحث في جميع الأدلة باستخدام الكلمات الرئيسية.

8.4 إغلاق الهاتف

سيقوم هذا العنصر بإغلاق الهاتف تماماً، وستحتاج لتأكيد الإجراء بالضغط على زر التأكيد.

9.4 الإشعارات المفقودة ومعلومات حول حالة الهاتف

لإظهار معلومات الحالة حول الهاتف، اضغط ضغطاً قصيراً على زر الإجراء الأيسر. هذه العملية متاحة في أي وقت أثناء استخدام الهاتف. تحتوي القائمة على المعلومات التالية:

- الإشعارات - اختر لظهور قائمة بالإشعارات المفقودة.
- الوقت والتاريخ الحاليين - اختر لفتح تطبيق التقويم.

- حالة WiFi - اختر لفتح إعدادات WiFi.
- حالة البلوتوث - اختر لفتح إعدادات البلوتوث.
- حالة الشبكة - اختر لتشغيل/إيقاف بيانات الهاتف المحمول.
- حالة البطارية.

10.4 القائمة السريعة

اضغط مطولاً على زر الإجراء الأيسر لعرض قائمة سريعة حيث يمكنك الوصول بسهولة إلى إعدادات ووظائف متنوعة. عندما يكون ذلك ممكناً، توفر أيضاً خيار نسخ النص.

11.4 التطبيقات المفضلة

للوصول بسرعة إلى التطبيقات المفضلة، اضغط على زر الإجراء الجانبي. ستفتح قائمة قابلة للتخصيص تضم التطبيقات التي تمت إضافتها إلى المفضلة. لإضافة تطبيق إلى المفضلة، اختر عنصر إضافة تطبيق مفضل. لمزيد من التعديلات، مثل ترتيب التطبيقات في القائمة، انتقل إلى إعدادات الهاتف.

5 المواصفات الفنية

1.5 الاتصال

- GSM (2G): 850/900/1800/1900 ميجاهرتز
- WCDMA (3G): B1 / B2 / B4 / B5 / B8
- FDD-LTE (4G): B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B20 / B25 / B26 / B28 / B66 / B71
- TDD-LTE (4G): B38 / B40 / B41
- VoLTE
- البلوتوث: 2.4 GHz
- WiFi: 2.4 GHz + 5 GHz (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)
- نظام تحديد المواقع (GNSS): GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
- مستقبل راديو FM
- NFC

2.5 الأجهزة

- الأبعاد: 7.16 × 6.54 × 2.135 mm
- الوزن: 100 جرام (الهاتف)، 49 جرام (البطارية)
- الشاشة: 83.2 بوصة (640 × 480)
- الذاكرة (RAM): 3 GB
- التخزين الداخلي: 32 GB (المتاح للمستخدم 22 GB)
- التخزين الخارجي: بطاقة micro SD 容量 up to 128 GB (FAT32)
- الكاميرا: 13 MP - SIM بطاقة - بطاقة SIM: شريحتين
- البطارية: 3000 mAh
- مكبر الصوت: 5.1 واط
- الميكروفون: ميكروفون مزدوج مع تقليل الضوضاء
- موصل صوت ستيريو 3.5 mm
- USB Type-C
- الأزرار: زر الطوارئ، زر التحكم في الصوت، زر الإجراء الجانبي
- LED للإشارة
- فلاش LED للكاميرا
- فلاش LED

3.5 المستشعرات

- مستشعر المغناطيسية
- مستشعر الضغط الجوي
- مستشعر التسارع
- مستشعر الجيروسكوب
- مستشعر القرب
- مستشعر الضوء

4.5 الشهادات

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133 •
- HAC: M3/T3 •

6 الاستخدام المنتظم ومعلومات السلامة

1.6 الاستخدام بشكل منتظم ومعلومات السلامة

الاستخدام الشخصي

- لا تقم بفك الهاتف. الجزء الوحيد القابل للإزالة في الهاتف هو الغطاء الخلفي والبطارية. لا يوجد داعٌ لأي أدوات للوصول إلى مكان البطارية. سيؤدي تفكيك الهاتف إلى إبطال الضمان الخاص به.
- استخدم الهاتف في الغرض المخصص له فقط ووفقاً لدليل المستخدم الخاص به فقط. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالهاتف أو البيئة نتيجة لسوء الاستخدام.
- لا تستخدم هاتفاً تالفاً. قبل كل استخدام للهاتف، يرجى التحقق من أنه سليم. قد يؤدي استخدام الهاتف التالف إلى الإصابة أو المزيد من الضرر. يرجى الاتصال بالموزع الخاص بك للإصلاحات داخل وخارج الضمان.
- قم بإيقاف تشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهاتف محمول غير مسموح به أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً. يرجى اتباع جميع التعليمات في المناطق المحظورة.
- لا تستطيع الشركة المصنعة ضمان التشغيل الصحيح للهاتف عند استخدام ملحقات أخرى غير أصلية. إذا قررت استخدام غير الملحقات الأصلية، فيرجى استشارة الموزع الخاص بك أولاً.
- لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة من الوقت. مكبر الصوت وسماعة الهاتف صوتهما عالٌ للغاية. يرجى توخي الحذر عند استخدام أعلى مستوى صوت، خاصةً عندما يكون الهاتف قريباً من أذنيك.
- تأكد من أنه يمكنك سماع الأصوات المحيطة عند التنقل باستخدام سماعات الأذن. هذا يمكن أن يضعفك في مواقف خطيرة في حركة المرور.
- الهاتف غير مقاوم للماء أو الغبار، اتركه جافاً. تجنب أي ملامسة للسائل.
- لا تقم باستخدام الهاتف في بيئه بها غبار أو دخان أو رطوبة أو قرب المجالس المغناطيسية. قد تتسرّب الأوساخ أو الرطوبة إلى الهاتف مما قد يؤدي إلى إتلافه.
- احتفظ بالهاتف بعيداً عن مصادر الحرارة وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. لا ترك هاتفك داخل السيارة أو في الأماكن التي قد تتجاوز فيها درجة الحرارة 113 درجة فهرنهايت (45 درجة مئوية).
- لا تستخدم الهاتف أثناء القيادة أو ركوب الدراجة أو أي مرحلة أخرى. التزم دائمًا بالقوانين المحلية المتعلقة باستخدام الأجهزة المحمولة.
- لا تضع الهاتف أو أي من ملحقاته في فرن الميكروويف.

- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو أجهزة التخزين الأخرى التي تحمل معلومات على أشرطة مغناطيسية. تحتوي سماعة الهاتف على مغناطيس يمكنه مسح المعلومات الموجودة على وسائل التخزين المغناطيسية.

البطارية والشحن

- حاول الاحتفاظ بالبطارية بين 41 درجة فهرنهايت و86 درجة فهرنهايت (5 درجات مئوية و30 درجة مئوية) للحصول على الأداء الأمثل. لن يؤدي التعرض القصير لدرجات حرارة أكثر دفأً أو برودة إلى إتلاف البطارية، لكن التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة قصوى سيقلل من قدرة البطارية وعمرها.
- قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإزالة بطاريته عند عدم استخدام الهاتف لفترات طويلة من الوقت. من الناحية المثالية، يجب شحن البطارية بحوالي 60٪ عند تخزينها. سيؤدي ذلك إلى إطالة عمر البطارية والحفاظ على قدرتها القصوى.
- لا تقم بفكك البطارية أو قطعها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها بأي شكل من الأشكال. قد تتشتعل النيران بالبطارية في حالة تلفها. هذا ليس محتمل بشكل كبير، لكنه ممكن الحدوث. يرجى أن تضع في اعتبارك أن البطارية هي أخطر جزء في الهاتف.
- لا تحاول إصلاح أو تعديل البطارية. قد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- لا تستخدم أبداً بطارية أو شاحنًا أو كابل شحن تالفاً. قد تتشتعل النيران في البطارية أو جهاز الشحن، أو قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- استخدم البطارية الأصلية فقط، واستخدم البطارية الأصلية فقط لتشغيل الهاتف المخصصة له. تم تصميم البطارية حصرياً لهذا الجهاز تحديداً. قد لا تتلاءم البطاريات الأخرى بشكل جيد أو تكون لها خصائص مختلفة وقد تؤدي إلى تلف هاتفك.
- تتمتع جميع البطاريات بعمر افتراضي محدود وستشهد انخفاضاً في السعة بعد بضع مئات من دورات الشحن.
- محول الطاقة مخصص للاستخدام الداخلي فقط.
- عند فصل محول الطاقة من الكهرباء اسحب المحول، ولا تسحب الكابل أبداً.
- افصل محول الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- لا تتعامل أبداً مع المحول ويدك مبتلة.

إعادة التدوير

قم دائمًا بإعادة المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة إلى نقاط التجميع المخصصة. لا تخلص من هذه المنتجات على أنها نفايات عادية غير مفروزة. إذا لم تكن متأكداً من كيفية التخلص من الهاتف أو ملحقاته أو عبوته، فيرجى الاتصال بالموزع.

الأطفال الصغار والحيوانات

احفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات. يحتوي هاتفك (أو يأتي معه) على أجزاء صغيرة وعنصر بلاستيكية وأجزاء ذات حافة حادة قد تسبب في حدوث إصابة أو تسبب خطر الاختناق.

الداخل مع الأجهزة الطبية

- قد يتداخل تشغيل معدات الإرسال اللاسلكي، بما في ذلك الهواتف المحمولة، مع وظيفة الأجهزة الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المصنعة للجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت محمية بشكل كافٍ من طاقة الراديو الخارجية.
- لتجنب التداخل المحتمل، توصي الشركات المصنعة للأجهزة الطبية المزروعة بمسافة فاصلة تبلغ 3.15 سم (6 بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي. يجب على الأشخاص الذين لديهم مثل هذه الأجهزة:
 - احتفظ دائمًا بالجهاز اللاسلكي بعيداً عن الجهاز الطبي بمسافة تزيد عن 3.15 سم (6 بوصات).
 - لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب على الصدر.
 - ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
 - قم بإيقاف تشغيل الجهاز اللاسلكي إذا كان هناك أي سبب يدعو للشك في حدوث تشوش.
- اتبع إرشادات الشركة المصنعة للجهاز الطبي المزروع.
- إذا كانت لديك أي أسئلة حول استخدام جهازك اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فاستشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

SAR تقييمات

أعلى قيمة معدل امتصاص محدد (SAR) تم الإبلاغ عنها للهاتف وفقاً لمعايير CE عند اختباره على الرأس هي 623,0 واط / كجم (10 جم)، وعندما يتم ارتداؤها بشكل صحيح على الجسم هي 474,1 (10g)). أقل مسافة للتشغيل على الجسم هي 5 مم.

مدى توفر البرامج والخدمات

يتم تقديم الهاتف مع نظام تشغيله كما هو، مع جميع عيوبه المحتملة. لا تقدم الشركة المصنعة أي مطالبات أو وعود أو ضمانات حول دقة أو اكتمال أو كفاية المحتويات التي يوفرها الهاتف، وتتنصل صراحةً من مسؤوليتها عن الأخطاء والسلبية قدتها الهاتف.

- تتطلب بعض التطبيقات اتصالاً بالإنترنت لتعمل بشكل صحيح.
- في بعض الأحيان قد تكون بعض الخدمات غير متوفرة بسبب تعطل الخادم أو بسبب عدم توفر خدمات الطرف الثالث.
- قد لا تكون المعلومات التي يوفرها الهاتف دقيقة دائماً (مثل الموقع ونتائج التعرف على الألوان ومعلومات الطقس وما إلى ذلك).
- الشركة المصنعة ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن محتوى الأطراف الثالثة التي تقدمها تطبيقات الهاتف.
- يتم تحديث البرنامج باستمرار. تحفظ الشركة المصنعة بالحق في تعديل البرامج أو محتويات دليل المستخدم دون إشعار مسبق.

في حالة الشك، اتصل بالموزع

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف أو واجهت موقفاً تحتاج فيه إلى المساعدة، فيرجى الاتصال بالموزع الذي اشتريت منه الهاتف. يمكنك أيضاً الاتصال بمصنع الهاتف مباشرةً عبر بريد إلكتروني على info@blindshell.com

7 معلومات تنظيمية

1.7 معلومات إعادة التنظيم

نطاقات التردد والطاقة

وفقاً لتوجيهات المعدات اللاسلكية (RED) 2014/53 / EU، فإن الحد الأقصى لطاقة الخرج للجهاز هو كما يلي:

GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm	•
WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm	•
LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm	•
;LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm	•
Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm	•
4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40):.2 14,17dBm	•
5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm	•
NFC: 0,000000261mW	•

8 المعلومات القانونية

1.8 المعلومات القانونية

ضمان محدود

الهاتف مغطى بضمان محدود. فترة الضمان التالية في الولايات المتحدة، كندا: اثنا عشر (12) شهرًا؛

الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا: أربعة وعشرون (24) شهرًا.
يرجى تأكيد فترة الضمان للبلدان و / أو المناطق غير المدرجة في هذا المستند مع الموزع الخاص بك.

الحد الأدنى لعمر البطارية هو 12 شهراً. خلال هذه الفترة، يجب أن يحدث انخفاض طفيف فقط في قدرتها. بعد هذه الفترة، يعتبر أي انخفاض في قدرتها أو فقدان وظيفتها ناتجاً عن التآكل الشائع. يبدأ الضمان المحدود في يوم شراء المنتج من قبل المستخدم النهائي الأول. يغطي الضمان المحدود عيوب المواد والتصنيع. جميع الضمانات الأخرى، الصريرة أو الضمنية تتنازل عنها.

لا يتم منح أي ضمان، بغض النظر عن العطل المصادف، في الحالات التالية:

- الاستهلاك العادي للمنتج والضعف التدريجي لشحن البطارية من خلال استخدامه.
- الضرر الناتج عن الاستخدام غير السليم أو التعرض للرطوبة أو السوائل، أو مصدر الحرارة.
- التلف الناتج عن استخدام ملحقات أو موصلات لم توفرها الشركة المصنعة.
- التلف الناتج عن سقوط الجهاز أو بسبب الضغط المفرط والذي ينتج عنه تشقات أو كسر في أجزاء من الجهاز.
- عدم احترام المعلومات الواردة في وثيقة معلومات السلامة والمعلومات التنظيمية والقانونية.
- التلف الناتج عن استخدام بطارية غير أصلية أو استخدام بطارية BlindShell في جهاز آخر.
- الضرر الناتج عن محاولة الإصلاح التي قام بها أفراد غير مصرح لهم.

لا يغطي هذا الضمان المحدود أي أعطال في خدمة الشبكة، مثل انقطاع شبكة الهاتف المحمول أو شبكة واي فاي.

يتم تقديم برنامج الجهاز كما هو مع جميع عيوبه المحتملة.

نوصي بعمل نسخة احتياطية من بيانات المستخدم مرة واحدة في الشهر على الأقل لمنع أي فقدان غير مرغوب فيه للبيانات. الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن فقدان البيانات بسبب عطل في الجهاز أو إصلاحه أو استبداله.

حدود مسؤولية الشركة المصنعة

يحدد الضمان الموضح هنا النطاق الكامل لمسؤوليات Matapo، والعلاج الحصري فيما يتعلق بالمنتج. لن تكون Matapo مسؤولة بأي حال من الأحوال عن الأضرار التي تزيد عن سعر شراء المنتج أو، على سبيل المثال لا الحصر، الخسارة التجارية من أي نوع؛ ضياع الاستخدام أو الوقت أو البيانات أو السمعة أو الفرصة أو الشهادة أو الأرباح أو المدخرات؛ غير مرئي؛ أو الأضرار العرضية أو الخاصة أو التبعية أو العقابية.

لا يتحمل موزعو Matapo المعتمدون أي مسؤولية أو التزام متعلق باستخدام الجهاز أو إساءة استخدامه