



BlindShell
Classic3

1 Руководство использования BlindShell Classic	
3	4
2 Начало работы	5
2.1 Содержание упаковки	5
2.2 Описание телефона	5
2.3 Снятие задней крышки	6
2.4 Установка SIM-карты, карты памяти SD и аккумулятора	7
2.5 Зарядка	8
2.6 Как включить телефон	8
3 Управление телефоном	9
3.1 Громкость	9
3.2 Навигация	9
3.3 Функциональные кнопки	11
3.4 Цифровая клавиатура	12
3.5 Текстовый ввод	13
3.6 Голосовое управление (Голосовая помощница Луна)	14
3.7 Экранное чтение	16
3.8 Сенсорный экран	16
3.9 Кнопка экстренной помощи SOS	17
3.10 Внешняя клавиатура	17
3.11 Передача файлов с компьютера на телефон BlindShell	18
4 Функции телефона BlindShell	20
4.1 Главный экран	20
4.2 Сообщения	24
4.3 Контакты	26
4.4 Приложения	29
4.5 Копирование, перемещение и вставка файла или папки	38
4.6 Настройки	56
4.7 Руководство	71
4.8 Выключение телефона	75

4.9	Пропущенные уведомления и информация о состоянии телефона	75
4.10	Быстрое меню	76
4.11	Любимые приложения	76
5	Технические характеристики	77
5.1	Связь	77
5.2	Технические параметры	77
5.3	Датчики	78
5.4	Сертификаты	78
6	Информация о безопасности и правильном применении	79
6.1	Правила использования и техника безопасности	79
7	Нормативная информация	85
7.1	Нормативная информация	85
8	Юридическая информация	87
8.1	Правовая информация	87

1 Руководство использования BlindShell Classic 3

BlindShell Classic 3 - это кнопочный мобильный телефон для пользователей, которым трудно или невозможно видеть. Телефоном можно управлять с помощью физической кнопочной клавиатуры, сенсорного экрана или голосовых команд. Ответная реакция телефона осуществляется с помощью встроенного искусственного голоса, вибрации и других акустических сигналов.

Важно: Если аккумулятор телефона полностью разрядится, вам может показаться, что телефон вообще не заряжается. В этом случае оставьте телефон заряжаться на несколько часов. После этого телефон снова должен начать заряжаться. Если же оставить аккумулятор телефона разряженным на долгое время, аккумулятор может повредиться. Гарантия телефона не покрывает данную ситуацию. Рекомендуем вынимать аккумулятор из телефона, когда вы не используете его более чем неделю.

2 Начало работы

2.1 Содержание упаковки

- Телефон BlindShell Classic 3.
- Аккумулятор - плоский прямоугольный объект.
- Наушники - на одном конце находится 3.5 мм коннектор (тип jack), на другом конце два наушника.
- USB-зарядник - стандартный розеточный USB-зарядник, входящее напряжение 100~240 Вольт АС, 50/60 Hz, исходящее напряжение 5 Вольт DC.
- USB-кабель - кабель типа USB-C с классическим USB-A разъёмом на другом конце.
- Ремешок - его можно прикрепить к телефону и носить на шее. К нему также прилагается небольшой крючок, с которым будет проще пропустить ремешок в ремешковое отверстие.

2.2 Описание телефона

Фронтальная сторона телефона

Фронтальная сторона телефона содержит следующие элементы, в порядке сверху-вниз.

- ЖК-экран - гладкая поверхность телефона, на экране отображается информация.
- Клавиатура - кнопки для управления телефоном и для ввода текста.
- Микрофон - он находится между кнопками клавиатуры и используется для голосового ввода.
- Динамик - по форме - линейный вырез, используется для вывода голоса и звука.

Задняя сторона телефона

Задняя сторона телефона содержит следующие функциональные элементы. Все они расположены в верхней части.

- Камера - ее края выделены тактильно. Она используется для съемки изображений в различных телефонных приложениях.
- Светодиодный фонарик камеры - это вырез круглой формы рядом с камерой. Фонарик помогает камере снимать при низкой освещенности.
- Кнопка SOS - круглая кнопка под камерой. Используется в экстренных случаях для вызова назначенного контактного лица.

Края телефона

На верхней стороне находятся:

- Разъём для наушников.
- Светодиодный фонарик и световой датчик.

На нижней стороне, слева направо, находятся:

- Ремешковое отверстие
- USB-C разъём - используется для зарядки телефона и его подключения к компьютеру.
- Щель для открытия - используется, чтобы снять заднюю крышку телефона.

На левой стороне находятся кнопки для контроля громкости голоса и аудиовывода.

На правой стороне находится кнопка для быстрого доступа к меню любимых приложений и вызова голосового управления.

2.3 Снятие задней крышки

Чтобы снять заднюю крышку телефона, подденьте ногтем выемку, расположенную в правом нижнем углу телефона, и снимите заднюю крышку с

устройства. Вновь устанавливая заднюю крышку, убедитесь, что все ее края плотно прилегают к корпусу.

2.4 Установка SIM-карты, карты памяти SD и аккумулятора

Чтобы вставить SIM-карту, карту памяти SD или аккумулятор, сначала снимите заднюю крышку телефона. Тогда вы увидите в телефоне прямоугольную полость - это аккумуляторный отсек. Там же находятся слоты для карт.

Установка SIM-карт

В телефоне есть два слота для карт micro-SIM, они расположены в верхней части аккумуляторного отсека. Рядом с ними с правой стороны находится слот для карты памяти SD. Чтобы правильно вставить SIM-карту, поместите ее так, чтобы контакты карты были обращены вниз, а ее срезанный угол находился в верхнем левом углу. Затем вставьте карту в слот.

Удаление SIM-карты

Чтобы извлечь SIM-карту из ее гнезда, нажмите кончиком пальца на край SIM-карты и вытащите пальцем SIM-карту из гнезда.

Установка карты памяти SD

Слот для карты памяти SD находится справа в верхней части аккумуляторного отсека. Чтобы вставить карту памяти SD, расположите ее так, чтобы контакты карты были обращены вниз, и вставьте ее в гнездо. Нажмите на карту с небольшим усилием. Звук щелчка сообщит о том, что карта зафиксирована в слоте.

Извлечение карты памяти SD

Чтобы извлечь карту памяти SD, толкайте карту в слот до тех пор, пока не услышите щелчок - сигнал о высвобождении карты. Затем вытяните карту из слота.

Установка аккумулятора

Чтобы вставить аккумулятор, найдите выступ на его торцевой стороне. Этот выступ должен указывать в сторону верхнего угла батарейного отсека. Вставьте аккумулятор движением сверху вниз в отсек, он должен плотно войти в это место.

Извлечение аккумулятора

Чтобы извлечь аккумулятор, найдите выемку в верхнем правом углу аккумуляторного отсека. Выньте аккумулятор в направлении вверх.

2.5 Зарядка

Телефон можно заряжать через USB-кабель или на зарядной базе. Чтобы использовать базу, подключите кабель USB Type-C в гнездо подставки, которое находится внизу на задней части подставки. Поставьте телефон на базу. Гнезда USB телефона должны быть обращены вниз. Задняя часть телефона должна опираться на базу.

2.6 Как включить телефон

Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте кнопку отмены. Кнопка отмены - это красная кнопка в форме косой линии, и она находится справа во втором ряду кнопок на клавиатуре. Телефон воспроизведёт вступительную мелодию через несколько секунд после включения. Телефон готов к использованию после того, как он начнёт говорить. Подключение к мобильной сети может занять около минуты после включения телефона.

3 Управление телефоном

3.1 Громкость

Кнопки регулировки громкости находятся на левой торцевой грани телефона. Кнопка увеличения громкости повышает текущую громкость голоса или звука. Кнопка уменьшения громкости уменьшает ее.

3.2 Навигация

Кнопки навигации находятся в верхней части клавиатуры. Они помогают выполнять навигацию по меню телефона и по спискам элементов меню.

Навигация в меню или списке объектов

Меню или списки объектов являются циклическими списками. Это значит, что после перехода на последний объект списка, попытка перейти на следующий отобразит самый первый в списке объект. И наоборот, находясь на первом объекте в списке, при переходе на предыдущий вы перейдёте на самый последний объект. Внизу экрана отображается позиция в меню. Как взаимодействовать с меню или списком объектов:

- Чтобы перейти к следующему объекту, нажмите кнопку вниз.
- Чтобы перейти к предыдущему объекту, нажмите кнопку вверх.
- Чтобы открыть выбранный раздел меню или выбрать текущий объект, нажмите кнопку подтверждения.
- Чтобы покинуть текущее меню или выбранный объект, нажмите кнопку отмены.

Совет: Если удерживать кнопку вверх, вы автоматически перейдёте к первому объекту в меню. Чтобы быстро перейти к последнему объекту, удерживайте кнопку вниз. Можно перейти и к конкретному объекту в меню, если нажать кнопку с соответствующей цифрой. Это работает и с несколькими цифрами.

ФУНКЦИЯ ПОИСКА

В длинных списках элементов может находиться функция поиска (в качестве последнего элемента списка). К ней также можно быстро перейти, нажав кнопку «вверх» при нахождении на первом элементе списка.

Кнопка со стрелкой «вниз»

Кнопка вниз - это кнопка в форме линии, расположенная посередине второго ряда кнопок. Кнопка «вниз» запускает следующие действия:

- Переход к следующему элементу меню.
- Во время ввода сообщения или другого текста - переход к следующему символу.
- При нахождении на главном экране - открытие главного меню.

Кнопка со стрелкой «вверх»

Кнопка вверх - это кнопка в форме линии, расположенная посередине в первом ряду кнопок. Кнопка вверх выполняет следующие действия:

- Переход к предыдущему пункту меню.
- Во время ввода сообщения или другого текста переход к предыдущему символу.
- При нахождении на главном экране - открытие главного меню.

Кнопка подтверждения

Кнопка подтверждения - это большая зеленая кнопка в форме точки, расположенная слева во втором ряду кнопок. Кнопка подтверждения выполняет следующие действия:

- Вход в пункт меню, выбор пункта из списка, подтверждение действия или прием вызова.
- При нахождении на главном экране - открытие главного меню

Кнопка отмены

Кнопка отмены, она же кнопка Назад, является красной чертой и находится справа во втором ряду клавиатуры. Этой кнопкой можно делать следующее:

- Выйти из текущего меню, отменить действие в процессе, отклонить входящий или закончить текущий звонок.
- При написании сообщения или при другом текстовом вводе, нажмите на данную кнопку, чтобы удалить предыдущий знак. При удержании кнопки будет удалён весь написанный текст.
- Вне текстового ввода, удержание кнопки отмены вернёт вас на главный экран.
- Если нажать и удерживать кнопку отмены пятнадцать секунд, телефон будет перезапущен.

3.3 Функциональные кнопки

Функциональные кнопки запускают одно и то же действие в любом месте управления телефоном.

Левая кнопка действия

Левая кнопка действия имеет форму точки и находится слева в первом ряду клавиатуры.

Быстрое нажатие на левую кнопку действия

Нажмите для открытия меню состояния, в котором вы сможете найти информацию о текущем состоянии телефона, например о времени и дате, уровне заряда, подключении к сети или пропущенных уведомлениях.

Долгое удержание левой кнопки действия

Удерживайте для открытия быстрого меню, предоставляющее простой доступ к различным настройкам и функциям. Кроме того, в этом меню вы най-

дёте и возможность скопировать текст, но только в тех случаях, когда это возможно.

Скопировать/вставить текст

Когда возможно скопировать текст с экрана, быстрое меню будет иметь функцию Скопировать текст. Чтобы скопировать текст, выберите эту функцию, а затем вы сможете изменить текст, который будет скопирован. Нажмите на кнопку подтверждения, чтобы завершить копирование. Чтобы вставить текст, нажмите и удерживайте левую кнопку действия, когда вы можете ввести какой-либо текст с клавиатуры, а затем выберите функцию Вставить.

Правая кнопка действия

Правая кнопка действия имеет форму точки и находится справа в первом ряду клавиатуры. Нажмите на эту кнопку для повторения последней сказанной телефоном фразы или для остановки читающего голоса. Удерживайте эту кнопку, чтобы услышать последнюю фразу по буквам.

Торцевая функциональная кнопка - это продолговатая кнопка на правой стороне телефона. Возможны следующие действия:

- Открыть список избранных приложений.
- Нажмите и удерживайте, чтобы вызвать голосовое управление.
- Во время ввода сообщения или другого текста нажмите и удерживайте, чтобы активировать голосовую диктовку текста.

3.4 Цифровая клавиатура

Цифровая клавиатура состоит из четырех рядов выпуклых кнопок. В первом ряду находятся кнопки 1, 2 и 3. Во втором ряду находятся кнопки 4, 5 и 6. В третьем ряду находятся кнопки 7, 8 и 9. Последняя, четвертая строка содержит кнопки: астериск (звездочка), ноль и решетка (знак нумерации).

Кнопка «Звездочка»

Кнопка со звездочкой - это левая кнопка в нижнем ряду цифровой клавиатуры. Нажмите и удерживайте кнопку звездочки, чтобы заблокировать телефон. Чтобы разблокировать телефон, снова нажмите и удерживайте звездочку. Эту функцию можно отключить в настройках.

Кнопка «Решетка»

Кнопка «Решетка» - правая в нижнем ряду цифровой клавиатуры. Нажмите и удерживайте ее, чтобы открыть меню с параметрами звукового профиля (беззвучный, вибрация, громкий, режим полета).

3.5 Текстовый ввод

Использование цифровой клавиатуры для ввода текста

В режиме ввода текста цифровые кнопки клавиатуры используются для ввода текста, чисел и символов. Каждая клавиша, кроме клавиши Решётка, соответствует группе символов. Вы можете перемещаться по циклу символов, нажимая на соответствующую кнопку несколько раз.

Например, клавиши 2 соответствуют буквы А, В, С и цифра 2. Чтобы ввести букву В, нажмите кнопку дважды. Чтобы набрать цифру 2, нажмите кнопку четыре раза или удерживайте кнопку.

- Первая кнопка - особые знаки пунктуации.
- Кнопка со звездочкой - остальные символы.
- Кнопка «Ноль» - цифра 0 и пробел.
- Кнопка решётки изменяет регистр букв и переключает ввод между цифровой и буквенно-цифровой клавиатурами.
- Долгое нажатие кнопки решётки открывает меню со смайликами. Нажмите кнопку подтверждения, чтобы ввести выбранный смайл.
- Для перемещения по тексту нажмайте кнопку «вниз» или «вверх». Чтобы выбрать между перемещением по символу или по слову, нажмите левую функциональную кнопку.

Совет: Написание определенного символа можно завершить, нажав кнопку «вниз». Это позволяет сразу записать другой символ той же кнопки (не дожидаясь звука щелчка, указывающего на ввод символа).

Голосовой ввод текста

Во время написания сообщения или другого ввода текста голосовой ввод можно активировать нажатием торцевой функциональной кнопки. После звукового сигнала начните диктовать текст. После каждого продиктованного сегмента речи телефон слегка вибрирует. В этот момент диктовку текста можно завершить вручную, нажав кнопку подтверждения, нажав кнопку подтверждения, кнопку «Назад» или торцевую функциональную кнопку. Голосовая диктовка завершается автоматически, если в течение нескольких секунд не диктовался текст.

Ввод времени

При вводе времени в таких приложениях как «Будильник» и «Календарь», а также при настройке времени телефона используйте кнопки цифровой клавиатуры для ввода четырех цифр времени. Первая пара цифр - часы, а третья и четвертая цифры - минуты.

3.6 Голосовое управление (Голосовая помощница Луна)

Телефоном можно также управлять с помощью голосовых команд, используя голосовую помощницу Луну. Вы можете попросить Луну открыть одно из установленных на телефон приложений, позвонить кому-нибудь из ваших контактов или отправить текстовое сообщение. Если включены возможности ИИ, Луна предоставляет расширенный спектр возможностей взаимодействия с телефоном и приложениями, может отвечать на незамысловатые вопросы или искать для вас в интернет-браузере. При первом запуске Луны вас спросят, если вы хотите включить возможности ИИ (необходимо дать своё согласие), и вы также можете настроить это позднее в настройках телефона.

- Чтобы вызвать Луну, удерживайте боковую кнопку действия. После гудка, продиктуйте свою команду или вопрос.
- Во время разговора с Луной вы можете перемещаться между уже полученными ответами и вашими командами, используя для этого кнопки навигации.
- Чтобы повторить ответ Луны целиком, или чтобы получить другие сведения о разговоре, нажмите на кнопку подтверждения.
- Чтобы задать другой вопрос, нажмите и удерживайте боковую кнопку действия ещё раз.

Луна без возможностей ИИ имеет следующие функции:

- Открытие любого приложения всего лишь его названием. Например, чтобы открыть приложение Сообщения, вызовите Луну и скажите "сообщения".
- Звонок кому-либо из списка контактов. Например, чтобы позвонить Ивану, вызовите Луну и скажите "позвони Ивану".
- Отправка сообщения кому-либо из списка контактов. Например, чтобы отправить сообщение Ивану, вызовите Луну и скажите "отправь сообщение Ивану". После этого вы сможете ввести текст с помощью клавиатуры или диктовки голосом.

Луна с возможностями ИИ имеет дополнительные функции:

- Улучшенное взаимодействие с установленными приложениями. Например, чтобы сделать новую заметку, вызовите Луну и скажите "я хочу создать новую заметку". Луна проведёт вас через процесс создания новой заметки. Или попросите найти какое-нибудь понятие в интернет-браузере.
- Ответы на простые вопросы. Например, вы можете спросить: "Какая самая большая гора в Европе?".
- И многое другое. Откройте для себя полезность Луны!

Важно: Луна требует подключение к интернету, если распознавание речи вне сети не включено. Распознавание речи вне сети должно поддерживаться выбранным языком. Дополнительную информацию можно найти в разделе Настройки. Подключение к интернету необходимо для использования возможностей ИИ.

3.7 Экранное чтение

Экранное чтение - это функция, обеспечивающая навигацию в дополнительных приложениях посредством клавиатуры или сенсорного экрана. Экранное чтение фокусируется на элементах приложения и читает их вслух. Эти элементы могут быть текстовыми полями, надписями, кнопки и так далее. Для навигации по этим элементам используйте кнопки навигации или функцию исследования касанием.

- Кнопка 1 - Навигация по умолчанию
- Кнопка 2 - Навигация по надписям
- Кнопка 3 - Навигация по управляющим элементам
- Кнопка 4 - Навигация по ссылкам
- Кнопка 5 - Навигация по словам - одиночный проход по словам
- Кнопка 6 - Навигация по ориентирам и контейнерам
- Кнопка 7 - Ручная прокрутка наверх
- Кнопка 8 - Переключатель автоматического чтения
- Кнопка 9 - Ручная прокрутка вниз
- Кнопка 0 - Произнести название открытого окна или приложения
- Кнопка Решётка - Открывает данную статью

3.8 Сенсорный экран

Сенсорный экран включён в дополнительных приложениях, в которых включено экранное чтение, а также в других приложениях BlindShell, которые поддерживают данную функцию. Управление описывается в руководстве по приложению, если оно поддерживает управление через сенсорный экран. Для дополнительных приложений, сенсорное управление включено по умолчанию в качестве дополнительного способа управления помимо физической клавиатуры. Это позволяет удобно управлять этими приложениями с помощью жестов и функцию исследования касанием.

Жесты

- Чтобы прокрутить, проведите двумя пальцами по экрану. Если вы достигли конца или начала страницы, вы услышите звук высокого тона,

примерно как при использовании кнопок. При прокрутке по экрану, вы услышите короткие звуки, означающие передвижение. Чем ниже, тем ниже тон звуков. Чем выше, тем выше тон звуков. Если в приложении присутствует горизонтальная прокрутка, проводите двумя пальцами в стороны, чтобы перемещаться.

- Чтобы подтвердить выбор какого-либо объекта, быстро коснитесь экрана дважды.

Исследование касанием

Исследование касанием позволяет вам сориентироваться в устройстве приложения и быстро перейти к управлению в этом приложении. Чтобы изучить экран и перемещаться по объектам на нём, поместите один палец на экран и подвиньте его. Голосовой вывод оповещает об объекте, выбранным экранным чтением. Чтобы выбрать объект, дважды коснитесь экрана.

3.9 Кнопка экстренной помощи SOS

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы позвонить ранее назначенному человеку. Этот исходящий вызов начнется после нажатия кнопки подтверждения. Экстренный вызов можно выполнить даже если телефон заблокирован.

3.10 Внешняя клавиатура

В качестве альтернативы телефоном можно управлять с помощью внешней клавиатуры, подключенной через разъем USB-C телефона. Внешнюю раскладку клавиатуры можно изменить в настройках клавиатуры.

Навигация с помощью внешней клавиатуры

- Клавиши со стрелками вверх и вниз выполняют те же функции, что и кнопки вверх и вниз на телефоне.
- Клавиша «Ввод» выполняет ту же функцию, что и кнопка «Подтвердить».

- Клавиши Escape и Backspace имеют ту же функцию, что и кнопка «Назад».
- Клавиши Cmd или Win имеют ту же функцию, что и боковая кнопка действия.
- Клавиша меню имеет ту же функцию, что и левая кнопка действия.
- Нажмите клавишу Ctrl, чтобы прочитать текущий текст.
- Нажмите клавишу Alt, чтобы произнести текущий текст по буквам.
- Нажмите клавиши увеличения и уменьшения громкости, чтобы увеличить или уменьшить громкость телефона.

Запись с внешней клавиатуры

- Нажмите клавишу Enter, чтобы ввести новую строку.
- Одновременно нажмите клавиши Ctrl и Enter, чтобы подтвердить текст.
- Клавиша F1 выполняет ту же функцию, что и кнопка «Звездочка».
- Клавиша F2 имеет ту же функцию, что и кнопка «Решётка».
- Когда NumLock включен, для ввода чисел можно использовать цифровую клавиатуру.

3.11 Передача файлов с компьютера на телефон BlindShell

Компьютеры с ОС Windows

Телефон должен опознаваться как внешнее устройство. После этого файлы можно скопировать с компьютера на телефон с помощью любого файлового менеджера. Если ваше устройство не распознается компьютером, установите последние обновления и проверьте наличие драйвера MTP.

Компьютеры Apple

Для копирования файлов с компьютера Mac на ваш телефон требуется программа Android File Transfer, которую можно скачать по ссылке: <https://www.android.com/fil>

Компьютеры с ОС Linux

Телефон должен автоматически распознаваться компьютером. Скопируйте файлы в телефон с помощью программы Проводник (File Explorer).

4 Функции телефона BlindShell

4.1 Главный экран

Главный экран - это отправная точка при использовании телефона. На нем представлена информация о текущем времени и кратко - о количестве пропущенных уведомлений (непрочитанные сообщения, пропущенные вызовы и т. п.). На главном экране можно выполнять следующие действия:

- Для открытия главного меню нажмите кнопку подтверждения, кнопку «вверх» или кнопку «вниз».
- Для набора номера нажимайте соответствующие цифры на цифровой клавиатуре и нажмите кнопку подтверждения.
- Чтобы активировать быстрый набор, нажмите и удерживайте соответствующий номер на цифровой клавиатуре. Если для номера не назначен быстрый набор, при долгом нажатии откроется меню настройки быстрого набора.
- Чтобы открыть историю звонков, нажмите и удерживайте кнопку подтверждения.
- Чтобы вернуться на главный экран из любого меню телефона, нажмите и удерживайте кнопку Назад.

##Звонки Раздел Позвонить позволяет звонить заданным номерам или выбранным из списка контактам. Данный раздел также содержит историю вызовов и настройки звонков.

Ответ на входящий звонок

- Чтобы ответить на входящий звонок, нажмите кнопку подтверждения.
- Чтобы отклонить или завершить вызов, нажмите кнопку «Назад».

Озвучивание имени вызывающего абонента

Чтобы услышать имя звонящего вам человека, нажмите правую функциональную кнопку. Можно также включить в настройках Автоматическое объ-

явление имени вызывающего абонента, настроить звучание и выбрать голос. При использовании двух SIM-карт объявляется, на какую SIM-карту поступает вызов.

Набор контакта

Пункт меню «Набрать контакт» открывает список контактов на вашем телефоне. Перемещайтесь по списку и нажмите кнопку подтверждения, чтобы набрать номер нужного контакта. Листая список контактов, введите букву на клавиатуре, чтобы перейти к контактам, начинающимся с этой буквы.

Набор номера

Пункт меню «Набрать номер» открывает экран, куда можно вводить цифры. Введите номер телефона и нажмите кнопку подтверждения, чтобы начать звонок.

История звонков

Пункт меню «История звонков» содержит список всех входящих и исходящих звонков с подробной информацией о них. Нажмите кнопку подтверждения на выбранном элементе вызова, и откроется меню со следующими опциями:

- Набрать контакт / номер.
- Написать сообщение.
- Информация о продолжительности разговора.
- Сохранить номер в контактах (если он еще не сохранен).
- Добавьте номер к существующему контакту (если он еще не сохранен).
- Заблокировать номер.
- Удалить звонок из истории звонков.
- Удалить всю историю. Это удалит все записи из истории звонков.

Настройки звонков

Статистика звонков

Раздел Статистика звонков открывает список со статистикой звонков за последний месяц. Последний объект позволяет задать начальный день для этого месячного цикла. Данная настройка задаёт начальный день месяца, от которого ведётся статистика.

Заблокированные номера

Раздел Заблокированные номера открывает список контактов и телефонных номеров, которым запрещено звонить на ваше устройство. Чтобы добавить новый номер или контакт в этот список, выберите Добавить блокируемый номер. Чтобы разблокировать номер или контакт, нажмите на кнопку подтверждения у нужного вам номера или контакта.

Быстрые ответы

Быстрые ответы могут быть отправлены при отклонении входящего звонка. Чтобы воспользоваться этой функцией, вам нужно включить её в настройках звонков. После отклонения входящего звонка у вас будет возможность отправить быстрый ответ. Вы можете выбрать один из уже созданных вами или системой ответов. Выбрать быстрый SMS-ответ при отклонении звонка - Вы можете включить или выключить эту функцию здесь. Быстрые ответы - Здесь вы можете создать новый быстрый ответ или выбрать один из уже существующих быстрых ответов выбором сброса до настроек по умолчанию. Эти быстрые ответы можно изменять или удалять нажатием на кнопку подтверждения.

Запись телефонного разговора

Чтобы записать телефонный звонок, во время звонка нажмите кнопку подтверждения. Выберите пункт меню «Начать запись разговора». Чтобы остановить запись, нажмите кнопку подтверждения и выберите опцию «Остановить запись разговора». Записанный телефонный звонок сохраняется в

папке BlindShell/records и заносится в список «Записи» приложения «Диктофон».

Включение громкой связи во время телефонного звонка

Для включения громкой связи во время звонка нажмите кнопку подтверждения. Выберите пункт меню «Включить громкую связь». Чтобы выключить ее, нажмите кнопку подтверждения и выберите «Выключить громкую связь». Громкую связь по умолчанию можно задать в настройках звука телефона.

Отключение микрофона во время звонка

Чтобы во время звонка отключить микрофон телефона, нажмите кнопку подтверждения во время активного телефонного звонка. Выберите пункт меню «Отключить микрофон». Для включения микрофона нажмите кнопку подтверждения и выберите опцию Включить микрофон.

Читать последние сообщения

Чтобы прочитать последнее сообщение во время телефонного звонка, нажмите кнопку подтверждения во время активного телефонного звонка. Выберите пункт меню Сообщения.

Ответ на параллельный входящий звонок

Если во время разговора вам поступит второй входящий вызов, вы услышите повторяющиеся короткие звуковые сигналы. Нажмите правую функциональную кнопку, чтобы услышать имя второгозывающего. Нажмите кнопку подтверждения, чтобы ответить на второй звонок и удерживать текущий звонок. Нажмите кнопку «Назад», чтобы завершить первый разговор.

Конференц-звонки

Конференц-звонки позволяют вам создать групповой звонок. Во время активного разговора, нажмите на кнопку подтверждения, чтобы открыть меню звонка. Чтобы добавить ещё один разговор в конференц-звонок, выберите вариант Начать ещё один звонок. Пока вы звоните этому новому абоненту, предыдущий абонент будет в режиме удержания. Чтобы добавить новый номер в конференц-звонок, выберите в меню Добавить абонента в конференц-звонок. После этого в конференц-звонке появится новый абонент.

4.2 Сообщения

Раздел Сообщения позволяет отправлять сообщения номерам и контактам из вашего списка контактов. Он также содержит предыдущие разговоры (входящие и исходящие сообщения), SMS-образцы, черновики и настройки сообщений. BlindShell поддерживает приём MMS-сообщений, которые содержат только текст (то есть групповые MMS-сообщения).

Совет: При написании сообщения, нажмите на правую кнопку действия, чтобы повторно прочитать сообщение целиком и число знаков, остающихся до следующего сообщения.

Отправить SMS контакту

Чтобы отправить сообщение одному из ваших контактов, выберите Написать SMS и затем выберите Выбрать контакт. В этом меню вы найдёте список контактов. Напишите текст сообщения и отправьте его нажатием на кнопку подтверждения.

Отправить SMS на номер

Чтобы отправить SMS на какой-нибудь номер, выберите Написать SMS, а затем выберите Ввести номер. Этот вариант откроет меню по типу формулляра со следующими объектами:

- Номер - введите номер телефона получателя.
- Текст - введите текст сообщения.
- Отправить сообщение - выберите это для отправки сообщения.

Отправка SMS-сообщения нескольким получателям

Пункт меню «Написать SMS-сообщение нескольким получателям» открывает окно со следующими элементами:

- Получатели - можно добавить получателей сообщения. Чтобы удалить получателя из списка, перейдите к получателю в списке и нажмите кнопку подтверждения.
- Текст - ввести текст сообщения.
- Отправить сообщение - выберите, кому отправить сообщение.

Беседы

Пункт меню «Беседы» открывает список всех разговоров с вашими контактами и номерами. Выберите беседу, чтобы отобразить входящие и исходящие сообщения для соответствующего контакта или номера. Нажмите кнопку подтверждения на выбранном элементе сообщения, чтобы открыть меню со следующими опциями:

- Ответить - открывает ввод текста. Введите сообщение и нажмите кнопку подтверждения, чтобы отправить его как ответ.
- Вперед - позволяет переслать сообщение. Выберите контакт, номер или адрес электронной почты для пересылки сообщения.
- Позвонить - набирает контакт или телефонный номер.
- Удалить - удаляет сообщение.
- Удалить беседу - удаляет все входящие и исходящие сообщения этой беседы.
- Сохранить как новый контакт - сохраняет номер в контактах (если он еще не сохранен).

- Добавить в контакт - добавляет номер к существующему контакту (если он еще не сохранен).
- Цифры в этом сообщении - список номеров, содержащихся в тексте сообщения. Нажмите кнопку подтверждения, чтобы выполнить действие с выбранным номером.

SMS-образцы

Меню SMS-образцов позволяет вам отправлять заранее подготовленные сообщения на какой-либо номер телефона или один из ваших контактов. Сообщения можно подготовить в настройках сообщений.

Черновики

Пункт меню «Черновики» открывает список сообщений, сохраненных как черновики. Черновик -незаконченное сообщение, которое не было отправлено. Нажмите кнопку подтверждения на выбранном черновике, чтобы завершить его, отправить или снова сохранить как черновик.

Настройки сообщений

В меню Настроек сообщений можно настроить уведомления о входящих и исходящих сообщениях, изменить SMS-образцы, а также включить или отключить отправку сообщений с диакритикой.

4.3 Контакты

Пункт меню «Контакты» позволяет просматривать ваши контакты, добавлять новые или редактировать существующие. Он также содержит настройку быстрого набора, резервное копирование и импорт контактов.

Список контактов

Пункт меню «Список контактов» открывает списки контактов, сохраненные на телефоне и на SIM-карте. Просматривая список контактов, введите букву на клавиатуре, чтобы перейти к контактам, начинающимся с этой буквы.

Нажмите кнопку подтверждения для нужного контакта, чтобы открыть меню со следующими опциями:

- Набрать номер - вызывает нужный контакт.
- Отправить сообщение - открывает текстовый ввод сообщения. После ввода текста нажмите кнопку подтверждения, чтобы отправить сообщение вашему контакту.
- Отправить электронное письмо - открывает новое электронное письмо, при этом в поле «Получатели» уже заполнен адрес электронной почты контакта (если у контакта есть адрес электронной почты).
- Редактировать контакт - открывает форму для редактирования информации о контакте.
- Назначить мелодию звонка - открывает список мелодий вызова. Перемещаясь по списку, нажмите кнопку подтверждения, чтобы назначить для контакта мелодию вызова. Эта мелодия будет звучать при входящем звонке от этого контакта.
- Отправить визитную карточку контакта - открывает меню выбора контакта или номера телефона, на который текущий контакт будет отправлена визитная карточка.
- Удалить контакт - удаляет контакт из списка контактов.

Создать новый контакт

Пункт меню «Создать новый контакт» открывает поле для добавления нового контакта. Можно сохранить следующую информацию: имя, фамилия, номер мобильного телефона, номер домашнего телефона, номер рабочего телефона, дополнительный номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес. Для сохранения выберите пункт меню «Сохранить контакт».

Настройки контактов

Настройки контактов имеют следующие варианты:

- Сортировка контактов - меняет сортировку контактов. Список контактов можно сортировать в алфавитном порядке по именам или фамилиям.

- Порядок отображения - меняет порядок чтения данных о контакте. Либо сначала имя, а потом фамилия, либо наоборот.
- Вызов одной кнопкой - позволяет приписать быстрый вызов какого-нибудь контакта к одной из цифровых кнопок клавиатуры. Используется для быстрого вызова до 10 выбранных контактов. Чтобы назначить один из контактов, выберите цифру из списка (от ноля до девяти) и нажмите на кнопку подтверждения, находясь на этой цифре. Чтобы удалить быстрый вызов с определённой кнопки, выберите приписанный номер. Здесь также можно назначить номер для экстренных вызовов. Находясь на главном экране, удерживайте нужную цифру на клавиатуре, чтобы позвонить приписанному к этой кнопке контакту.
- Импортировать контакты из файла - эта опция импортирует контакты из выбранного файла прямо в список контактов телефона. Чтобы импортировать контакты, скопируйте файл формата VCF в корневую папку на SD-карте, если она есть, или же в корневую папку внутренней памяти телефона. Этот файл должен быть назван Contacts.vcf и никак иначе. Если файл Contacts.vcf присутствует и там, и там, будет использован тот файл, который находится на SD-карте. Контакты из файла Contacts.vcf, которые идентичны контактам в списке контактов телефона, не будут затронуты при импорте. После завершения импорта файл Contacts.vcf будет переименован в Contacts-imported.vcf.
- Резервное копирование контактов в файл - эта опция запускает резервное копирование контактов в файл с названием Contacts.vcf. Если телефон использует SD-карту, файл с контактами будет помещён в корневую папку SD-карты. В обратном случае его можно будет найти в корневой папке внутренней памяти телефона.
- Скопировать контакты с SIM-карты.
- Удалить все контакты.

4.4 Приложения

Визуальные средства

Маячки

Звуковые маячки помогут вам находить такие предметы, как ключи, сумки, кошельки и предметы одежды. Просто поместите маячок на объект отслеживания и используйте телефон BlindShell, чтобы при необходимости на него поступил звуковой сигнал. Для этого требуется маячок звукового сигнала, который можно приобрести дополнительно у дистрибутора устройств BlindShell. Чтобы включить маячок (или после установки новой батареи), нажмите и удерживайте кнопку его включения. При включении маячок издает звуковые сигналы. Чтобы настроить маячок, откройте приложение Beepers на вашем телефоне BlindShell. Используйте это приложение, чтобы найти звуковой сигнал или изменить его свойства.

Добавить (подключить) маячок

Чтобы подключить маячок к вашему телефону, выберите пункт меню «Добавить маячок». Затем несколько раз нажмите кнопку на маячке. Когда маячок будет подключаться к телефону, вам будет предложено ввести название маячка.

Найти звуковой маячок

Чтобы позвонить на маячок с телефона, выберите пункт меню «Найти маячок» и выберите его из списка. Когда телефон будет подключаться к маячку, он начнет звонить. Чтобы остановить звонок, нажмите кнопку подтверждения.

Изменить маячок

Чтобы удалить соединение или изменить его название, выберите пункт меню «Список маячков» и выберите из списка нужный маячок.

Определитель цвета

Приложение «Определитель цвета» позволяет определять цвета объектов. Он использует камеру телефона, которая расположена на задней стороне телефона, над кнопкой SOS. Чтобы определить цвет, наведите камеру на объект (примерно в 10 сантиметрах от него) и нажмите кнопку подтверждения, чтобы определить цвет.

Важное примечание. Приложение «Определитель цвета» сильно зависит от окружающего освещения и не работает в условиях низкой освещенности. В этих условиях результат цветовой индикации может не соответствовать действительности.

Совет: для повышения точности повторите процесс несколько раз и выберите цвет, который был объявлен в большинстве случаев обнаружения.

Геолокация

Приложение «Геолокация» собирает данные из GPS, сетей Wi-Fi и мобильных сетей и определяет ближайший адрес-привязку в вашем районе. Процесс определения местоположения может занять до 30 секунд.

Чтобы переслать свое местоположение с помощью SMS-сообщения, перейдите по списку полученной информации и выберите пункт «Отправить сообщение с геолокацией».

Важно: точность определения местоположения может отличаться. Не стоит полностью полагаться на результат, следует учитывать возможную погрешность.

Важно: для этой функции требуется подключение к сети Интернет

Лупа

Приложение «Лупа» позволяет увеличивать объекты.

- Чтобы увеличить объект, наведите камеру телефона на объект. Чтобы увеличить масштаб, нажмите кнопку «вниз». Чтобы уменьшить масштаб, нажмите кнопку «вверх».
- Нажмите кнопку подтверждения, чтобы открыть меню со следующими параметрами: включить / выключить экранную паузу, включить / выключить инверсию цветов, включить / выключить фонарик.

Создание NFC-меток предметов

Приложение для создания NFC-меток помогает идентифицировать объекты, которые трудно различить на ощупь, например пакеты или коробки со специями, косметические и бытовые чистящие средства, бутылки, банки и т. д. Просто поместите наклейку с NFC-меткой на предмет и отсканируйте ее с помощью телефона.

Для этой функции требуются наклейки с NFC-метками, которые входят в комплект поставки телефона. Наклейки также можно приобрести отдельно у дистрибутора BlindShell.

Создание метки

- Чтобы пометить объект, наклейте на него NFC-метку.
- Выберите пункт меню «Добавить метку» и поднесите метку к задней стороне телефона. Затем введите или напишите описание объекта.

Чтение метки объекта

Чтобы прочитать метку, выберите пункт меню «Читать метки» и прикоснитесь к метке задней стороной телефона.

Редактирование метки

Чтобы изменить или удалить метку, выберите ее в списке Метки.

Инструменты

Будильник

Приложение Будильник позволяет настраивать сигнал будильника на определенное время и в определенные дни. Чтобы отключить будильник, нажмите кнопку подтверждения или кнопку Назад.

Настройка сигнала будильника

Чтобы задать сигнал будильника, выберите пункт меню Новый сигнал, тогда откроется окно со следующими параметрами:

- Задать время -- открывается окно ввода для 4 цифр. Первые две цифры -- часы, а третья и четвертая -- минуты.
- Задать повтор -- открывается список дней недели. Выберите дни, в которые должен срабатывать будильник. Если ни один из дней не выбран, будильник будет срабатывать ежедневно.
- Сохранить срабатывание будильника -- сохраняет сигнал и активирует его.

Редактирование заданного сигнала

Выберите существующую настройку будильника из списка, чтобы открыть меню со следующими параметрами:

- Активировать / деактивировать сигнал будильника -- настройки неактивного сигнала будильника сохраняются в телефоне, но сигнал не срабатывает, потому что он уже не является активным.
- Изменить сигнал будильника -- открывает меню формы для изменения времени и дней срабатывания будильника.
- Удалить время срабатывания будильника -- удаляет настроенное время будильника.

Калькулятор

Калькулятор позволяет выполнять основные арифметические операции: сложение, вычитание, умножение и деление.

- Для выполнения операции нажмите кнопку подтверждения.
- Чтобы выбрать математическую функцию, нажмите кнопку со звездочкой.
- Чтобы ввести точку -- разделитель в десятичной дроби, нажмите кнопку с решеткой.

Календарь

Приложение Календарь позволяет создавать календарный план и отслеживать его выполнение.

Добавление события

Чтобы добавить новое событие, выберите пункт меню «Добавить новое событие». Откроется форма со следующими элементами:

- Заголовок - название события (обязательно для заполнения).
- Место - место события или дополнительная информация о событии.
- Дата начала - первый день события (обязательно для заполнения).
- Время начала - время начала события. По умолчанию событие считается запланированным на весь день.
- Дата окончания - последний день события.
- Время окончания - время окончания.
- Повторения - можно выбрать периодическое повторение события. Выберите число повторов, дату их окончания или неограниченное число повторов.
- Напоминание - устанавливает напоминание о событии.
- Сохранить событие - сохраняет событие.

Просмотр повестки дня

Чтобы просмотреть повестку дня или недели, выберите пункт меню «Планировщик дня» (Agenda). Чтобы отредактировать или удалить событие, нажмите кнопку подтверждения.

Просмотр календаря

Чтобы просмотреть календарь по неделям и дням, выберите пункт меню Обзор календаря. Выберите год, месяц и неделю, чтобы увидеть количество событий на этой неделе. Нажмите кнопку подтверждения, чтобы просмотреть события по дням или по неделям.

Поиск события

Чтобы найти событие, выберите пункт меню «Найти» и введите название события.

Дни рождения и именины

Пункт меню Дни рождения (Name Days) позволяет просматривать дни рождения и именины, выпадающие на следующие семь дней, находить их дату по имени человека или находить имя по дате.

Праздничные дни

Чтобы отображать в календаре праздничные дни, выберите пункт меню «Настройки» и установите для параметра «Отображение государственных праздников» значение «Отображать». Для использования этой функции требуется подключение к сети Интернет (для загрузки списка государственных праздников).

Фонарик

Приложение «Фонарик» включает светодиодную подсветку камеры.

Таймер

Приложение Таймер задает обратный отсчет времени и в конце отсчета воспроизводит мелодию уведомления. Во время работы таймера можно пользоваться другими функциями телефона. Чтобы отключить будильник, нажмите кнопку Подтверждение или кнопку Назад.

Настройка обратного отсчета таймера

- Чтобы настроить таймер, нажмите кнопку подтверждения.
- Выберите пункт меню «Задать время», чтобы задать часы, минуты и секунды обратного отсчета.
- Выберите пункт меню «Активировать», чтобы включить таймер.

Приостановка и отмена обратного отсчета

- Во время работы таймера нажмите кнопку подтверждения.
- Выберите пункт меню «Пауза», если нужно приостановить таймер, или пункт «Отмена», чтобы остановить таймер и обнулить его.
- Чтобы возобновить работу таймера после паузы, нажмите кнопку подтверждения и выберите пункт меню «Возобновить».

Заметки

Приложение служит для создания заметок.

Чтобы отредактировать, передать или удалить существующую заметку, выберите ее в списке заметок.

Секундомер

Секундомер - это приложение для измерения истекшего времени. При включенном секундомере можно пользоваться другими функциями телефона.

- Чтобы запустить секундомер, нажмите кнопку подтверждения и выберите в меню Запустить секундомер.
- Чтобы остановить секундомер, во время его работы нажмите кнопку подтверждения.
- Чтобы возобновить работу секундомера, нажмите кнопку подтверждения, чтобы открыть меню и выбрать возобновление секундомера.
- Чтобы перезапустить секундомер с нулевого значения, нажмите кнопку подтверждения и выберите в меню и выбрать Перезапустить секундомер.
- Чтобы сбросить счетчик и обнулить время, нажмите кнопку подтверждения и выберите в меню Обнулить секундомер.

Конвертер единиц

Приложение Конвертер единиц позволяет преобразовывать физические единицы.

Чтобы преобразовать единицы, задайте единицы ввода и единицы вывода, нужное числовое значение и выберите опцию «Конвертировать».

Диктофон

Приложение Диктофон позволяет создавать голосовые заметки и записывать речь.

- Чтобы сохранить голосовую запись, во время записи нажмите кнопку подтверждения.
- Чтобы приостановить запись, во время записи нажмите кнопку «Назад». Чтобы возобновить запись, нажмите кнопку подтверждения. Чтобы сохранить запись, во время паузы нажмите кнопку «Назад».
- Чтобы воспроизвести, переименовать, переслать или удалить запись, выберите ее в списке записей.

Погода

Приложение Погода показывает актуальную погоду там, где вы находитесь, а также прогноз погоды на ближайшие три дня.

Примечание: для выполнения этой функции требуется подключение к сети Интернет.

Погода в моём городе

Показывает погоду для текущего местоположения. Прогноз показывается на три дня вперёд.

- Почасовой прогноз - выберите нужный вам день для отображения почасового прогноза погоды на этот день. Включает в себя температуру, скорость ветра и влажность на каждый час.
- Подробности - более детальная информация о погоде выбранного дня. Например восход и закат солнца, индекс ультрафиолета, индекс качества воздуха.

Индекс ультрафиолета

Отображает интенсивность солнечного излучения. При высоком индексе рекомендуется солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты.

Индекс качества воздуха

Отображает уровень загрязнения воздуха в вашем местоположении. Чем ниже данный индекс, тем благоприятнее воздух на улице. Индекс всегда актуален и не может быть спрогнозирован на ближайшие дни.

Найти город

Чтобы найти город, выберите эту опцию в меню, что затем откроет поисковик. Можно найти любой город любой страны. Кроме того, найденный город можно добавить в Избранное.

Избранное

Сохранённые города можно найти здесь, а также удалить их из списка.

Барометр

Функция для измерения текущего атмосферного давления с помощью сенсора, встроенного в телефон BlindShell. Измеренное давление - это давление, которое было зафиксировано в вашем местоположении и с реальной высотой. Измеряется барометрическим сенсором смартфона. Давление над уровнем моря - это среднее атмосферное давление в отношении к уровню моря. Это атмосферное давление обычно фиксируется в погодных сводках. Рассчитывается с помощью измеренного давления и вашей высоты (не роста).

Настройки

Настраивайте параметры температуры, скорости ветра и атмосферного давления.

- Температура - можно переключаться между градусами Цельсия и Фаренгейта.
- Скорость ветра - доступные варианты: километры в час, метры в секунду, мили в час, узлы.
- Давление - миллибары, гектопаскали, миллиметры ртутного столба или дюймы ртутного столба.

Менеджер файлов

Менеджер файлов является приложением для просмотра файлов и папок и работы с ними в вашем телефоне. Имеется доступ как ко внутренней памяти, так и к SD-карте.

Просмотр файлов

В этом режиме можно просматривать данные внутренней памяти и SD-карты. Каждый элемент содержит информацию о том, папка это или файл. Через Менеджер файлов вы можете открыть файлы с поддерживаемым типом сразу в подходящем приложении. Как файлы, так и папки можно копировать и перемещать в другое место по вашему выбору. Папки можно также переименовывать и удалять. Все эти функции доступны в меню посредством выбора соответствующей папки или файла.

4.5 Копирование, перемещение и вставка файла или папки

Копирование и перемещение можно проводить с любым файлом или папкой. Чтобы скопировать или переместить файл или папку, откройте меню файла или папки и выберите Копировать или Переместить. После этого выбранный файл или папка сохранится в буфер обмена. Затем перейдите туда, куда вы бы хотели скопировать или переместить файл или папку и выберите Скопировать сюда или Переместить сюда в меню. Если выполняемым действием является перемещение, а не копирование, исходный файл или папка можно будет найти только на новом месте.

Создание новой папки или нового текстового документа

Новый текстовый документ или новая пустая папка могут быть созданы в текущей папке посредством выбора в меню опции Другие параметры.

Менеджер архивов

Менеджер архивов является частью Менеджера файлов и позволяет работать с такими файлами как ZIP-файлы. Содержимое архива можно извлечь в папку. Для этого откройте архив и выберите Открыть в Менеджере архивов. Также возможно создать новый архив из существующей папки или файла. Выберите нужный вам файл или папку и затем выберите Открыть в Менеджере архивов, или же выберите соответствующий пункт в меню Менеджера архивов.

Текстовый редактор

Менеджер файлов содержит простой текстовый редактор. Вы можете создавать и изменять простые текстовые документы в Текстовом редакторе. Чтобы открыть файл в Текстовом редакторе, найдите нужный вам файл, откройте его, а затем выберите Открыть в Текстовом редакторе.

Настройки

Менеджер файлов имеет свои настройки, которые влияют на принцип работы с файлами.

- Сортировка файлов и папок - задаёт порядок, по которому будут сортироваться папки и файлы (по имени, дате изменения, размеру). Сортировкой по умолчанию является сортировка по имени.
- Отображение расширения файла - определяет, показываются ли форматы файлов.

Важно: если Отображение расширения файла включено, формат файла можно впоследствии изменить. Имейте в виду, что это может вызвать проблемы при попытке открыть файл. По умолчанию расширения файлов не отображаются.

КНИГИ

Приложение Чтение книг

Приложение для чтения книг позволяет читать аудиокниги в аудиоформатах mp3, m4a и m4b, а также форматы EPUB, Daisy и книги в txt-файлах. Чтобы добавить книгу в приложение, загрузите книгу в приложение «Библиотека» или скопируйте файлы книги в каталог BlindShell/Books во внутренней памяти телефона или на SD-карте памяти. Программа чтения книг распознает папку или файл в этом каталоге как отдельную книгу.

- Чтобы прочитать книгу, выберите ее в списке «Книги» и выберите опцию «Читать с начала» или «Продолжить чтение».
- Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку «Назад».
- Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку подтверждения.
- Чтобы перейти к следующей / предыдущей главе или части аудиокниги, нажмите кнопку со стрелкой вниз / вверх.
- В книге -- текстовом файле для перехода к следующему / предыдущему сегменту нажмите кнопку «вниз» / «вверх».

Меню воспроизведения (Playback)

Чтобы открыть меню воспроизведения, нажмите кнопку подтверждения во время воспроизведения. В меню воспроизведения имеются следующие возможности:

- Перейти к месту в книге, обозначенному процентами от ее объема -- выберите и введите число процентов для перехода (число 0-99).
- Воспроизвести следующую главу -- проигрывает следующую главу / часть книги, если таковая имеется.
- Воспроизвести предыдущую главу -- проигрывает предыдущую главу / часть книги, если таковая имеется.
- Добавить закладку -- создает закладку для текущей позиции в книге. Введите название новой закладки или оставьте поле пустым (тогда вместо названия будет использоваться текущее время).

- Переходы по книге (только для аудиокниг) -- кнопка «Вниз / Вверх» выполняет переход вперед или назад на 10 секунд. Если эту кнопку не нажать повторно в течение 10 секунд, эти кнопки начнут работать как обычно.
- Скорость воспроизведения (только для аудиокниг) - изменяет скорость воспроизведения звука.
- Скорость голосового вывода (только для текстового файла) -- изменяет скорость речи.
- Язык речи (только для текстового файла) -- изменяет язык текста, который приложение для чтения преобразовывает в речь.

Определённые кнопки клавиатуры имеют некоторые функции для более удобного чтения:

- 4 - Воспроизводит предыдущую главу или часть книги, если она существует.
- 5 - Приостанавливает или продолжает чтение книги.
- 6 - Воспроизводит следующую главу или часть книги, если она существует.
- 7 - Снижает скорость воспроизведения или скорость голосового вывода.
- 8 - Задаёт скорости воспроизведения или скорости голосового вывода значение по умолчанию.
- 9 - Увеличивает скорость воспроизведения или скорость голосового вывода.
- 0 - Добавляет закладку.

Медиа

Камера

Приложение Камера позволяет делать снимки с помощью встроенной камеры телефона.

- Если вы периодически слышите звук щелчка, у вас открыто приложение Камера и можно сделать снимок.
- Чтобы сделать снимок, наведите камеру на предмет съемки и нажмите кнопку подтверждения.

- Звук срабатывания затвора означает, что снимок сделан. Затем выберите опцию: сохранить или просмотреть изображение.
- При сохранении изображения вам будет предложено ввести краткое описание. Это описание поможет вам идентифицировать изображение в списках Галереи.

FM-радио

Приложение FM-радио позволяет прослушивать FM-радиостанции. Для использования FM-радио необходимо подключить наушники, потому что они также служат в качестве антенны.

- Для воспроизведения радиостанции выберите пункт меню «Воспроизвести радио».
- Чтобы автоматически настроиться на следующую / предыдущую радиостанцию, нажмите кнопку со стрелкой «вниз / вверх».
- Чтобы добавить радиостанцию в «Избранное», нажмите кнопку подтверждения во время воспроизведения и выберите «Сохранить в избранное». Выполните аналогичные действия, если вам нужно удалить станцию из избранного.
- Чтобы воспроизвести звук через громкоговоритель, нажмите кнопку подтверждения во время воспроизведения и выберите «Воспроизвести через громкоговоритель». Выполните аналогичные действия, чтобы отключить громкоговоритель.
- Для точной настройки частоты нажмите кнопку подтверждения во время воспроизведения и выберите «Ручная настройка». Кнопки «Вниз» и «Вверх» теперь изменяют частоту с шагом 0,1 МГц. Выполните аналогичные действия, чтобы вернуться к автоматической настройке.
- Чтобы ввести конкретную частоту, нажмите кнопку подтверждения во время воспроизведения и выберите «Ввести частоту».

Изображения

Приложение «Изображения» позволяет просматривать фото, снятые в приложении «Камера» или сохраненные в телефоне.

- Для просмотра фото, снятых камерой, выберите пункт меню «Изображения с камеры».
- Чтобы просмотреть скопированные или загруженные на телефон изображения, выберите пункт меню «Другие изображения».
- При просмотре изображений воспроизводится их голосовое описание.
- Чтобы увеличить масштаб изображения, при просмотре изображений нажмите кнопку подтверждения и выберите «Увеличить». Для уменьшения выполните те же действия. Увеличить масштаб также можно нажатием кнопки с решеткой, уменьшить -- кнопкой со звездочкой.
- Чтобы просмотреть информацию об изображении, изменить его описание или удалить изображение, во время просмотра нажмите кнопку подтверждения и выберите соответствующий пункт меню.

Поделиться изображением

Чтобы поделиться изображением, нажмите кнопку подтверждения во время просмотра и выберите пункт меню «Поделиться изображением». Откроется меню со следующими опциями:

- Отправить изображение по электронной почте -- открывает новое электронное письмо с изображением, добавленным в качестве вложения.
- Поделиться изображением с помощью текстового сообщения -- изображение будет зашифровано и загружено на серверы компании BlindShell. Получатель получит текстовое сообщение со ссылкой на это изображение. Для этой функции требуется подключение к сети Интернет.

Расходы и конфиденциальность:

- Для снижения расходов при выполнении этой операции мы не используем MMS. Ваш оператор мобильной связи будет взимать стандартную плату за SMS-сообщение (а также за передачу данных, если вы будете использовать мобильный трафик).
- Все изображения, отправленные с помощью этой функции, зашифрованы сквозным шифрованием с использованием безопасного шифра (AES). Ключ дешифрования содержится в текстовом сообщении и отправляется только вашему адресату и никуда больше. Хотя зашифрованные данные изображений хранятся на наших серверах, никто (включая нас) не сможет их прочитать.

чая саму компанию BlindShell) не вправе просматривать содержимое общих изображений без ключа.

- Мы храним зашифрованные данные изображений не менее 14 дней после их загрузки.

Интернет-радио

Приложение Интернет-радио позволяет слушать Интернет-радиостанции со всего мира.

- Для воспроизведения радиостанции выберите станцию из списка.
- Чтобы добавить радиостанцию в Избранное, нажмите кнопку подтверждения во время воспроизведения и выберите опцию Сохранить в избранное. Выполните аналогичные действия, чтобы удалить станцию из списка Избранного.

Примечание: для выполнения этой функции требуется подключение к сети Интернет.

Плеер

Проигрыватель плеер воспроизводит аудиофайлы, хранящиеся во внутренней памяти телефона или на карте памяти SD. Поместите аудиофайлы в папку «Музыка» на телефоне или на карте памяти, чтобы отобразить их в папке плеера.

- Чтобы воспроизвести аудиофайл, выберите файл из списка.
- Чтобы воспроизвести следующий / предыдущий аудиофайл, нажмите кнопку «вниз / вверх».
- Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку «Назад».
- Чтобы вернуться к списку песен, во время паузы нажмите кнопку «Назад».
- Чтобы перемотать дорожку вперед, во время воспроизведения удерживайте кнопку «вниз».
- Чтобы перемотать дорожку назад, во время воспроизведения удерживайте кнопку «вверх».

- Чтобы добавить аудиофайл в Избранное, во время воспроизведения нажмите кнопку подтверждения и выберите опцию «Сохранить в Избранное». Выполните аналогичные действия, чтобы удалить файл из Избранного.
- Чтобы удалить аудиофайл, нажмите кнопку подтверждения во время воспроизведения и выберите «Удалить песню».

YouTube

Приложение YouTube позволяет проигрывать доступный бесплатно аудио-визуальный контент, размещенный на сайте YouTube.

Важно:

- Все видео на YouTube размещаются независимыми авторами. Компания BlindShell никак не связана с платформой YouTube и с создателями контента и поэтому не несет ответственности за публикации на YouTube.
- Мы заходим на YouTube в анонимном режиме. Компания BlindShell не требует и не поддерживает выполнение входа в систему. Контент YouTube Premium или контент с ограничениями по возрасту остается недоступным.
- Списки избранных вами видеозаписей, истории и каналов, хранящиеся в вашем аккаунте BlindShell, не синхронизируются с другими устройствами и с учетной записью в YouTube.
- В некоторых видео или прямых трансляциях могут использоваться несовместимые форматы видео, которые невозможно будет воспроизвести на вашем телефоне.

Воспроизведение видео

- Чтобы найти видео или каналы, выберите пункт меню «Поиск».
- Чтобы воспроизвести недавно просмотренные видео, выберите пункт меню «История».
- Чтобы просмотреть выбранные ранее видео, выберите пункт меню «Избранное».
- Чтобы просмотреть недавно размещенные видео по разным категориям, выберите пункт меню «Категории».

- Чтобы открыть параметры видео, выберите видео из списка.
- Чтобы воспроизвести видео, выберите в параметрах видео «Воспроизвести с начала» или «Возобновить воспроизведение».

Настройки

Видео режим -- задает ориентацию видеоизображения. В телефоне по умолчанию используется вертикальная ориентация, а видео располагается по центру экрана. Горизонтальное изображение поворачивает видеоизображение на 90 градусов по часовой стрелке, что делает его полноэкранным. Имеется возможность звуковой командой отключить загрузку данных видеоизображения, чтобы уменьшить объем трафика.

Видео плеер

Видео плеер позволяет воспроизводить видеофайлы, хранящиеся во внутренней памяти телефона или на карте памяти SD. Поместите видеофайлы в папку «Фильмы» телефона или на карту памяти, чтобы они отображались в видеоплеере. Чтобы классифицировать видеофайлы, вы можете создать для них папки (например, «Семейное видео» или «Музыкальное видео»).

Воспроизведение видео

- Выберите пункт меню «Все видео», чтобы отобразить все видео.
- Выберите пункт меню «Альбомы», чтобы просмотреть все папки с видеофайлами, а затем выберите конкретный альбом, чтобы просмотреть видеофайлы из этого альбома.
- Выберите пункт меню «Избранное», чтобы просмотреть список любимых видео.
- Чтобы воспроизвести видео, выберите его из списка видео.
- Во время воспроизведения видео нажмите кнопку подтверждения, чтобы открыть контекстное меню для текущего воспроизводимого видео.

Настройки

Видеорежим - задает ориентацию видеоизображения. Портретное изображение является ориентацией телефона по умолчанию, видео располагает-

ся по центру экрана. Горизонтальное изображение поворачивает видеоизображение на 90 градусов по часовой стрелке и делает его полноэкранным. Только опция звука воспроизводит только звук видеофайлов.

Онлайн

Интернет браузер

Интернет-браузер позволяет просматривать веб-страницы.

Меню Интернет-браузера

- Чтобы начать работу в Интернете, выберите пункт меню «Ввести URL» или «Поиск».
- Чтобы вернуться в меню во время просмотра, нажмите кнопку «Назад».
- Чтобы вернуться на ранее открытую веб-страницу, выберите пункт меню «Обзор страницы».
- Чтобы перезагрузить страницу, в режиме просмотра вернитесь назад или перейдите вперед и выберите пункт меню «Навигация».
- Чтобы добавить страницу в закладки, любимое приложение или домашнюю страницу, выберите Действия на странице.

Навигация

- Для навигации по элементам страницы нажимайте кнопку «вниз» или «вверх».
- Чтобы выбрать элемент, нажмите кнопку подтверждения.

Чтобы сделать просмотр более эффективным, можно использовать следующие кнопки цифровой клавиатуры:

- 1 - Перейти к навигации по элементам по умолчанию.
- 2 - Перейти к навигации по заголовкам.
- 3 - Перейти к навигации с помощью элементов управления.
- 4 - Перейти к навигации по ссылкам.

- 5 - Перейти к навигации по словам.
- 6 - Перейти к навигации по ориентирам ARIA.
- 7 - Перейти к началу страницы.
- 8 - Включение / выключение автоматического перемещения по элементам.
- 9 - Перейти в конец страницы.
- * - Вернуться к просмотру.
- 0 - Озвучить заголовок текущей страницы и режим навигации.
- # - Открывает контекстное меню, содержащее быстрые действия и помощь.

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) метки ускоряют навигацию и семантически обозначают предназначение определённых разделов на страницах, таких как навигационные разделы, баннеры, поисковики, формуляры и секции основного содержания.

Сетевая доступность зависит от особенностей доступности страницы, которую вы посещаете. Если страница имеет плохую или неправильную поддержку доступности, с этой страницей может быть трудно взаимодействовать.

Найти на странице

- Чтобы найти текст на текущей странице, откройте контекстное меню нажатием на кнопку #, а затем выберите опцию Найти на странице.
- Чтобы перемещаться по результатам поиска на странице, нажмите кнопку «вниз» или «вверх».
- Чтобы отменить поиск и перейти к элементам по умолчанию, нажмите кнопку с цифрой 1.

Настройки

- Настройки наушников - устанавливает, какие события будут озвучиваться при нажатии аудиоиконки (просмотр веб-страницы).
- Домашняя страница - определяет домашнюю страницу, а также необходимость её открытия при запуске приложения.

- Настройки конфиденциальности - настраиваете свой профиль конфиденциальности, включающий в себя взаимодействия с cookie-файлами и защиту от трекеров.
- Поисковая система - задает систему для поиска в Интернете.
- Показать наложение текста - показывает прозрачное наложение поверх страницы с крупным отображением текста выделенного элемента.
- Приватный режим - посещенные страницы не сохраняются в истории.
- Использовать это приложение для просмотра видеороликов YouTube - при выборе этого параметра видеоролики YouTube будут открываться в приложении BlindShell.
- Очистить файлы браузера - удаляет кеш и временные файлы браузера.

Связь

Электронная почта

Приложение Электронная почта является почтовым клиентом, который позволяет вам авторизовать и использовать несколько аккаунтов электронной почты. Вы можете без труда переключаться между всеми аккаунтами, которые вы авторизуете.

Авторизация в Электронной почте

Чтобы войти в свою почту, сначала понадобится ввести ваш электронный адрес. В зависимости от введённого адреса, приложение попытается автоматически определить необходимые данные для получения и отправки сообщений (серверы IMAP и SMTP, включая порты). В случае неудачи появится дополнительное меню, позволяющее вам вручную ввести данные SMTP и IMAP (сервер, порт и тип безопасности). Если информация успешно получена, вам будет достаточно ввести свой пароль и войти. Если у вас нет данных конфигурации SMTP и IMAP, их можно найти на официальном сайте провайдера вашей электронной почты. Некоторые провайдеры (например Gmail, Outlook и другие) требуют авторизации с использованием OAuth2 (OAuth2 является стандартом безопасности для авторизации, который предоставляет приложениям доступ к аккаунтам пользователей без

сохранения их паролей). В этом случае, после ввода вашего электронного адреса, вы будете перенаправлены в веб-браузер, где вам нужно будет завершить авторизацию на сайте провайдера. После этого браузер автоматически вернёт вас в Электронную почту. Вы можете добавить другой аккаунт, перейдя в Настройки и выбрав там Список аккаунтов.

Мы также подготовили более детальные руководства для некоторых доменов в секции "Полезные советы" на нашем сайте.

Работа с Электронной почтой

Просмотр писем

Если в BlindShell авторизовано сразу несколько аккаунтов, вы должны выбрать тот, с которым хотите работать после запуска приложения. После этого будут загружены все папки этого аккаунта, и вы сможете просматривать письма, хранящиеся там. Когда вы откроете какое-то конкретное письмо, вы можете прочитать его содержание вручную или с помощью кнопки 8, запустив таким образом автоматическое чтение. Через меню также можно ответить на письмо, ответить всем получателям (т.е. участникам диалога), переслать письмо, открыть прикреплённые файлы (если они есть), открыть письмо в браузере (пригодится для тех случаев, когда письмо неправильно загрузилось или отображается пустым), использовать информацию из текста, поделиться письмом, добавить адресата в список контактов или удалить письмо.

Новое письмо

После открытия аккаунта электронной почты, первой опцией будет "Новый e-mail". Здесь нужно выбрать одного или нескольких получателей, ввести тему и добавить текст или прикрепить файл. Прикреплённые файлы могут быть картинкой, аудиописью или любым другим файлом, сохранённым на вашем телефоне.

Настройки

Список аккаунтов

В этой секции можно управлять уже существующими аккаунтами и добавлять новые. С каждым аккаунтом можно сделать следующее:

- Изменить конфигурацию (т.е. SMTP и IMAP сервера, порты, безопасность)
- Настроить имя отправителя
- Определить, сохранять ли копии отправленных писем в папке "Отправленные" (это можно отключить, если провайдер вашей почты автоматически сохраняет отправленные сообщения, чтобы избежать дубликатов)
- Удалить аккаунт с вашего телефона

Фоновая проверка новых писем

С этой опцией можно включить автоматическую проверку входящих сообщений и настроить её частоту. Если вы поставите регулярный интервал, то каждый раз при получении нового письма вы также будете получать соответствующее уведомление.

Тандем

Приложение Тандем обеспечивает общение с другими пользователями с помощью чата, звонков, видеозвонков и удалённого управления. Любое общение надёжно зашифровано. Вы можете общаться с другими пользователями BlindShell так же как и с теми, кто использует смартфоны на базе Android или iOS. Просто отправьте им приглашение, и они смогут скачать себе приложение Тандем.

Добавление нового абонента

Чтобы начать общение, вам понадобится добавить нового абонента. Это можно сделать двумя способами:

Принятие приглашения:

- Примите приглашение от другого пользователя посредством SMS.
- Откройте приглашение из полученного SMS (для этого в меню SMS выберите "Использовать информацию из текста", затем "URL", а дальше "Открыть в приложении Тандем") или же через уведомление, которое появляется после получения приглашения.

Отправка приглашения:

Создайте приглашение и отправьте его с помощью SMS на номер телефона или одному из ваших контактов. Как создать приглашение:

- Откройте главное меню и выберите Добавить нового абонента.
- Выберите один из контактов или введите номер телефона.
- SMS с приглашением будет отправлено соответствующему получателю.

После отправки приглашения вам понадобится подождать до тех пор пока ваш контакт не примет его. После этого вы и ваш контакт сможете начать пользоваться функциями общения в Тандеме на полную.

Список абонентов

Этот список содержит всех абонентов, связь с которыми была налажена посредством принятия или отправки приглашений. Абонент может находиться в одном из трёх состояний:

- Ожидание принятия приглашения: приглашение было отправлено, но адресат его ещё не принял. Пока что с ним нельзя общаться.
- Активный: приглашение уже принято и теперь можно общаться с этим абонентом: Начните чат. Сделайте звонок или видеозвонок. Запустите удалённое управление.
- Контакт был отсоединен: так бывает, когда абонент прекращает связь. Вы уже не можете посыпать ему сообщения или как-либо общаться. Можно лишь просмотреть историю чата или удалить абонента.

Чат

В секции Чат можно отправлять и принимать текстовые и голосовые сообщения. Для того, чтобы начать чат:

- Выберите абонента из списка.
- Выберите опцию Чат.
- В появившемся меню выберите Новое сообщение.

Звонки

Для осуществления обычного звонка или видеозвонка используйте соответствующие функции. Как начать звонок:

- Выберите абонента из списка.
- Выберите Звонок или Видеозвонок.
- Подождите, пока ваш абонент не примет звонок.

Во время звонка вы можете изменять следующие настройки (для этого нажмите на кнопку подтверждения):

- Переключайтесь между наушниками и динамиком.
- Включайте и выключайте камеру.
- Выключайте и включайте микрофон.

Удалённое управление

Функция удалённого управления позволяет другому пользователю удалённо управлять вашим телефоном, или наоборот. Данная функция особенно полезна, если вам нужна помощь с настройкой телефона или какой-то конкретной функцией. При запуске удалённого управления ваш телефон будет под контролем другого пользователя. Как начать данную процедуру:

- Выберите абонента из вашего списка абонентов.
- Выберите вариант Удалённое управление.
- Подождите, пока ваш абонент не примет запрос.
- Этот абонент теперь может управлять вашим телефоном издалека.

Чтобы прекратить удалённое управление, нажмите на кнопку отмены и подтвердите остановку.

Управление абонентами

В этой секции можно делать следующее:

- Переименовать: меняет имя, которое будет иметь этот абонент в вашем Тандеме.
- Удалить: удаляет все данные, ассоциируемые с этим абонентом, включая историю сообщений.
- Повторно отправить приглашение: доступно только если абонент ещё не принял ваше приглашение.

Настройки

В разделе Настройки вы можете удалить все данные, хранящиеся в приложении Тандем.

Установка и управление приложениями

Здесь вы можете найти и установить различные новые приложения на ваш телефон, просмотреть список уже установленных приложений, управлять ими или удалять их. Здесь также можно найти настройки обновлений приложений.

Каталог приложений BlindShell

Каталог приложений BlindShell содержит приложения, который были разработаны командой BlindShell специально для телефонов BlindShell с соответствующими параметрами. Здесь можно найти рекомендуемые пакеты приложений, поиск конкретных пакетов приложений, список недавно добавленных в каталог приложений, а также просмотреть все-все приложения, отсортированные по категориям.

Дополнительные приложения

В Дополнительных приложениях вы найдёте приложения, разработанные другими компаниями, непричастными к BlindShell. Такие приложения не проверяются и не поддерживаются командой BlindShell, поэтому BlindShell не несёт ответственность за какие-либо неполадки, связанные с использованием этих приложений. Устанавливайте на свой риск. Популярные дополнительные приложения находятся в соответствующем разделе меню, а другие можно найти и скачать с помощью функции Найти дополнительное приложение. Загруженные приложения будут сохранены в специальной категории Дополнительные приложения.

Установленные пакеты приложений

В установленных пакетах приложений вы можете найти приложения, скачанные через Каталог приложений BlindShell или Дополнительные приложения. Здесь также можно их запускать, изучить информацию о них, просмотреть историю изменений, а также найти Расширенные настройки, где можно удалить временные данные или данные всего приложения.

- Удалить временные данные: Эта опция очищает внутренние данные, сохранённые приложением, за исключением пользовательских данных. Это полезно в тех случаях, когда приложение странно себя ведёт.
- Удалить данные приложения: Эта опция удаляет все данные приложения, возвращая его в его первоначальное состояние, словно сразу после завершения свежей установки.

Важно: Предустановленные приложения нельзя удалить, но можно отключить в Расширенных настройках пакета приложений. Когда приложение отключено, оно не будет отображаться в Приложениях телефона.

Обновление

Здесь вы найдёте доступные обновления для установленных приложений, возможность обновить все установленные приложения сразу (там, где это возможно), а также просмотреть историю недавно обновлённых приложений.

Настройки

Автоматические обновления можно включить здесь. Вы можете позволить проводить автоматически обновления только через Wi-Fi или через Wi-Fi и сотовую связь. Вы также можете отключить автоматические обновления - в этом случае какие-либо обновления приложений придётся проводить вручную в разделе Обновление. Уведомления об обновлениях приложений можно включить или отключить здесь. Также можно настроить уведомления о новинках в Каталоге BlindShell.

4.6 Настройки

Звуки

Профили

Активный профиль

Раздел меню Активный профиль позволяет настроить звуковой профиль, используемый при входящих звонках, сообщениях и других уведомлениях. Чтобы быстро добраться до этих настроек, нажмите и подержите кнопку с решёткой.

Доступны следующие профили:

- Рингтон и вибрации.
- Только вибрация.
- Рингтон без вибраций.
- Бесшумный без вибраций.
- Авиарежим - подавляет технологии радиочастотных передач сигналов телефона (Bluetooth, Wi-Fi и телефонные звонки).

Ночной режим

Ночной режим позволяет настроить ночной и дневной профили, которые переключаются в указанное время.

- Включите Ночной режим нажатием на кнопку подтверждения.
- Чтобы задать начальное и конечное время для Ночного режима, выберите Время начала или Время конца соответственно.
- Чтобы выбрать ночной профиль, выберите Ночной профиль.
- Чтобы выбрать дневной профиль, выберите Дневной профиль.
- Вы можете вручную переключать активный профиль, используя раздел Активный профиль или удержанием кнопки Решётка, находясь при этом на главном экране.

Громкость

Пункт меню «Громкость» позволяет настроить уровень громкости входящих вызовов, уведомлений, сигналов будильника и звуковых сигналов телефона.

Мелодии

Пункт меню «Мелодии» позволяет задавать мелодии для входящих звонков, уведомлений и сигналов будильника. Чтобы задать собственную мелодию, скопируйте звуковой файл во внутреннюю память телефона. Для мелодий звонка используйте папку «Рингтоны», для уведомлений - папку «Уведомления», а для будильника - папку «Будильник».

Голосовой вывод

Раздел Голосовой вывод отвечает за настройку голосового вывода телефона. Можно задавать или менять следующие параметры:

- Скорость речи.
- Вариант голоса (только для поддерживаемых языков).
- Распознавание языка - если эта настройка включена, голосовой вывод будет в распознанном языке. Только для поддерживаемых языков.
- Заглушение голосового вывода - при включении этой настройки весь голосовой вывод будет отключён.

Обратная связь

Меню обратной связи предоставляет дополнительные настройки звукового отклика и вибраций. Такая обратная связь дополняет голосовой вывод во время использования телефона.

- Звук и вибрация
- Только звук
- Только вибрация
- Ни звука, ни вибрации

Оповещения

- Оповещение о входящем звонке - если эта настройка включена, имя звонящего будет автоматически анонсировано при входящем звонке. В обратном случае, чтобы услышать имя звонящего, нажмите на правую кнопку действия.
- Оповещение о заблокированной клавиатуре - если эта настройка включена, телефон будет оповещать о том, что заблокирован, если любая клавиша нажата несколько раз.
- Индикация позиции в меню - с этой настройкой голосовой вывод будет дополняться информацией о текущей позиции в меню или списке, а также количестве элементов в этом меню или списке (например, "два из пяти").
- Оповещение об уровне заряда на главном экране.
- Оповещать о низком заряде аккумулятора.
- Оповещать при полной зарядке аккумулятора.

Напоминание об уведомлении

Пункт меню «Напоминание об уведомлении» позволяет настроить напоминание о пропущенном уведомлении. При появлении любого нового пропущенного уведомления телефон издает мягкий звуковой сигнал каждые

пять минут. Этот периодический звуковой сигнал пропадает, когда проверяется новое пропущенное событие.

Автоматическое включение громкоговорителя

Пункт меню «Автоматическая громкая связь» позволяет включить или выключить автоматическую громкую связь во время телефонного разговора. При включении такого режима, когда телефон отодвигается от уха во время телефонного разговора голосовой вывод автоматически переключается на громкоговоритель.

Экран главного экрана

Здесь можно включить или выключить звук приветствия на главном экране.

Клавиатура

Блокировка клавиатуры

Пункт меню Блокировка клавиатуры позволяет настроить блокировку клавиатуры. Блокировка клавиатуры предназначена для предотвращения нежелательного нажатия клавиш телефона. Доступны следующие варианты:

- Ручная блокировка клавиатуры - клавиатуру можно заблокировать только вручную, долгим нажатием клавиши звездочки. Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите и удерживайте клавишу со звездочкой.
- Автоматическая или ручная блокировка клавиатуры - клавиатура блокируется автоматически по истечении времени ожидания экрана или вручную, при длительном нажатии клавиши звездочки.
- Нет блокировки клавиатуры - блокировка клавиатуры отключена.

Совет: Для информации о текущем время, когда клавиатура заблокирована, нажмите кнопку подтверждения. При этом клавиатура останется заблокированной.

Чтение при удалении символов

Пункт меню «Чтение при удалении символов» позволяет настроить, что должно озвучиваться при удалении символов из текстового поля ввода. Доступны следующие варианты:

- Озвучить последний символ, оставшийся после удаления.
- Озвучить удаленный знак.

Повтор во время написания символов

Пункт меню «Повторение при вводе символов» позволяет настроить повтор написанного текста при его вводе. Доступны следующие варианты:

- Повтор слова после того, как вы вставите пробел.
- Повтор всего текста после вставки пробела.
- Без повторов.

Информация о заглавных буквах

Пункт меню «Информация о заглавных буквах» позволяет настроить отображение заглавных букв при вводе текста. Доступны следующие варианты:

- Устный сигнал - произносите слово «заглавная».
- Сигнал повышенной высоты - изменяет высоту голоса при наборе заглавных букв.
- Без сигналов - информация о заглавных буквах отключена.

Чтение символов во время записи

Пункт меню Чтение символов во время записи позволяет настроить, будут ли символы считываться во время записи. Доступны следующие варианты:

- Читать символы - объявляет все символы во время записи.
- Не читать буквы - объявляет другие символы, кроме букв.
- Не читать ни одного символа - чтение символов во время записи отключено.

Список смайликов

Изменить список смайликов - Смайлики можно удалять из списка или менять их расположение в нём. Добавить - Ищите и добавляйте смайлики в список. Удалить все - Это действие удалит все смайлики. Сброс до настроек по умолчанию - После данного сброса список смайликов будет в базовом состоянии.

Режим диктовки

Режим диктовки позволяет выбирать между сетевым распознаванием речи или распознаванием речи вне сети. Здесь есть следующие опции:

- Использовать сетевое распознавание речи при наличии подключения к интернету - по возможности использовать сетевое распознавание, в остальных случаях будет использоваться распознавание вне сети.
- Всегда использовать распознавание речи вне сети - сетевое распознавание будет отключено.

Важно: Данный раздел доступен только для тех языков, которые поддерживают распознавание речи вне сети. Поддерживаемые языки: русский, английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, голландский и португальский.

Внешняя раскладка клавиатуры

Пункт меню «Внешняя раскладка клавиатуры» позволяет указать, какая внешняя раскладка клавиатуры используется.

Примечание. Этот пункт меню доступен только при подключении внешней клавиатуры.

Дисплей

Настройки яркости

Здесь можно менять уровень яркости дисплея. Чем выше уровень яркости, тем ярче и светлее будет экран, но это приведёт к более быстрому расходу

заряда. Полностью тусклый экран приводит к фактическому отключению дисплея - это снижает расход заряда и также помогает с конфиденциальностью.

Отключение дисплея

Пункт меню «Отключение дисплея» позволяет задать период бездействия системы. По истечении этого периода телефон переходит в спящий режим для экономии заряда аккумулятора. Для вывода телефона из спящего режима нажмите любую клавишу. Если включена автоматическая блокировка клавиатуры, клавиатура телефона также будет заблокирована. Тогда нажмите и удерживайте кнопку со звездочкой, чтобы разблокировать клавиатуру.

Цветовая схема

В этом разделе можно выбрать одну из доступных цветовых схем для интерфейса телефона. Первый цвет определяет цвет текста, второй цвет отвечает за фон. Выбирайте из следующих вариантов:

- Белый на чёрном.
- Чёрный на белом.
- Белый на синем.
- Чёрный на жёлтом.
- Жёлтый на чёрном.
- Синий на белом.
- Жёлтый на синем.
- Синий на жёлтом.
- Красный на чёрном.
- Чёрный на красном.
- Серый на чёрном.
- Чёрный на сером.

Стиль главного меню

Пункт «Стиль главного меню» позволяет менять вид главного меню. Доступны следующие опции:

- Пиктограммы и текст.
- Только текст.
- Только пиктограммы.

Размер текста

Пункт меню Размер текста позволяет изменить размер шрифта, используемого на телефоне. Доступны следующие варианты:

- Обычный размер текста.
- Огромный размер текста - эта опция может затруднить перенос слов, и тогда одно слово может занимать две строки.

Индикатор уведомлений

Пункт меню «Светодиодный индикатор уведомлений» позволяет указать, следует ли использовать светодиодный индикатор уведомлений на передней панели телефона для индикации уведомлений. Цвета светодиодов различают разные типы уведомлений:

- Пропущенные вызовы обозначаются красным светом.
- Пропущенные SMS-сообщения обозначаются синим светом.
- Другие пропущенные события обозначаются зеленым светом.

Сети

WiFi

Пункт меню WiFi позволяет подключиться к сетям Wi-Fi.

- Чтобы включить соединение WiFi, выберите пункт меню «Включить WiFi».
- Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, выберите сеть Wi-Fi в списке «Сети», а затем выберите «Подключиться к сети». Если сеть Wi-Fi защищена паролем, введите его.
- Чтобы подключиться к скрытой сети Wi-Fi, выберите пункт меню «Подключиться к скрытой сети». Затем введите SSID (имя) и пароль.

Точка доступа Wi-Fi

Точка доступа Wi-Fi позволяет делиться сотовой связью по Wi-Fi.

- Чтобы включить точку доступа Wi-Fi выберите Включить в настройках Точки доступа Wi-Fi.
- Активация точки доступа Wi-Fi отключит вас от текущей сети Wi-Fi
- Чтобы выключить точку доступа Wi-Fi, выберите Отключить в настройках Точки доступа Wi-Fi
- Чтобы изменить параметры авторизации для сети, предоставляемой точкой доступа Wi-Fi, перейдите в Настройки.

Важно: данный раздел доступен только при наличии SIM-карты в телефоне.

WiFi-соединение через текстовый файл

Подключение к Wi-Fi можно установить с помощью текстового файла, хранящегося во внутренней памяти телефона.

- Скопируйте текстовый файл с именем wifi.txt в корневую папку внутренней памяти телефона.
- Напишите название сети Wi-Fi в первой строке файла.
- Напишите сетевой пароль во второй строке файла.
- Пароль из файла будет автоматически использоваться при подключении к указанной сети.

Bluetooth-соединение

Пункт меню Bluetooth позволяет подключать устройства Bluetooth и управлять ими.

Как подключить новое устройство

- Включите режим сопряжения на устройстве Bluetooth. Некоторые устройства по умолчанию находятся в режиме сопряжения по умолчанию при

включении и при отсутствии сигнала. На других устройствах есть специальная клавиша или комбинация клавиш, которая запускает режим сопряжения. Это зависит от устройства и описано в его руководстве.

- Включите Bluetooth и выберите опцию Поиск устройств. Сканирование может занять до получаса, после чего будут перечислены ближайшие к вам устройства.
- Чтобы выполнить сопряжение устройства, выберите устройство из списка. Сопряжение может занять несколько секунд.
- Для некоторых устройств может потребоваться ввод проверочного кода. В этом случае введите код, предоставленный вашим телефоном BlindShell, для внешнего устройства с соединением Bluetooth.
- Чтобы разорвать соединение с устройством, выберите устройство в списке «Сопряженные устройства» и выберите «Отсоединить устройство».

Подключение и отключение устройства

Новое сопряженное устройство обычно подключается автоматически. Чтобы подключить (или отключить) устройство вручную, выберите устройство в списке «Сопряженные устройства» и выберите «Подключить устройство» (или «Отключить устройство»).

Внимание:

- Прежде чем подключить сопряженное устройство, вам потребуется включить его с помощью переключателя на устройстве. Некоторые устройства могут выключаться после определенного периода бездействия.
- На рынке имеется огромное количество устройств Bluetooth. BlindShell не может гарантировать совместимость со всеми доступными устройствами. Ваш поставщик продукции BlindShell может дать вам совет или предложить одобренную модель.
- Вследствие возможной интерференции радиочастот и протокола Bluetooth, невозможно гарантировать, что ваше устройство будет обнаружено в ходе поиска. Если устройство отсутствует в списке или не может быть сопряжено, убедитесь, что оно находится в режиме сопряжения, а затем повторите процедуру. Если эта проблема не исчезнет, убедитесь, что

в вашем окружении нет сильного источника помех, например, другого устройства Bluetooth, маршрутизатора Wi-Fi или других радиоустройств.

Мобильная сеть

Мобильные данные

Здесь можно управлять мобильным интернетом. Устройство всегда использует лучший из доступных вариантов соединения на данный момент. Для информации об используемом типе связи загляните в информацию о состоянии телефона (нажмите левую кнопку действия).

- Переключатель мобильных данных позволяет включать и выключать мобильный интернет.
- Настройки APN позволяют настраивать точки доступа сотовой связи.
- Использование мобильных данных - здесь можно найти детальную информацию о мобильном трафике.

Важно: Этот раздел доступен только при наличии SIM-карты в телефоне.

PIN-код

Здесь можно включить, отключить или поменять свой PIN-код. Если PIN-код включён, он будет всегда запрашиваться при включении телефона.

Важно: Если вы введёте неправильный PIN-код три раза подряд, ваша SIM-карта будет временно заблокирована и понадобится ввести PUK-код. Если же вы неправильно введёте PUK-код десять раз подряд, ваша SIM-карта будет заблокирована навсегда.

Важно: Это меню доступно только если в телефоне есть SIM-карта.

Переадресация звонков

Здесь можно выбрать, в каких случаях вы хотите перенаправлять входящий звонок на другую SIM-карту. Переадресация на другой номер может пригодиться для тех случаев, когда вы заняты или когда звонок остаётся неотвеченным.

Расширенные настройки звонков

В расширенных настройках звонков можно настраивать разные вещи. Для каждой SIM-карты в телефоне тут можно настроить приём голосовых сообщений или звонки в режиме ожидания.

Проверка подключения

Проверка подключения проводит небольшой тест на подключение к интернету. Его результат сообщит о качестве подключения к интернету и доступности сервера BlindShell.

SIM-карты

Пункт меню SIM-карты позволяет управлять приоритетной SIM-картой для исходящих вызовов, сообщений или для передачи данных.

Примечание: этот пункт меню доступен только если в телефоне установлены две SIM-карты.

Любимые приложения

Любимые приложения - это список приложений, которыми вы предпочитаете часто пользоваться. Это меню можно быстро открыть с помощью боковой кнопки. Чтобы добавить какое-нибудь приложение в список любимых, выберите Добавить любимое приложение. Чтобы убрать приложение из этого же списка или чтобы изменить позицию приложения в списке, выберите приложение нажатием на кнопку подтверждения.

Совет: Чтобы переключаться между приложениями, используйте боковую кнопку. Например, если Электронная почта и какое-нибудь другое приложение уже добавлены в список любимых приложений, вы можете быстро переключиться с Электронной почты на то другое приложение, а затем вернуться обратно с помощью кнопки отмены.

Экранное чтение

Оповещение о списке - Данное оповещение сообщает о порядке объектов друг под другом в Дополнительных приложениях, например вот так: 1 из 3, 2 из 3, 3 из 3.

Оповещение о таблице - Данное оповещение сообщает о столбцах и строках определённых объектов в Дополнительных приложениях, например о фотографиях в альбоме.

Голосовая помощница Луна

Здесь можно поменять настройки Луны, голосовой помощницы Луна с возможностями ИИ - если этот параметр включён, Луна будет использовать искусственный интеллект для предоставления расширенных возможностей взаимодействия с телефоном и приложениями, сможет отвечать на несложные вопросы и искать для вас нужную вам информацию в интернет-браузере. Чтобы включить это, вас попросят согласиться с условиями и положениями.

Форматировать SD-карту

- Форматирование SD-карты означает подготовка её к использованию посредством удаления всех данных на ней и установке новой системы файлов. Этот процесс позволяет заносить на карту новые файлы.
- Перед форматированием убедитесь, что уже скопировали все важные для вас файлы на какое-либо другое устройство, потому что форматирование удалит абсолютно всё, что было на карте.

Для чего может пригодиться отформатировать SD-карту:

- Чтобы удалить все данные: Форматирование стирает все данные, которые были на SD-карте.
- Чтобы исправить неполадки: Если ваша SD-карта обзавелась неполадками или странно себя ведёт, форматирование часто помогает вернуть её в строй.

Важно: Эти возможности доступны только при наличии SD-карты в телефоне.

Дата, время и часовой пояс

Пункт меню «Дата, время и часовой пояс» включает и выключает автоматическое отображение времени и даты, изменяет формат времени и часовой пояс.

- Чтобы включить автоматическое отображение времени и даты, выберите пункт меню «Время и дата». При включении время и дата автоматически устанавливаются по данным из сети. При этом в телефоне должна быть SIM-карта.
- Чтобы вручную установить время и дату, сначала отключите автоматическое отображение времени и даты.

Язык

Пункт меню «Язык» позволяет изменить язык телефона по умолчанию.

Системное обновление

Здесь можно обновить программное обеспечение телефона. Обновления включают в себя новые функции, улучшают старые и исправляют неполадки. Когда новое обновление становится доступно для скачивания, вы получите соответствующее уведомление.

Чтобы самостоятельно проверить доступные обновления, выберите Проверить обновления. Если обновление доступно, выберите Загрузить обновление, а затем Установить обновление. Для установки обновления понадобится подключение к интернету.

Важно:

- Процесс обновления занимает несколько минут. Вы можете следить за прогрессом обновления. Во время установки телефон будет говорить странным голосом робота. Это нормально.

- Не выключайте телефон и не предпринимайте никаких действий с ним во время установки обновления. Иначе вы можете повредить программное обеспечение телефона, что потребует отправки телефона в сервис.

Последняя опция - это Показать историю обновлений. Эта секция содержит информацию о версиях программного обеспечения и о том, что поменялось.

О телефоне

Пункт меню «О телефоне» предоставляет техническую информацию о телефоне, например, версию его программного обеспечения и объем памяти. Также дается доступ к меню Сервисы с возможностями восстановления заводских настроек и резервного копирования.

Версии программного обеспечения

Информация о версии системы, версии ROM или GIT находится здесь.

Сведения о сети

Информация о SIM-карте, IP-адресе Wi-Fi или MAC-адресе Bluetooth находятся здесь.

Меню Сервисы

Меню Сервисы - это функция, упрощающая определенные сервисные операции. Для сервисного меню телефон должен перезагрузиться в специальном режиме, отличном от обычной операционной системы. Сервисное меню не является частью системы BlindShell, поэтому прием звонков и другие стандартные функции телефона недоступны. Чтобы выйти из сервисного меню Сервисы, выберите пункт меню «Перезагрузить телефон».

Резервное копирование данных

Функция резервного копирования данных создаст файл, содержащий внутренние пользовательские данные. Эта функция не затрагивает данные, сохранённые на SD-карте памяти, если она присутствует.

- Чтобы выполнить резервное копирование, вставьте SD-карту памяти или USB-накопитель в телефон. Если используется и то, и другое, резервная копия будет сохранена на карте памяти.
- Выберите опцию Резервное копирование данных.
- Выберите один из следующих типов копирования: Полное резервное копирование сохранит пользовательские предпочтения в настройках телефона и приложениях, включая медиафайлы на внутренней памяти телефона. Полное резервное копирование без медиафайлов делает то же самое, но без участия медиафайлов на внутренней памяти телефона.
- Резервная копия будет создана с заметкой о времени и дате, а также форматом ".backup".

Восстановить данные

Данная функция позволяет восстановить пользовательские данные из уже созданной резервным копированием копии. Резервная копия должна находиться на SD-карте памяти или на USB-накопителе, вставленном в телефон.

Важно: Ваши данные будут перезаписаны при использовании этой функции.

Сброс на заводские настройки

Пункт меню «Сброс на заводские настройки» производит сброс всех данных телефона. Во время этой операции все пользовательские данные будут стерты, и телефон вернется в исходное состояние.

4.7 Руководство

Раздел с Руководством содержит этот документ, разделённый на множество секций.

Открыть руководство BlindShell - Здесь можно найти руководство в полной форме. После нажатия на кнопку подтверждения будут отображены различные функции, например Найти или Содержание.

- Просмотреть руководства к приложениям - Руководство к какому-нибудь конкретному приложению можно найти здесь.

- Глобальный поиск - Поиск по всем руководствам с помощью ключевых слов.

Резервное копирование данных телефона и приложений

Функция резервного копирования позволяет вам создавать резервные копии данных приложений и восстанавливать их. Резервные копии сохраняются на SD-карте, откуда их можно восстановить позднее. Их также можно перенести через SD-карту другого BlindShell Classic 3 для восстановления.

Создание копий

- Если функция резервного копирования включена, копии будут создаваться автоматически без участия пользователя примерно раз в день.
- Чтобы создать копию вручную, нужно сделать следующее:
 - Выберите вариант "Резервное копирование вручную".
 - Чтобы сделать копии всех приложений, выберите "Полное резервное копирование".
 - Чтобы сделать копию какого-нибудь конкретного приложения, выберите "Выбрать Приложение".

Список пакетов резервных копий

- Чтобы просмотреть или изменить пакеты резервных копий, выберите "Список пакетов резервных копий".
- После выбора определённого пакета можно сделать следующее:
 - Просмотреть индивидуальные копии в этом пакете, выбрав "Содержание".
 - Восстановить из всех копий в данном пакете, выбрав "Восстановить".
 - Просмотреть структуру хранилища и размеры копий в данном пакете, выбрав "Использование Хранилища".

Восстановление из копий

- Чтобы восстановить приложение из копии, нужно сделать следующее:
 - Выберите "Содержание".
 - Выберите нужный пакет.
 - Подтвердите выбор пакета и выберите "Восстановить из копии"
- Чтобы удалить копию приложения, сделайте следующее:
 - Выберите "Содержание".
 - Выберите нужный пакет.
 - Подтвердите выбор пакета и выберите "Удалить копию".

Перенос данных

Перенос данных - это одноразовое действие, разработанное для переноса пользовательских данных с BlindShell Classic 2 на новый BlindShell Classic 3. Этот процесс включает в себя создание резервных копий на BlindShell Classic 2, их перенос вместе со списком установленных приложений, а также восстановление данных на BlindShell Classic 3. Данные переносятся благодаря технологии Wi-Fi Direct.

В начале переноса данных вы можете выбрать, нужно ли перенести данные медиа-папок, хранящиеся во внутренней памяти телефона (например Музыка, Фильмы, Документы, Подкасты). Медиа-данные также можно перенести отдельно (например через компьютер с MTP или с помощью Менеджера Файлов для переноса файлов на SD-карту). Добавление медиафайлов в процесс переноса данных значительно увеличивает общий объём данных, что потребует больше доступного места на обоих устройствах, а время переноса тоже увеличится.

Важные примечания

- BlindShell Classic 3 должен быть подключён к интернету для успешного переноса данных. BlindShell Classic 2 может обойтись без интернет-подключения.
- Оба устройства должны быть заряжены хотя бы на 25% или быть подключенными к питанию для запуска переноса данных.

- Восстановление из резервных копий приложений с BlindShell Classic 2 заменит какие-либо данные этих приложений на BlindShell Classic 3.
- Для создания пакета переноса данных потребуется свободное место. Если вставлена SD-карта, она будет задействована для этого.
- Если у вас много приложений со множеством данных или при задействовании медиа-данных внутренней памяти, весь процесс может занять больше времени. В особых случаях перенос данных может длиться около часа.
- Данные приложений, превышающие по объёму 150 мегабайт, не будут включены в процесс переноса данных.
- Перенос данных использует технологию Wi-Fi Direct с пропускной способностью 5 гигагерц. Скорость передачи может отличаться в зависимости от помех сети и окружающих условий.
- Дополнительные приложения (за исключением Популярных приложений) не будут автоматически установлены на BlindShell Classic 3. Однако при условии, что дополнительное приложение поддерживает перенос данных, его данные будут включены в пакет переноса. Эти резервные копии можно будет восстановить вручную после переустановки соответствующего приложения на BlindShell Classic 3.

Как сделать Перенос данных

1. Положите телефоны BlindShell Classic 2 и BlindShell Classic 3 рядом друг с другом.
2. Что надо сделать на BlindShell Classic 3:
 - Подключите телефон к интернету (через Wi-Fi или сотовую связь SIM-карты). Рекомендуется подключение к Wi-Fi или безлимитная сотовая связь, поскольку загрузка приложений может превысить лимит обычных тарифов.
 - Запустите "Перенос данных из BlindShell Classic 2" в Настройках и подтвердите свой выбор.
3. Что надо сделать на BlindShell Classic 2:
 - Наберите *#123# с главного экрана и выберите "Перенос данных на BlindShell Classic 3".
 - Подтвердите свой выбор.

4. Наблюдайте за созданием пакета переноса данных на BlindShell Classic
2. Прогресс будет показываться для отдельных приложений.
5. Устройства автоматически подключатся друг к другу и перенос данных будет запущен.
6. Наблюдайте за переносом пакета данных с BlindShell Classic 2 на BlindShell Classic 3.
7. После завершения переноса данных будет воспроизведен звук успеха на BlindShell Classic 2.
8. Далее на BlindShell Classic 3:
 - Наблюдайте за извлечением пакета данных в хранилище телефона.
 - Наблюдайте за загрузкой и установкой приложений.
 - Наблюдайте за восстановлением данных приложений.
9. После завершения переноса данных BlindShell Classic 3 перезапустится и будет готов к использованию.

4.8 Выключение телефона

Пункт меню «Выключить телефон» выключит ваш телефон. Для этого потребуется подтверждение.

4.9 Пропущенные уведомления и информация о состоянии телефона

Для отображения информации о состоянии телефона, быстро нажмите на левую кнопку действия. Данная процедура всегда доступна во время использования телефона. Тут можно найти следующую информацию:

- Уведомления - выберите для отображения пропущенных уведомлений.
- Актуальные время и дата - выберите, чтобы открыть приложение Календарь.
- Состояние Wi-Fi - выберите, чтобы открыть настройки Wi-Fi.
- Состояние Bluetooth - выберите, чтобы открыть настройки Bluetooth.

- Состояние сети - выберите, чтобы включить или отключить мобильные данные.
- Состояние аккумулятора.

4.10 Быстрое меню

Нажмите и удерживайте левую кнопку действия, чтобы вызвать быстрое меню, где можно с лёгкостью перейти к различным настройкам и функциям. В определённых ситуациях здесь также будет опция для копирования текста.

4.11 Любимые приложения

Для ускоренного доступа к избранным приложениям нажмите боковую функциональную кнопку. Откроется настраиваемый список приложений, добавленных в Избранное. Чтобы добавить приложение в Избранное, выберите пункт меню «Добавить приложение в Избранное». Для дальнейших настроек, например, для упорядочивания приложений в списке, перейдите в настройки телефона.

5 Технические характеристики

5.1 Связь

- GSM (2G): 850/900/1800/1900 МГц
- WCDMA (3G): B1 / B2 / B4 / B5 / B8
- FDD-LTE (4G): B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B20 / B25 / B26 / B28 / B66 / B71
- TDD-LTE (4G): B38 / B40 / B41
- VoLTE
- Bluetooth: 4,2
- Wi-Fi: 2,4 ГГц + 5 ГГц (802.11 a / b / g / n / ac)
- GNSS: GPS, Galileo, ГЛОНАСС, BeiDou
- FM-радио
- NFC

5.2 Технические параметры

- Размеры: 135,2 на 54,6 на 16,7 мм
- Вес: 100 грамм (телефон), 49 грамм (аккумулятор)
- Дисплей: 2,83 дюйма (480 на 640)
- Оперативная память: 3 гигабайта
- Внутренняя память: 32 гигабайта (пользователю доступны 22 гигабайта)
- Внешняя память: микро SD-карта памяти с ёмкостью до 128 гигабайт (формат FAT32)
- Камера: 13 мегапикселей
- SIM-карта: двойная микро-SIM
- Аккумулятор: 3000 мАч
- Динамик: 1,5 ватт
- Микрофон: двойной микрофон, шумоподавление
- 3,5 аудио-разъём типа jack
- Разъём USB-C
- Кнопки: SOS, Громкость, боковая кнопка действия
- Светодиодная лампочка-индикатор

- Светодиодная вспышка для камеры
- Светодиодный фонарик

5.3 Датчики

- Магнитометр
- Барометр
- Акселерометр
- Гироскоп
- Бесконтактный датчик
- Световой датчик

5.4 Сертификаты

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
- HAC: M3 / T3

6 Информация о безопасности и правильном применении

6.1 Правила использования и техника безопасности

Личное использование

- Ни при каких условиях не разбирайте телефон. Единственными съемными частями телефона являются задняя крышка и аккумулятор. Для доступа к батарейному отсеку вам не потребуется использовать никаких инструментов. Обратите особое внимание, что разборка телефона приведет к аннулированию гарантии.
- Используйте телефон только по назначению и только в соответствии с указаниями руководства пользователя. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный телефону или окружающей среде в результате неправильного использования.
- Ни при каких условиях не используйте поврежденный телефон. Перед началом использования телефона, пожалуйста, убедитесь, что он не поврежден. Использование поврежденного телефона может привести к травмированию или выходу устройства из строя. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом или поставщиком вашего устройства для проведения гарантийного ремонта.
- Во всех ситуациях, когда использование мобильного телефона запрещено, а также может вызвать помехи или опасность, пожалуйста, выключайте устройство. При работе на территориях с ограниченным доступом, пожалуйста, соблюдайте правила, установленные в отношении носимых устройств.
- Производитель не может гарантировать правильную работу телефона при использовании не оригинальных аксессуаров. Перед тем как использовать не оригинальные аксессуары, пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком вашего устройства.

- Для того чтобы предотвратить возможное повреждение слуха, откажитесь от прослушивания различных материалов на высокой громкости в течение длительного периода времени. Телефон оснащен очень громким динамиком и наушниками. Мы убедительно просим вас проявлять предельную осторожность при использовании максимальной громкости, особенно в ситуациях, когда телефон находится в непосредственной близости от вашего уха.
- Пожалуйста, убедитесь, что вы слышите звуки внешнего мира, когда используете наушники во время перемещения или передвижения. В противном случае вы можете столкнуться с опасной для жизни ситуацией.
- Обратите внимание, что телефон не защищен от воды и пыли, поэтому вы должны хранить устройство в сухом месте. Не допускайте контакта устройства с жидкостью.
- Не используйте телефон в пыльной, задымленной или влажной среде, а также вблизи сильных источников магнитного поля. Грязь или влага могут попасть внутрь телефона, а также привести к выходу устройства из строя.
- Храните телефон вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Не оставляйте телефон в автомобиле и в местах, где температура может превышать 113°F (45°C).
- Не используйте телефон во время вождения, езды на велосипеде или управления другим транспортным средством. Вы должны соблюдать требования местного законодательства в отношении использования мобильных телефонов и носимых устройств.
- Ни при каких условиях не помещайте телефон и аксессуары в микроволновую печь.
- Не размещайте телефон рядом с кредитными картами или другими устройствами хранения информации, содержащими информацию на магнитной полосе. Динамик телефона содержит магнит, который может приводить к удалению информации с магнитных носителей.

Аккумулятор и зарядка устройства

- Страйтесь использовать аккумулятор в температурном диапазоне от 41°F до 86°F (от 5°C до 30°C) для обеспечения оптимального режима работы. Кратковременное воздействие более высоких или низких тем-

ператур не приведет к повреждению аккумулятора. При длительном использовании в условиях высокой или низкой температуры срок службы аккумулятора может быть сокращен.

- Выключите телефон и извлеките аккумулятор, если телефон не используется в течение длительного времени. Во время хранения уровень заряда должен составлять примерно 60%. Такой подход позволяет продлить срок службы аккумулятора и сохранит его максимальную емкость.
- Не разбирайте, не режьте, не вскрывайте, не сгибайте, не прокалывайте и не повреждайте аккумулятор. Обратите внимание, что при сильном повреждении аккумулятор может загореться. Вероятность возгорания предельно мала, но она существует. Обратите особое внимание на то, что именно аккумулятор является самой опасной частью телефона.
- Не пытайтесь отремонтировать или изменить конструкцию аккумулятора. Такие действия могут привести к повреждению аккумулятора, а также к пожару или взрыву.
- Никогда не используйте поврежденный аккумулятор, зарядное устройство или зарядный кабель. Аккумулятор или зарядное устройство могут загореться или привести к поражению электрическим током.
- Используйте только оригинальный аккумулятор, модель которого полностью соответствует модели вашего устройства. Обратите особое внимание, что аккумулятор предназначен исключительно для определенной модели устройства. Другие аккумуляторы могут иметь другие параметры, что может привести к повреждению вашего устройства.
- Стоит отдельно отметить, что все аккумуляторы имеют ограниченный срок службы. Падение емкости после нескольких сотен циклов зарядки является нормальным явлением.
- Блок питания для зарядки устройства предназначен только для использования в помещении.
- При отсоединении зарядного устройства от розетки, тяните за адаптер, но не за кабель.
- Если вы не заряжаете телефон, пожалуйста, извлеките зарядное устройство из розетки.
- Никогда не берите зарядное устройство мокрыми руками.

Утилизация и переработка

Вы должны сдать использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора отходов. Не утилизируйте такие изделия вместе с бытовыми предметами и товарами повседневного пользования. Если вы не знаете, как утилизировать ваш телефон, аксессуары или упаковку, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком вашего устройства.

Дети и животные

Пожалуйста, держите телефон и аксессуары вдали от маленьких детей и животных. Ваш телефон содержит мелкие детали, пластиковые элементы и детали с острыми краями, которые могут привести к травмированию или создать опасность удушения.

Помехи при работе медицинских устройств

- Обратите внимание, что использование радиопередающего оборудования, включая беспроводные телефоны, может мешать работе медицинских устройств с плохим экранированием. Обязательно проконсультируйтесь с врачом или производителем медицинского устройства, чтобы определить уровень экранирования и защиты от внешних помех.
- Для того чтобы избежать возможных помех, производители медицинских устройств, имплантированных в тело человека, рекомендуют сохранять минимальное расстояние в 15,3 сантиметра (6 дюймов) между беспроводным устройством и медицинским устройством. Лица, имеющие такие устройства, должны соблюдать следующие правила:
 - Всегда держите беспроводное устройство на расстоянии более 15,3 сантиметра (6 дюймов) от медицинского устройства.
 - Не носите беспроводное устройство в нагрудном кармане.
 - Подносите беспроводное устройство к уху, расположенному с другой стороны относительно медицинского устройства.
 - Исключите использование беспроводного устройства, при наличии любых оснований считать его опасным для медицинского устройства.

- Следуйте инструкциям производителя вашего медицинского устройства, имплантированного в тело человека.
- Если у вас есть вопросы об использовании беспроводного устройства в сочетании с имплантированным медицинским устройством, обратитесь к вашему лечащему врачу.

Уровень излучения SAR (OPB)

- Данный телефон прошел тестирование и был разрешен для использования в обычных бытовых условиях.
- Максимальный уровень удельной мощности поглощения излучения (SAR) в рамках стандарта ЕС во время тестирования у головы человека составляет 0,623 Вт/кг (10 г), а при правильном ношении на теле - 1,474 W/kg Вт/кг (10 г). Минимальное расстояние относительно тела составляет 5 мм.

Доступность программного обеспечения и услуг

Программное обеспечение телефона поставляется в формате "как есть", включая все возможные сбои и неисправности. Обратите внимание, что производитель не дает никаких заявлений, обещаний или гарантий относительно точности, полноты или правдивости такой информации, а также отказывается от всех видов ответственности за ошибки и недостатки такой информации.

- Обратите внимание, что для правильной работы некоторых приложений требуется подключение к сети интернет.
- Стоит отдельно отметить, что некоторые серверы могут оказаться недоступными из-за сбоев в работе серверов или недоступности сторонних служб.
- Информация, предоставляемая телефоном, не всегда может быть точной (например, местоположение, результаты распознавания цвета, информация о погоде и т. д.).
- Производитель не несет ответственности за любые данные, предоставленные третьими лицами, через приложения, установленные в телефоне.

- Обратите особое внимание, что программное обеспечение постоянно обновляется. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение или содержание руководства пользователя без предварительного уведомления.

При наличии любых сомнений, пожалуйста, обратитесь к поставщику вашего устройства.

Если у вас есть вопросы, комментарии, проблемы или вы столкнулись с ситуацией, когда вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком или продавцом вашего изделия. Кроме того, вы можете связаться с производителем телефона напрямую по электронной почте **info@blindshell.com**.

7 Нормативная информация

7.1 Нормативная информация

Нормативная информация для стран ЕС

Упрощенная декларация о соответствии

Компания Matapo a.s. заявляет, что беспроводной мобильный телефон полностью отвечает требованиям Директивы 2014/53/EU.

Полный текст декларации о соответствии для стран ЕС доступен по адресу:
www.blindshell.com/conformity

Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE)

Обратите внимание, что символ WEEE (отходы производства электрического и электронного оборудования) в документации и на изделии свидетельствует о том, что вы не должны утилизировать такие изделия и аксессуары с обычными бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, переработки и утилизации, пожалуйста, отправьте ваше изделие в специальный пункт бесплатного сбора отходов производства электрического и электронного оборудования. Кроме того, в некоторых странах вы можете вернуть товары вашему продавцу при покупке аналогичного нового изделия.

Правильная утилизация помогает сэкономить ценные ресурсы и предотвратить потенциальные негативные последствия для здоровья человека и окружающей среды, которые могут возникнуть в результате ненадлежащего обращения с отходами. Пожалуйста, свяжитесь с местным органом власти для получения более подробной информации о ближайшем пункте сбора отходов производства электрического и электронного оборудования.

Обратите особое внимание, что за неправильную утилизацию таких отходов могут быть предусмотрены штрафы, размер которых определяется действующим законодательством вашей страны.

Ограничение работы в диапазоне 5 ГГц

Использование устройства в помещении ограничено для работы в диапазоне от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц в следующих странах:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK

Частотный диапазон и мощность

В соответствии с Директивой по радиооборудованию (RED) 2014/53/EU максимальная выходная мощность оборудования составляет:

- GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
- WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm
- LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm
- LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm;
- Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
- 2.4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm
- 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
- NFC: 0,000000261mW

8 Юридическая информация

8.1 Правовая информация

Ограниченнaя гарантia

Обратите внимание, что на телефон распространяется ограниченная гарантия. Гарантийный срок составляет

- США и Канада: двенадцать (12) месяцев;
- Европейский Союз, Южная Африка, Соединенное Королевство, Австралия, Новая Зеландия: двадцать четыре (24) месяца.

Вы можете уточнить гарантийный срок для стран и регионов, не перечисленных в этом документе, у вашего поставщика.

Минимальный срок службы аккумулятора составляет 12 месяцев. В течение этого периода может произойти лишь незначительное снижение его мощности. По истечении этого периода любое снижение мощности или потеря работоспособности считаются обычным износом. Ограниченнaя гарантia начинается со дня покупки продукта первым пользователем. Ограниченнaя гарантia распространяется на производственные дефекты и повреждения материалов. Производитель отказывается от предоставления любых других видов гарантii.

Гарантia не предоставляется в следующих случаях (вне зависимости от типа повреждения):

- Нормальный износ изделия и снижение эффективной емкости аккумуляторной батареи.
- Повреждения, вызванные неправильным использованием, воздействием влажности, жидкости или источника тепла.
- Повреждение в результате использования аксессуаров или разъемов, произведенных сторонними компаниями.
- Повреждения, вызванные падением устройства или чрезмерным давлением, которые приводят к появлению трещин или выходу из строя составных элементов устройства.

- Несоблюдение информации, содержащейся в документе с правовой информацией и правилами безопасного использования.
- Повреждение, вызванное использованием стороннего аккумулятора или аккумулятора от BlindShell в другом устройстве.
- Повреждения, возникшие в результате попытки ремонта, выполненного неквалифицированными лицами.

Обратите внимание, что настоящая ограниченная гарантия не распространяется на любые сбои в работе сети, включая перебои в работе мобильной сети или сети Wi-Fi.

Программное обеспечение устройства поставляется в формате "как есть", со всеми ошибками и недоработками.

Мы рекомендуем создавать резервные копии пользовательских данных не реже одного раза в месяц, чтобы предотвратить любую нежелательную потерю данных. Производитель не несет ответственности за потерю данных из-за неисправности, ремонта или замены устройства.

Производитель открыто ограничивает гарантию на устройство.

Отказ от ответственности

Информация о гарантии, представленная в настоящем документе, устанавливает полный объем ответственности компании Matapo. Данная гарантия является единственным средством защиты устройства и потребителя от возможных неисправностей. Компания Matapo ни при каких условиях не несет ответственности за ущерб, размер которого превышает стоимость изделия, а также за коммерческие потери любого рода, включая простои, а также потерю времени, данных, репутации, возможностей, деловой репутации, прибыли или сбережений, а также все виды убытков и урона.

Авторизованные представители компании Matapo не несут никакой ответственности за любые виды ущерба и урона, связанные с использованием или неправильным использованием устройства.