

בס"ד

הוראות הפעלה לשעון מדבר 4-התראות

אנא קרא הוראות אלו בעיון לפני השימוש. אם נחוץ, השתמשו בכלי קיסם השיניים המצורף
ללחיצה על כפתור ה-SET.

תכונות

* שעון מדבר 4-התראות (4-Alarm Talking Watch) השעון משתמש בפונקציות דיבור
שימושיות כדי לספר לכם את הזמן, תאריך, שנה, חודש, ויום, במקום שתצטרכו להסתכל
עליו. הוא גם משמיע התראות, תזכורות ומופעל באמצעות סוללה.

* התראת פלדיום מדבר (Talking Palladium Alarm) מעניקה לכם שליטה על הזמן,
התאריך, השנה, החודש, ויום. זהו כלי שמע שימושי למי שמתקשה לראות או סובל מליקויי
ראייה.

* שעון מעורר מדבר (Talking Alarm) עוזר לכם לשמור על מעקב אחר זמנים, פגישות,
פעילויות ואירועים אחרים במשך כל שעות היממה.

* לוח שנה מדבר (Talking Calendar) נותן לכם את היכולת לשמוע את הזמן, התאריך,
החודש והשנה. הוא שומר מעקב אחר הזמן שלכם משנת 2000 עד שנת 2099.

כיוון השעה, התאריך, השנה, החודש ויום השבוע (Setting the Time, 12H/24H, Year, Month and Date)

הערה: במהלך כיוון השעה והתאריך, אם אינכם לוחצים על אף כפתור במשך יותר מדקה
אחת, השעון יחזור אוטומטית למצב תצוגת הזמן.

* לחצו והחזיקו את כפתור SET עד שתשמעו צליל ביפ והשעון המדבר אומר "SET" (כיוון).
ספרות השעה והתצוגה (12 או 24) מהבהבות.

* לחצו שוב על כפתור SET כדי לעבור בין תצוגת 12 שעות ("12H") ל-24 שעות ("24H")
המהבהבות.

* לחצו על כפתור ADJ שוב ושוב כדי לכוון את תצוגת השעון ל-"12H" או "24H" הרצויה.

* לחצו שוב על כפתור SET. ספרות השעה מהבהבות.

* לחצו שוב ושוב על כפתור ADJ (או לחצו והחזיקו) כדי לכוון את השעה הנכונה. השעון
מדבר מכריז על השעה בכל פעם שאתם לוחצים על כפתור ADJ.

* לחצו שוב על כפתור SET. ספרות הדקות מהבהבות.

- * לחצו שוב ושוב על כפתור ADJ (או לחצו והחזיקו) כדי לכוון את הדקה הנכונה. השעון המדבר מכריז על הדקה בכל פעם שאתם לוחצים על כפתור ADJ.
- * לחצו שוב על כפתור SET. ספרות השנה מהבהבות.
- * לחצו שוב ושוב על כפתור ADJ כדי לכוון את השנה הנכונה.
- * לחצו שוב על כפתור SET. תצוגת היום מהבהבת.
- * לחצו שוב ושוב על כפתור ADJ כדי לכוון את היום הנכון. השעון מכריז על היום בחודש והשבוע.
- * לחצו שוב על כפתור SET. ספרות התאריך מהבהבות.
- * לחצו שוב ושוב על כפתור ADJ כדי לכוון את התאריך והשעון מכריז על התאריך (יום בחודש) ויום בשבוע.
- * לחצו שוב על כפתור SET כדי לחזור ולשמוע את תצוגת הזמן.
- האזנה לשעה, לתאריך ועדכון ההתראות (Listening to the Time, Date and Alarm Announcements)
- כדי לשמוע את הכרזת הזמן, פשוט לחצו על כפתור TALKING (מדבר). השעון מכריז את השעה הנוכחית.
- כדי לשמוע את הכרזת התאריך, לחצו על כפתור TALKING פעם אחת, ולאחר מכן לחצו על TALKING שוב לפני שחולפות 2 שניות. השעון יכריז על היום, החודש, התאריך והשנה.
- כדי לשמוע את עדכון ההתראה הנוכחי, לחצו על כפתור TALKING פעמיים, ולאחר מכן לחצו על SET לפני שחולפות 2 שניות.
- כיוון התראות (Setting the Alarms)
- השעון שלכם יכול להיות מכוון ל-4 התראות יומיות שונות. עקבו אחר השלבים הבאים כדי לכוון את כל אחת מההתראות.
- * לחצו על כפתור ADJ פעם אחת "AL-1". מופיע בתצוגה.
- * לחצו והחזיקו את כפתור SET למשך יותר מ-2 שניות עד שתשמעו "SET" והשעה של ההתראה 1 מהבהבת (למשל, 6:00).
- * לחצו על כפתור ADJ כדי לכוון את השעה הרצויה. השעון מכריז על השעה בכל לחיצה.
- * לחצו על כפתור SET. הדקות מהבהבות.
- * לחצו על כפתור ADJ כדי לכוון את הדקות הרצויות. השעון מכריז על הדקות בכל לחיצה.



* לחצו שוב על כפתור SET. כעת אתם רואים את סמל הפעמון () או שהוא אינו מופיע בתצוגה.

* לחצו על כפתור ADJ כדי להפעיל או לכבות את ההתראה 1.



* כדי להפעיל את ההתראה, לחצו על כפתור ADJ עד שסמל הפעמון () יופיע בתצוגה.

* לחצו על כפתור SET. כעת אתם חוזרים למצב תצוגת הזמן.

* חזרו על שלבים 1 עד 8 כדי לכוון את התראות 2, 3 ו-4.

הערה: כאשר ההתראה פועלת, היא תפעל בכל יום באותה שעה למשך דקה אחת, או עד שתלחצו על כפתור TALKING.

הפעלת והשבתת מנגינת ההתראה (Turning the Alarm ON and OFF)

בכל מצב, אתם יכולים להפעיל או לכבות את ההתראה על ידי לחיצה פשוטה על הכפתורים הבאים:

* ודאו שאתם נמצאים במצב תצוגת הזמן.

* לחצו על כפתור ADJ פעם אחת "AL-1". מופיע בתצוגה.

* לחצו על כפתור ADJ שוב כדי לעבור בין ההתראות.

* לחצו על ADJ פעם אחת "AL-1" – מופיע.

* לחצו על ADJ שוב "AL-2" – מופיע.

* לחצו על ADJ שוב "AL-3" – מופיע.

* לחצו על ADJ שוב "AL-4" – מופיע.

* לחצו על ADJ שוב – חזרה למצב תצוגת הזמן.

* לחצו על כפתור SET כדי להפעיל/לכבות את ההתראה שמוצגת. בכל פעם שההתראה פועלת, היא תפעל רק פעם אחת. אם תלחצו על כפתור TALKING לפני שההתראה מסיימת את צליל הפעמון/שיר, ההתראה תופסק ותתחיל שוב מחר באותה שעה.

הכרזת השעה מדי שעה (Turning Hourly Time Announcement On or Off)

השעון שלכם מכונן כברירת מחדל להכריז על השעה מדי שעה בין השעות 7:00 בבוקר ל-10:00 בערב.

כדי להפעיל או לכבות את הכרזת השעה מדי שעה:

* לחצו על כפתור TALKING כדי לשמוע את השעה הנוכחית.

* לחצו על כפתור ADJ כדי להפעיל או לכבות את הכרזת השעה. כאשר "Hourly" מופיע או נעלם מהתצוגה, השעון מכריז "Hourly Announcement ON" (הכרזה שעתית פועלת) או "Hourly Announcement OFF" (הכרזה שעתית כבויה). כאשר "Hourly" מופיע, השעון ישמיע ביפ קצר יחד עם הכרזה מילולית של השעה הנוכחית.

שימוש בשעון העצר (Using Stopwatch (Countdown) Timer)

שעון העצר שלכם פועל במחזור של 24 שעות. כאשר השעון מגיע ל-23:59:59, הוא מתאפס ל-0:00:00 ומתחיל לספור שוב.

איפוס שעון העצר: (Resetting Stopwatch Timer)

* לחצו שוב ושוב על כפתור MODE (מצב) עד ש "STOPWATCH"-(שעון עצר) יופיע בתצוגה.

* לחצו על כפתור SET עד ששעון העצר יתאפס ל-0:00:00.

הפעלת שעון עצר: (Activating Stopwatch Timer)

* מקרה 1: כאשר השעון אינו רץ, לחצו על כפתור ADJ כדי להפעיל את שעון העצר. התצוגה תשתנה ל STOP-(עצור). לחצו שוב על ADJ כדי לעצור את שעון העצר.

* מקרה 2: כאשר השעון פועל, לחצו על כפתור ADJ כדי לעצור אותו. כדי לאפס ל-0:00:00, לחצו על כפתור SET.

השהיה/חידוש שעון עצר: (Pausing/Resuming Stopwatch Timer)

* כדי להשהות, לחצו על כפתור ADJ כאשר השעון פועל. התצוגה תשתנה ל STOP-

* כדי לחדש, לחצו שוב על כפתור ADJ.

* כדי לאפס, לחצו על כפתור SET כאשר השעון נעצר.

שעון עצר חלקי: (Split Time Stopwatch Timer)

* כדי להפעיל, לחצו על ADJ כאשר השעון במצב 0:00:00.

* כדי להקליט זמן חלקי, לחצו על SET. השעון ימשיך לספור ברקע.

* כדי להפסיק את הקלטת הזמן החלקי, לחצו שוב על SET.

* כדי לעצור את הספירה, לחצו על ADJ.

הקלטת התראות (Recording Timers)

תכונה זו מאפשרת לכם להציג את זמן העצר הנוכחי (זמן הקפה), לשמור זמני הקפה, ולצפות במידע כשהספירה נמשכת ברקע.

* לחצו שוב ושוב על כפתור MODE עד ש "STOPWATCH" או "ST" יופיעו בתצוגה.

* לחצו על כפתור ADJ כדי להפעיל את שעון העצר.

- * כדי להציג את זמן ההקפה הראשון, לחצו על כפתור SET.
- * כדי לעבור בין זמני ההקפה, לחצו על ADJ.
- * הזמן המוצג הוא זמן ההקפה.
- * הזמן שמעל זמן ההקפה הוא סך הזמן של שעון העצר.
- * המספר בצד שמאל למעלה מציג את מספר ההקפה (1, 2, 3 וכו').
- * לאחר שזמן ההקפה האחרון מוצג, לחיצה על כפתור SET שוב מציגה את סך זמן ההקפות.
- * כדי לעצור את שעון העצר, לחצו על ADJ.
- * לחצו על SET כדי לאפס את שעון העצר ל-0:00:00.
- הכרזת התראות (Announcing the Alarms)
- הכרזת התראות מוצגת לפי הכללים הבאים:
- | פרק זמן | (Elapsed Time) | תדירות הכרזה | (Announcement Frequency)
- | --- | --- |
- 0 | עד 10 שניות | כל שנייה |
- 10 | עד 60 שניות | כל 10 שניות |
- 1 | עד 10 דקות | כל דקה |
- 10 | דקות ומעלה | כל 10 דקות |
- במהלך דיבור, אתם יכולים ללחוץ על כפתור TALKING כדי לשמוע את ההכרזה השעתית בכל עת.
- החלפת סוללות (Replacing Batteries)
- חשוב: יש להחליף את הסוללות בשעון מיד כשהתצוגה דוהה או צליל הדיבור הופך חלש.
- דגמים:
- * דגמים ישנים: משתמשים בשתי סוללות ליתיום CR2025. האחת לתצוגה והשנייה לדיבור.
- * דגמים חדשים (WA-8911) ו: (WA-9511-משתמשים בשתי סוללות CR2016. האחת לתצוגה והשנייה לדיבור.
- * מקמו את הקטע שבין בית הסוללה לגב השעון, והשתמשו במברג קטן או בכלי דק ומחודד אחר כדי לדחוף את הלשונית הקטנה של בית הסוללה.
- * השתמשו באותו כלי כדי להרים מעט את בית הסוללה.
- * הסירו את הסוללה הישנה והחליפו אותה בסוללה חדשה, כשהצד החיובי (+) כלפי מעלה.
- * החליפו את בית הסוללה וודאו שהוא יושב היטב במקומו.

* היפכו את השעון, ולחצו על גב השעון כדי לוודא שבית הסוללה יושב בחוזקה בגב השעון.

לדגמים WA-9511 ו:WA-8911-

אם ברשותכם דגמים אלה, עליכם להשתמש בשני מברגים. אחד בורג קטן עם ראש שטוח או מברג משולב עם ראש שטוח, והשני הוא מברג משולב עם ראש פיליפס. עליכם להשתמש בהם כדי להסיר ולכוון את הבורג.

* השתמשו במברג המשולב בראש פיליפס כדי להסיר את הבורג בצד שמאל למטה של הלוח האחורי.

* השתמשו במברג המשולב בראש שטוח כדי לשחרר את התפס המחזיק את הסוללה במקום.

* החליפו את הסוללה, כשהצד החיובי (+) כלפי מעלה.

* הדקו את התפס שוב.

* החזירו את המכסה והדקו את הבורג.