

MonoMouse

טלויזיה במעגל סגור - עכבר

מדריך למשתמש

אנו מברכים אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו.
הטמ"ס שבידך מבית Bierley דגם MonoMouse.
אנו מקווים שהטמ"ס יסייע לך לשפר את תפקודי הקריאה שלך
ובכך גם את איכות חיידך.

אנו מבחינתנו נעשה הכל על מנת לספק לך את השירות הטוב,
המהיר, המקצועי והאיכותי ביותר.

ראובן חי כהן

מנכ"ל החברה

מידע חשוב

- אין להשתמש במכשיר זה בניגוד להוראות שיפורטו בהמשך החוברת.
- אין לפרק שום חלק מהמכשיר שלא באמצעות טכנאי מורשה של החברה.
- ניסיון תיקון של טכנאי לא מורשה יגרום לאיבוד האחריות של החברה.
- יש לחבר מכשיר זה לחשמל בהתאם להוראות כמכשיר עצמאי ולא באמצעות רב שקע עם מכשירים אחרים שלא קשורים לטמ"ס.

התקנה

פתח את האריזה, הוצא את הטמ"ס ואת שאר החלקים והנח על משטח יציב. שמור את חלקי האריזה השונים למצב שתצטרך לארוז את הטמ"ס מכל סיבה שהיא.

לפני ההתקנה בדוק אם כל החלקים כלולים באריזה.

1. טמ"ס

2. כבל RCA מפוצל לוידאו (צהוב) שחור (חשמל)

3. כבל חשמל

- ❖ מקם את הטמ"ס על משטח יציב. דאג להשאיר מקום לתזוזה.
- ❖ חבר את כבל ה- RCA המחובר לטמ"ס אל יציאת הוידאו בטלוויזיה. (ראה ציור)



בטלוויזיה

- ❖ חבר את כבל החשמל אך הקיר ואל היציאה השחורה בכבל ה- RCA של הטמ"ס.
- ❖ הדלק את הטלוויזיה וכוון את התחנה לוידאו- AV המתאימה.
- ❖ לחץ בטמ"ס על הכפתור הכחול.
- ❖ התחל לעבוד.