

הוראות למזהה צבעים COLOR STAR

טעינת המכשיר : הכנס את המזהה צבעים לשקע טעינה.
המכשיר יכריז המכשיר בטעינה - ידלק אור בצבע אדום. בסיום הטעינה האור יתחלף לירוק. ותשמע הודעה המכשיר טעון. טעינה לוקחת כשעתיים.

מבנה המכשיר :

- בחלקו העליון יש שקע ששם יש את החיישן שמזהה את הצבעים.
- בחזית המכשיר למעלה יש שלושה כפתורים לתפעול המכשיר
- בצידו הימני של המכשיר למטה יש שקע USB לטעינה של המכשיר
- בצידו השמאלי של המכשיר למטה יש כניסה לחיבור אוזניות

למכשיר יש 3 לחצנים ובכל אחד מהם יש שני תפקידים או בלחיצה קצרה או בלחיצה ארוכה וקיימים גם שילובים בין שני מקשים לחיצה קצרה :

- לחצן עליון:
מדליק את המכשיר כאשר הוא כבוי
מזהה צבע כאשר צריך להצמיד ממש את החיישן הממוקם בראש המכשיר ואז לוחצים ומקבלים את הצבע והגוון.
- לחצן אמצעי:
זיהוי של גוונים האם הצבע אחיד או שיש שם כמה צבעים.
- לחצן תחתון:
שינוי עוצמת הדיבור בצורה מעגלית בן 5 רמות עוצמה.

לחיצה ארוכה :

- לחצן עליון:
מוודד את ניגודיות הצבע.
- לחצן אמצעי:
מזהה אור וחושך את עוצמת האור.
- לחצן תחתון:
בודק את רמת הסוללה.

צירופי מקשים :

- לחיצה קצרה על לחצן עליון + לחצן אמצעי:
חזרה על הצבע אחרון שנאמר לחיצה קצרה על לחצן עליון + לחצן אמצעי:
חזרה על הצבע אחרון שנאמר.
- לחיצה ארוכה על לחצן עליון + לחצן אמצעי:
כיבוי המכשיר.
- לחיצה ארוכה על לחצן אמצעי + לחצן תחתון:
בחירה בין שמות צבעים כלל עולמי או אומנות..

מאחלים לכם שימוש פורה ומהנה.