

הוראות למשתמש RAY

מבנה:

ראש המכשיר – שני חיישנים

דופן שמאל – שקע לאוזניות

למעלה – שני לחצנים עגולים העליון נקרא מקש 1 והתחתון נקרא מקש 2

פעולות:

הדלקה וכיבוי – לחיצה ארוכה על שני המקשים ביחד עד לשמיעת צליל ורטט.

לחיצה קצרה על מקש 1 (העליון) – משנה בין מצבי התראה רטט או צפצוף

לחיצה קצרה על מקש 2 (התחתון) – שינוי מרחק זיהוי עצמים: צפצוף אחד –

2.5 מטר, 2 צפצופים: 1.7 מטר

לחיצה ארוכה על מקש 2 (התחתון) – גילוי עוצמת אור

---